SIEMENS

MICROMASTER 440

Lista parametri

Edizione A1



Documentazione utente

DOCUMENTAZIONE MICROMASTER 440

Guida operativa

Per la messa in servizio rapida con i pannelli SDP e BOP



Manuale operativo

Fornisce informazioni sulle caratteristiche, sulle procedure di installazione e di messa in servizio, sulle modalità di controllo, sulla struttura dei parametri di sistema, sulla ricerca e riparazione guasti, sui dati caratteristici e sulle opzioni disponibili dell'MM440.



Lista parametri

La lista parametri contiene la descrizione di tutti i parametri strutturati in ordine funzionale e una loro descrizione dettagliata. La lista parametri comprende anche una serie di piani funzione



Manuale di progettazione

Il manuale di progettazione riporta informazioni approfondite su questioni tecniche, comunicazioni, ricerca e riparazione guasti e manutenzione.



Cataloghi

Nel catalogo vengono riportate tutte le informazioni utili per la scelta sia di un determinato inverter sia dei filtri ad impedenza, dei pannelli di comando o delle opzioni di comunicazione.



SIEMENS

Lista parametri **Function diagrams** Allarmi e segnalazioni MICROMASTER 440 Lista parametri Documentazione utente Valido per **Edizione A1** Convertitore tipo MICROMASTER 440



Avvertenza

Si vedano tutte le Definizioni e le Avvertenze contenute nelle Istruzioni per l'uso.Le Istruzioni per l'uso sono contenute nel CD di documentazione consegnato a corredo dell'inverter. In caso di smarrimento, il CD può essere ordinato presso il centro Siemens locale con il numero di ordinazione 6SE6400-5FA00-1AG00.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito web: http://www.siemens.de/micromaster

La certificazione di qualità Siemens per il software e la formazione

è a norme DIN ISO 9001, Reg. N. 2160-01

Salvo specifica autorizzazione scritta in tal senso, la riproduzione, la trasmissione o l'uso del presente documento o dei suoi contenuti non sono consentiti. I trasgressori saranno tenuti al rimborso dei danni. Tutti i diritti, inclusi quelli creati dalla concessione di brevetti o dal deposito di un modello di utilità o progettuale sono riservati.

© Siemens AG 2001. Tutti i diritti riservati.

MICROMASTER® è un marchio registrato Siemens.

Possono essere disponibili altre funzioni non descritte dalla presente documentazione. Ciò non potrà essere tuttavia inteso costituire un'obbligazione a fornire tali funzioni con un nuovo controllo o in fase di assistenza.

Abbiamo verificato che i contenuti del presente documento corrispondano all'hardware ed al software descritti. Ciò nonostante possono comunque esservi discrepanze e non vengono concesse garanzie circa la loro completa corrispondenza. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a regolari revisioni e le modifiche eventualmente necessarie vengono apportate nell'edizione successiva. Sono graditi tutti i suggerimenti migliorativi.

I manuali Siemens vengono stampati su carta esente da cloro ricavata da foreste gestite secondo tecniche di sviluppo sostenibile. Non sono stati impiegati solventi nei processi di stampa o rilegatura.

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

Numero di ordinazione: 6SE6400-5BB00-0CP0 Siemens Aktiengesellschaft

Parametri MICROMASTER 440

La presente Lista parametri dovrà essere impiegata solamente in congiunzione con le Istruzioni per l'uso o il Manuale di progettazione del MICROMASTER 440. Si prega di prestare particolare attenzione alle indicazioni di Avvertenza, Attenzione e alle Note riportate da tali manuali.

Indice

1	Introduzione ai parametri sistema MICROMASTER		
	1.1 Messa in servizio rapida (P0010=1)		
	1.2 Descrizione dei parametri	1	
2	Function diagrams	156	
3	Allarmi e segnalazioni	164	

Gentile cliente,

è nostro intento fornirLe sempre le informazioni più attuali. Per questo motivo lo schema di blocchi e funzioni e la lista dei parametri sono disponibili solo in inglese. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti.

1 Introduzione ai parametri sistema MICROMASTER

La configurazione della descrizione parametri è come segue:

1 Numero par. 2 Nome parametro 9					12 Livello:
[index]	3 CStat:	5 Tipo dati	7 Unità:	10 Def:	2
	4 Gruppo-P:	6 attivo:	8 M.es. rapida:	11 Max:	_
					t

13 Descrizione:

1. Numero parametro

Indica il rispettivo numero parametro. I numeri utilizzati sono a 4 cifre e vanno da 0000 a 9999. I numeri prefissati con una "r" indicano che il parametro è di "sola lettura", e cioè che presenta un particolare valore ma che non può essere modificato direttamente impostando un diverso valore tramite il suo numero di parametro (in tal caso figurano dei trattini "-" in corrispondenza dei punti "Unità", "Min", "Def" e "Max" sull'intestazione della descrizione parametro. Tutti gli altri parametri sono prefissati da una "P". I valori di questi parametri possono essere modificati direttamente entro il campo di variazione indicato dalle impostazioni "Min" e "Max" dell'intestazione.

[indice] indica che il parametro è di tipo indicizzato e specifica il numero di indici disponibili.

2. Nome parametro

Indica il nome del rispettivo parametro

Alcuni nomi comprendono i seguenti prefissi abbreviati: BI, BO, CI, e CO, seguiti da due punti.

Tali abbreviazioni hanno i seguenti significati:

BI = Ingresso Binector, e cioè il parametro seleziona la sorgente di un segnale binario

BO = Uscita Binector, e cioè il parametro si collega come un segnale binario

CI = Ingresso connettore, e cioè il parametro seleziona la sorgente di un segnale analogico

CO = Uscita connettore, e cioè il parametro si collega come un segnale analogico

CO/BO = Uscita connettore/Binector, e cioè il parametro si collega come un segnale analogico e/o binario

Per poter utilizzare la parametrizzazione BiCo è richiesto l'accesso all'intera lista parametri. A questo livello sono possibili molte nuove impostazioni parametriche, comprese le funzioni BiCo. La tecnologia BiCo consiste in una nuova e più flessibile metodica per impostare e combinare funzioni di ingresso e uscita. Nella maggior parte dei casi, può essere usata in congiunzione con le semplici impostazioni di livello 2.

Il sistema BiCo consente di programmare funzioni complesse. I rapporti Booleani e matematici possono essere impostati tra ingressi (digitali, analogici, seriali, ecc.) e uscite (corrente inverter, frequenza, uscita analogica, relè, ecc.).

3. CStat

Stato di messa in esercizio del parametro. Sono possibili tre stati:

Messa in esercizio C
Pronto ad entrare in funzione U
"In funzione T

Ciò indica quando il parametro può essere modificato. Si potranno specificare uno, due o tutti e tre gli stati. Se vengono specificati tutti e tre gli stati, ciò significa che è possibile modificare le impostazioni di questo parametro per tutti e tre gli stati inverter.

4. Gruppo-P

Indica il gruppo funzionale del parametro in esame.

Nota

Il parametro P0004 (filtro parametro) funge da filtro e focalizza l'accesso ai parametri secondo il gruppo funzionale selezionato.

5. Tipo dati

Nella tabella che segue vengono mostrate le tipologie di dati disponibili.

Notazione	Significato
U16	16-bit senza segno
U32	32-bit senza segno
116	16-bit a numero intero
132	32-bit a numero intero
Virgola mobile	Punto a virgola mobile

6. Attivo

Indica se

- ♦ Immediatamente le modifiche ai parametri siano da eseguire immediata
 - mente dopo l'immissione, oppure se
- Conferma sia necessario premere il pulsante "P" del pannello operatore (BOP o AOP) per poter abilitare le modifiche.

7. Unità

Indica l'unità di misura applicabile ai valori parametrici

8. M.es. rapida

Indica se o meno (Sì o No) un parametro possa essere modificato solamente durante la messa in esercizio rapida, e cioè quando P0010 (gruppo di parametri per la messa in esercizio) è impostato a 1 (messa in esercizio rapida).

9. **Min**

Indica il valore minimo a cui il parametro può essere impostato.

10. **Def**

Indica il valore di default, e cioè il valore utilizzato nel caso in cui l'utente non specifichi un particolare valore per quel dato parametro.

11. **Max**

Indica il valore massimo a cui il parametro può essere impostato.

12. Livello

Indica il livello di accesso utente. Vi sono quatto livelli di accesso: Standard, Extended (Esteso), Expert (Esperto) e Service (Servizio). Il numero di parametri che appare in ogni gruppo funzionale dipende dal livello di accesso impostato in P0003 (livello di accesso utente).

13. Descrizione

La descrizione parametro consta delle sezioni e dei contenuti di seguito elencati. Alcuni di questi sono opzionali e verranno di volta in volta omessi se non attinenti.

Descrizione: breve spiegazione della funzione del parametro.

ove attinente, diagramma destinato ad illustrare gli effetti dei parametri, ad Diagramma:

esempio, su di una curva caratteristica

elenco delle impostazioni utilizzabili. Queste comprendono Impostazioni:

Impostazioni possibili, Impostazioni più comuni, Indice e Settori a bit

Esempio: esempio opzionale degli effetti di una determinata impostazione parametrica. Dipendenza: qualsiasi condizione da soddisfare relativamente al parametro. Inoltre qualsiasi particolare effetto che questo parametro induca su altri parametri o che altri

parametri abbiano su questo parametro.

Avvertenza/ Attenzione / Avviso / Nota:

Informazioni importanti da seguire per evitare danni personali o alle attrezzature / informazioni specifiche da seguire per evitare problemi / informazioni che

possono risultare utili all'utente

Maggiori particolari: qualsiasi fonte di informazioni più dettagliate inerenti il parametro in oggetto.

1.1 Messa in servizio rapida (P0010=1)

Per la messa in servizio rapida (P0010=1) si richiedono i seguenti parametri:

Messa in esercizio rapida (P0010=1)

Numero	Nome	Livello di accesso	Cstat
P0100	Europa / Nord America	1	С
P0205	Applicazione inverter	3	С
P0300	Selezione tipo motore	2	С
P0304	Tensione nominale motore	1	С
P0305	Corrente nominale motore	1	С
P0307	Potenza nominale motore	1	С
P0308	CosPhi nominale motore	2	С
P0309	Rendimento nominale motore	2	С
P0310	Frequenza nominale motore	1	С
P0311	Velocità nominale motore	1	С
P0320	Corrente di magnetizzazione motore	3	CT
P0335	Raffreddamento motore	2	CT
P0640	Fattore di sovraccarico motore [%]	2	CUT
P0700	Selezione della sorgente di comando	1	CT
P1000	Selezione valore di riferimento frequenza	1	CT
P1080	Velocità minima	1	CUT
P1082	Velocità massima	1	CT
P1120	Tempo di accelerazione	1	CUT
P1121	Tempo di decelerazione	1	CUT
P1135	Tempo di decelerazione OFF3	2	CUT
P1300	Modalità di comando	2	CT
P1500[3]	Selezine v. rif. coppia	2	CT
P1910	Selezione dati di identificazione motore	2	CT
P3900	Fine della messa in esercizio rapida	1	С

Scegliendo P0010=1, il parametro P0003 (livello di accesso utente) può essere utilizzato per selezionare i parametri a cui accedere. Questo parametro consente inoltre la selezione di una lista di parametri definita dall'utente per la messa in esercizio rapida.

Al termine della messa in esercizio rapida, impostare a 1 il parametro P3900 per effettuare i necessari calcoli motore e riportare tutti i parametri (□non compresi in P0010=1) alle rispettive impostazioni di default.

Nota

Questo vale solo per la modalità di messa in esercizio rapida.

Reset ai default di fabbrica

Per ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di default di fabbrica, impostare come indicato i seguenti parametri:

Impostare P0010=30.


Impostare P0970=1.

Nota

IL'operazione di resettaggio viene completata in circa 10 secondi.Reset ai default di fabbrica

Display a sette segmenti

Il display a sette segmenti è strutturato come mostrato di seguito:



Le valenze dei rispettivi bit nel display vengono descritte nei parametri delle parole di stato e di controllo.

1.2 Descrizione dei parametri

Nota

I parametri di livello 4 non sono visibili con i pannelli BOP o AOP

r0000 Visualizzazione azionamento Min: - Level: Tipo dati: U16 Unità: - Def: - 1 Gruppo P: - Max: -

Visualizza l'uscita selezionata dall'utente quale definita nel parametro P0005.

Nota:

Premendo per 2 secondi il pulsante "Fn" l'utente potrà visualizzare i valori di tensione del circuito intermedio, la corrente di uscita, la frequenza di uscita, la tensione di uscita e l'impostazione selezionata per r0000 (definita nel parametro P0005).

r0002	Stato azionamento			Min: -	Livello:
		Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	2
	Gruppo P: COMANDI	•		Max: -	_

Visualizza lo stato effettivo dell'azionamento.

Impostazioni possibili:

- 0 Modalità messa in esercizio (P0010 != 0)
- 1 Azionamento pronto
- 2 Attiv. errore azionamento
- 3 Avvio azionamento (precarica circuito intermedio)
- 4 Azionamento in funzione
- 5 Arresto (decelerazione)

Dipendenza:

Stato 3 visibile solo in fase di precarica del circuito intermedio e quando è installata una scheda di comunicazione con alimentazione esterna.

P0003	Livello di accesso utente			Min : 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	1
	Gruppo P: SEMPRE	Attivo: Subito:	-	Max: 4	•

Definisce il livello di accesso utente ai set di parametri. Per le applicazioni più semplici sarà sufficiente l'impostazione di default (standard).

Impostazioni possibili:

- 0 Lista parametri definita da utente vedi P0013 per i particolari d'uso
- 1 Standard: consente l'accesso ai parametri più frequentemente utilizzati.
- 2 Ampliata: consente l'accesso ampliato, ad esempio alle funzioni di I/O inverter.
- 3 Esperto: solo per personale esperto.
- 4 Servizio: solo per il personale autorizzato di servizio password di protezione.

P0004	Filtro parametri			Min: 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	1
	Gruppo P: SEMPRE	Attivo: Subito:	-	Max: 22	• •

Filtra i parametri disponibili in base alle funzioni, rendendo così possibile una messa in servizio maggiormente mirata alle esigenze applicative.

Esempio:

P0004 = 22 specifica che saranno visibili solo i parametri PID.

Impostazioni possibili:

- 0 Tutti i parametri
- 2 Inverter
- 3 Motore
- 4 Sensore di velocità
- 5 Applicazione tecnol. / unità
- 7 Comandi, I/O binario
- 8 ADC e DAC
- 10 Valore di riferimento canale / gen. rampa
- 12 Caratteristiche azionamento
- 13 Comando motore
- 20 Comunicazione
- 21 Allarmi / segnalazioni / monitoraggio
- 22 Controller tecnologia (ad es. PID)

Dipendenza:

I parametri marcati con "M. in serv.rapida: Sì" nella intestazione parametro sono impostabili solamente con P0010 = 1 (Messa in Servizio rapida).

Avvortonza

L'inverter entrerà in funzione con qualsiasi impostazione del parametro P0004.

P0005[3] Livello: Selezione visualizzazione Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 21 2 Attivo: Subito: 4000 Gruppo P: DRIVE Max:

Seleziona la visualizzazione per il parametro r0000 (visualizzazione azionamento).

Impostazioni:

- 21 Frequenza effettiva
- 25 Tensione di uscita
- 26 Tensione circuito intermedio
- 27 Corrente di uscita

Indice:

P0005[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0005[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0005[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

Queste impostazioni si riferiscono a numeri di parametri di sola lettura ("rxxxx").

Dettagli:

Si vedano le descrizioni del relativo parametro "rxxxx".

P0006 Modo di visualizzazione

Modo di visualizzazione Min: 0					
CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: 2	3	
Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max: 4		

Definisce la modalità di visualizzazione per r0000 (visualizzazione azionamento).

Impostazioni possibili:

- In stato Pronto alterna tra valore riferimento e freguenza di uscita. In marcia visualizza
- In stato Pronto visualizza valore riferimento. In marcia visualizza freguenza di uscita.
- In stato Pronto alterna tra valore P0005 e freq. uscita. In marcia visualizza valore P0004
- In stato Pronto alterna tra valore r0002 e freq. uscita. In marcia visualizza valore P0002
- In tutti i stati visualizza solo P0005

Avvertenza:

Quando l'inverter non è in funzione, il display presenta alternativamente i valori relativi agli stati "Non in funzione" e "In funzione".

Per default, vengono alternativamente visualizzati il valore di riferimento e la frequenza effettiva.

P0007	Ritardo retroilluminazione				Min:	0	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P:	DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max:	2000	

Definisce il periodo di tempo dopo il quale verrà spenta la retroilluminazione del display se non viene premuto alcun tasto operatore.

Valori:

P0007 = 0: retroilluminazione sempre accesa (stato di default)

P0007 = 1-2000 : numero di secondi trascorsi i quali verrà spenta la retroilluminazione

P0010	Filtro parametri- messa in eser.			Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	1
	Gruppo P: SEMPRE	Attivo: Subito:	-	Max:	30	•

Filtra i parametri in modo da selezionare solamente quelli appartenenti ad un determinato gruppo funzionale.

Impostazioni possibili:

- Pronto 0
- Messa in esercizio rapida 1
- 2 Inverter
- 29 Scaricamento
- 30 Impostazione di fabbrica

Dipendenza:

Reset a 0 per la messa in funzione inverter.

P0003 (livello di accesso utente) determina anche l'accesso ai parametri.

Avvertenza:

Se P3900 non è a 0 (0 è il valore di default), questo parametro viene automaticamente resettato a 0.

P0011	1 Blocco per parametro definito da utente Min: 0					
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max:	65535	

Dettagli:

Vedi il parametro P0013 (parametro definito dall'utente)

P0012	Tasto per parametro definito da utente Min: 0					
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max:	65535	

Dettagli:

Vedi il parametro P0013 (parametro definito dall'utente)

P0013[20] Parametro definito da utente CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: Gruppo P: DRIVE Attivo: Subito: Min: 0 Def: 0 Max: 65535

Definisce un set limitato di parametri a cui l'utente finale ha accesso.

Istruzioni per l'uso:

Operazione 1: impostare P0003 = 3 (utente esperto)

Operazione 2: andare agli indici da 0 a 16 del parametro P0013 (lista utente)

Operazione 3: impostare negli indici da 0 a 16 di P0013 i parametri che si vogliono visibili per la lista definita dall'utente

I seguenti valori sono fissi e non possono essere modificati:

- P0013 indice 19 = 12 (tasto per parametro definito dall'utente)
- P0013 indice 18 = 10 (filtro per parametro di messa in esercizio)
- P0013 indice 17 = 3 (livello di accesso utente)

Operazione 4: impostare P0003 = 0 per attivare il parametro definito dall'utente.

Dipendenza:

Impostare dapprima P0011 ("interdizione") ad un valore diverso di P0012 ("chiave") per evitare modifiche al parametro definito dall'utente. Impostare quindi P0003 a 0 per attivare la lista definita dall'utente.

Una volta inserita l'interdizione e attivato il parametro definito dall'utente, l'unico modo per uscire da tale parametro (e visualizzare altri parametri) consiste nell'impostare P0012 ("chiave") al valore di P0011 ("interdizione").

Avvertenza:

In alternativa, impostare P0010 = 30 (filtro per parametro di messa in esercizio = impostazione di fabbrica) e P0970 = 1 (reset impostazione di fabbrica) per eseguire un completo ripristino alle impostazioni di fabbrica.

I valori di default di P0011 ("interdizione") e di P0012 ("chiave") sono gli stessi.

r0018	Versione firmware		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float Gruppo P: INVERTER	Unità: -	Def: - Max: -	1
	Visualizza il numero di versione del firmware install	ato.		
r0019	CO/BO: parola di comando BOP Tipo dati: U16	Unità: -	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: COMANDI	Offica	Max: -	3

Visualizza lo stato dei comandi pannello operatore.

Le seguenti impostazioni vengono impiegate come codici "sorgente" per il controllo a tastiera per il collegamento a parametri di ingresso BICO.

Campi bit:

Bit00	ON/OFF1	0	NO	
		1	SÌ	
Bit01	OFF2: arresto elettrico	0	SÌ	
		1	NO	
Bit02	OFF3: arresto rapido	0	SÌ	
		1	NO	
Bit08	Comando a impulsi a destra	0	NO	
		1	SÌ	
Bit09	Comando a impulsi a sinistra	0	NO	
_		1	SÌ	
Bit11	Inversione (inversione v.rif)	0	NO	
		1	SÌ	
Bit13	Potenz. motore MOP sù	0	NO	
		1	SÌ	
Bit14	Potenz. motore MOP giù	0	NO	
		1	SÌ	

Avvertenza:

Quando viene usata la tecnologia BICO per assegnare funzioni ai pulsanti del pannello di controllo, questo parametro mostra lo stato effettivo dei rispettivi comandi.

Le seguenti funzioni possono essere "collegate" a singoli pulsanti:

- ON/ŎFF1,
- OFF2,
- COMANDO A IMPULSI,
- INVERSIONE,
- AUMENTO
- RIDUZIONE

r0020	CO: v. rif. freq. effett.	•	Unità: Hz	Min: - Def: -	Livello:		
	Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL		Unita: ⊓∠	Max: -	3		
	Visualizza il valore effettivo d	i riferimento frequenza	(uscita dal generator	e di rampa).	<u>_</u>		
r0021	CO: freq. effettiva	·	,	Min: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: - Max: -	2		
	Visualizza la frequenza effett smorzamento risonanza e lim		er (r0024) escludendo	compensazione di s	corrimento,		
r0022	Vel. effett. rotore			Min: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: 1/min	Def: - Max: -	3		
	Visualizza la velocità calcolat / numero di poli.	a del rotore, ricavata c	on la formula: frequer	nza di uscita dell'inve	rter [Hz] x 120		
Avv	vertenza: Questo calcolo non prende ir	ı considerazione lo sco	rrimento dipendente	dal carico.			
r0024	CO:freq. uscita effett.		Unità: Hz	Min: - Def: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Offica. HZ	Max: -	3		
	Visualizza la frequenza effettiva di uscita (inclusi compensazione di scorrimento, smorzamento risonanza e limitazione di frequenza).						
r0025	CO: tensione uscita e			Min: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	2		
	Visualizza la tensione [rms] fornita al motore.						
r0026	CO: tens. eff. circ. into			Min: -	Livello:		
	Gruppo P: INVERTER	Tipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	2		
	Visualizza la tensione circuito intermedio.						
r0027	CO: corrente di uscita			Min: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: - Max: -	2		
	Visualizza il valore [rms] di corrente motore [A].						
r0029	CO: corrente gen. di f	lusso		Min: -	Livello:		
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: - Max: -	3		
	Visualizza la componente di corrente a generazione di flusso.						

Visualizza la componente di corrente a generazione di flusso.

La componente di corrente a generazione di flusso è basata sul flusso nominale, calcolato dai parametri motore (P0340 - Calcolo dei parametri motore).

Dipendenza:

Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero.

Avvertenza:

La componente di corrente a generazione di flusso risulta in genere costante sino alla velocità base del motore; al di sopra di questo valore tale componente si attenua (deflussaggio di campo) consentendo di conseguenza l'aumento della velocità motore ma ad un ridotto coefficiente di coppia.

r0030	CO: corrente gen. di coppia		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	

Visualizza la componente di corrente a generazione di coppia.

La componente di corrente a generazione di coppia viene calcolata dai valori di riferimento di coppia inviati dal regolatore di velocità.

Dipendenza:

Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero.

Avvertenza:

Per i motori asincroni viene calcolato un limite per la componente di corrente a generazione di coppia (in associazione ai valori di tensione di uscita massima ammissibile (r0071), di dispersione motore e di indebolimento di corrente di campo (r0377)) e in tal modo si impedisce lo stallo del motore.

r0031	CO: coppia effett.			Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Def: - Max: -	2
	Visualizza la coppia motore.				
r0032	CO:potenza effett.			Min: -	Livello:
		Tipo dati: Float	Unità: -	Def: -	2
	Gruppo P: CONTROL			Max: -	
	Visualizza la notenza motore				<u>-</u>

Visualizza la potenza motore.

Dipendenza:

Il valore viene visualizzato in [kW] o [hp] a seconda dell'impostazione di P0100 (funzionamento per Europa / Nord America).

r0035[3]	CO: temperatura effett. motore Tipo dati: Float Unità: °C		Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: MOTOREE	Onita. C	Max: -	2

Visualizza la temperatura motore misurata.

r0036 CO:sovraccarico utilizzo inverter Min: - Livello:

Tipo dati: Float Unità: % Def: - Max: - 4

Gruppo P: INVERTER

Visualizza l'utilizzo in sovraccarico dell'inverter calcolato mediante il modello 12t.

Il rapporto tra valore effettivo I2t e valore I2t massimo ammissibile fornisce l'indicazione di utilizzo in [%].

Se non viene superato il valore nominale di corrente dell'inverter, verrà visualizzato un grado di utilizzo 0 %

Se la corrente supera il valore di soglia per il parametro P0294 (segnalazione di sovraccarico I2t inverter), verrà generata la segnalazione A0504 (sovratemperatura inverter) e ridotta la corrente di uscita dell'inverter a mezzo del parametro P0290 (reazione di sovraccarico inverter).

Se viene superato il coefficiente di utilizzo del 100 %, verrà generato l'allarme F0005 (I2T inverter).

r0037[2] CO: tempertura inverter [°C] Min: - Livello: Tipo dati: Float Unità: °C Def: - Max: -

Visualizza la temperatura misurata del campo di raffreddamento e la temperatura di giunzione calcolata degli IGBT sulla base del modello termico.

Indice:

r0037[0]: Temperatura misurata corpo di raffreddamento

r0037[1]: Temperatura chip

r0038	CO:fattore di potenza e	effett.		Min:	-	Livello:
	•	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	-	3
	Gruppo P: CONTROL	-		Max:	-	•

Visualizza il fattore di potenza effettivo.

Dipendenza:

Vale quando viene selezionato il controllo V/f in P1300 (modalità di comando); in caso contrario il display mostra il valore zero.

r0039	CO:contatore energia consumata [kWh]		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: kWh	Def: -	2
	Gruppo P: INVERTER		Max: -	_

Visualizza l'energia elettrica utilizzata dall'inverter dall'ultimo reset (vedi il P0040 - reset del misuratore di consumo energetico).

Dipendenza:

Il valore viene resettato quando P3900 = 1 (fine messa in esercizio rapida), P0970 = 1 (reset impostazione di fabbrica) o P0040 = 1 (reset del misuratore di consumo energetico).

P0040	Reset contatore energia consum.		Min : 0	Livello:	
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	-	Max: 1	

Resetta a zero il valore del parametro r0039 (misuratore di consumo energetico).

Impostazioni possibili:

- 0 Nessun ripristino
- 1 Azzeramento r0039

Dipendenza:

Nessun reset sino a che non viene premuto il pulsante "P" .

r0050	CO: gruppo dati comando attivo		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	2
	Gruppo P: COMANDI		Max: -	_

Visualizza il gruppo dati binettore e connettore (BICO) correntemente selezionati ed attivi. **Impostazioni possibili:**

- 0 1° Gruppo dati comando (CDS)
- 2° Gruppo dati comando (CDS)
- 2 3° Gruppo dati comando (CDS)

r0051[2] CO: gruppo dati azionamento attivo
Tipo dati: U16 Unità: - Def: - Max:
Gruppo P: COMANDI Max: -

Visualizza il gruppo dati correntemente selezionati e attivi.

Impostazioni possibili:

- 0 1° Gruppo dati azionamento (DDS)
- 1 2° Gruppo dati azionamento (DDS)
- 2 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Indice:

r0051[0]: Gruppo dati azionamento selezionato

r0051[1]: Gruppo dati azionamento attivo

r0052	CO/BO: parola di stato att. 1		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	2
	Gruppo P: COMANDI		Max: -	_

Visualizza la prima parola di stato attiva dell'inverter (formato bit) e può essere impiegato per diagnosticare le condizioni di stato dell'inverter. Una descrizione dei segmenti di visualizzazione delle parole di stato viene fornita alla "Introduzione ai parametri sistema MICROMASTER".

Campi bit:

Bit00	Azionamento pronto	0 1	NO SÌ
Bit01	Azionamento pronto a marcia	0	NO
	-	1	sì
Bit02	Azionamento in funzione	0	NO
		1	SÌ
Bit03	Attiv. errore azionamento	0	NO
D' 1 0 4	0770	1	sì
B1t04	OFF2 attivo	0	SÌ
D:+0E	OPES	1 0	NO SÌ
Bit05	OFF3 attivo	1	NO
Bi+06	Inibiz. ON activa	0	NO
DICOO	IIIDIZ. ON acciva	1	sì
Bit07	Attiv. segnal. azionamento	0	NO
		1	sì
Bit08	Scost. v. rif. / v. effett.	0	SÌ
		1	NO
Bit09	Controllo PZD	0	NO
		1	SÌ
Bit10	Freq. max raggiunta	0	NO
		1	sì
Bit11	Segnalaz.: limite corrente motore	0	SÌ
D' 1 1 0		1	NO
Bit12	Freno tratten. motore attivo	0	NO SÌ
D:+12	Sovraccarico motore	1 0	SÌ
DICIS	Soviaccarico motore	1	NO
Bit14	Senso rotazione dx motore	0	NO
DICIT	bendo rocazione ax mocore	1	sì
Bit15	Sovraccarico inverter	0	sì
		1	NO

Avvertenza:

L'uscita Bit3 (errore) verrà invertita sull'uscita digitale (Stato basso = Errore, Stato alto = Nessun errore).

0053	CO/BC	D: parola stato attiva 2 Tipo dati: U16 Ur	nità: -	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo	P: COMANDI	iita	Max: -	
Camp		za la seconda parola di stato dell'inverter (in forma	to bit).		
Camp	Bit00	Freno in c.c. attivo	0	NO	
			1	sì	
	Bit01	Freq. effettiva r0024 > P2167	0	NO	
		•	1	sì	
	Bit02	Freq. effettiva r0024 > P1080	0	NO	
		-	1	sì	
	Bit03	Corr. effettiva r0027 >= P2170	0	NO	
			1	sì	
	Bit04	Freq. effettiva r0024 > P2155	0	NO	
		1	1	SÌ	
	Bit05	Freq. effett. r0024 <= P2155	0	NO	
			1	sì	
	Bit06	Freq. effettiva r0024 >= v. rif.	0	NO	
	22000	1104. 0110001.0 10021 / 111.	1	sì	
	Bit07	Vdc effett. r0026 < P2172	0	NO	
	2200,	140 0110001 10020 1 12172	1	sì	
	Bit08	Vdc effett. r0026 > P2172	0	NO	
	DICOO	vac clicce. 10020 > 12172	1	sì	
	Bit09	Funz. a rampa ultimato	0	NO	
	BICOS	runz. a rampa urcimaco	1	SÌ	
	Bit10	Uscita PID r2294 < P2291	0	NO	
	BICIO	OSCICA FID 12294 < F2291	1	SÌ	
	Bit11	PID output r2294 >= P2291	0	NO	
	DICII	PID Output 12294 >= P2291	1	NO SÌ	
	Bit14	Scaricamento gruppo dati 0 da AOP	0	NO	
	BIL14	Scaricamento gruppo dati 0 da AOP	1	NO SÌ	
	D-1+1-	G	-		
	Bit15	Scaricamento gruppi dati 1 da AOP	0 1	NO SÌ	
Datta			Τ.	51	
Detta	•	nallintenduciona la descripiona del disetto e 7 - e e			
		nell'introduzione la descrizione del display a 7 seg	menu		
0054	CO/BC): parola ctrl attiva 1		Min: -	Livello
			nità: -	Def: -	3

Visualizza la prima parola di controllo dell'inverter e può essere impiegato per rilevare quali comandi siano attivi.

Max:

Gruppo P: COMANDI

DIT:			
Bit00	ON/OFF1	0	NO
		1	sì
Bit01	OFF2: arresto elettrico	0	SÌ
		1	NO
Bit02	OFF3: arresto rapido	0	SÌ
D:+02	Thilipp immulai	1 0	NO NO
Bit03	Abilitaz. impulsi	1	NO SÌ
Bit04	Abil. gen. rampa	0	NO
DICOT	ADII. Gen. Tampa	1	sì
Bit05	Avvio gen. rampa	0	NO
21005	111110 goil 14pu	1	sì
Bit06	Abil. valore riferimento	0	NO
		1	sì
Bit07	Conferma errore	0	NO
		1	SÌ
Bit08	Comando a impulsi a destra	0	NO
		1	sì
Bit09	Comando a impulsi a sinistra	0	NO
D:+10	Controllo da PLC	1 0	SÌ
Bit10	CONCROTTO da PLC	1	NO SÌ
Bit11	Inversione (inversione v.rif)	0	NO
DICII	inversione (inversione v.iii)	1	sì
Bit13	Potenz. motore MOP sù	0	NO
		1	sì
Bit14	Potenz. motore MOP giù	0	NO
		1	sì
Bit15	CDS Bit 0 (Locale/Remoto)	0	NO
		1	SÌ

Dettagli: Si veda nell'introduzione la descrizione del display a 7 segmenti

r0055	CO/BC	e parola ctrl attiva suppl.	11.40		Min:	-	Livello:
	Gruppo	Tipo dati: U16 P: COMANDI	Unità: -		Def: Max:	-	3
Cam	attivi.	a ulteriori parole di controllo dell'inverter e p	uò essere imp	oiegato	per rilevare	quali com	andi siano
Cam	pi bit: Bit00	Frequenza fissa Bit 0		0	NO		
	22000	rreducing rrapa pre c		1	sì		
	Bit01	Frequenza fissa Bit 1		0	NO		
		-		1	sì		
	Bit02	Frequenza fissa Bit 2		0	NO		
				1	sì		
	Bit03	Frequenza fissa Bit 3		0	NO		
				1	sì		
	Bit04	Gruppo dati azionamento (DDS) E	sit O	0	NO		
				1	sì		
	Bit05	Gruppo dati azionamento (DDS) E	sit 1	0	NÓ		
				1	SÌ		
	Bit08	PID abilitato		0	NO		
				1	sì		
	Bit09	Freno in c.c. abilitato		0	NO		
				1	sì		
	Bit11	Deriva		0	NO C >		
	D:+10	Dagalas gamaia		1	SÌ		
	Bit12	Regolaz. coppia		0	NO SÌ		
				1	SI		

Dettagli:

Bit13

Bit15

Si veda nell'introduzione la descrizione del display a 7 segmenti

Gruppo dati comando (CDS) Bit 1

Guasto esternol

r0056	CO/BO: stato controllo motore		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	

Visualizza lo stato di controllo motore (MM420: stato V/f), utilizzabile per diagnosticare lo stato inverter.

SÌ

NO

NO SÌ

0

1

Campi bit:

Bit00	Controllo inizial. ultimato	0	NO
		1	SÌ
Bit01	Smagnet. motore terminata	0	NO
		1	SÌ
Bit02	Impulsi abilitati	0	иó
		1	SÌ
Bit03	Selezione avvio graduale in tensione	0	NO SÌ
Bit04	Desitorione metano terminata	1	NO
BICU4	Eccitazione motore terminata	0 1	sì
Bit05	Aumento corr. avviamento attivo	0	NO
DICOS	Admented coll. avviamented accivo	1	sì
Bit06	Aumento accelerazione attivo	0	NO
		1	sì
Bit07	Frequenza negativa	0	NO
		1	SÌ
Bit08	Indebolimento di campo attivo	0	NO
		1	SÌ
Bit09	Valore riferimento tensione limitato	0	NO
		1	SÌ
Bit10	Frequenza scorrimento limitata	0	NO SÌ
Bit11	Eros E out : E mar limitata	1 0	NO
DICII	Freq. F_out > F_max limitata.	1	sì
Bit12	Selezionata inversione di fase	0	NO
21012	Beleggended inversions of tope	1	sì
Bit13	Controller I-max attivo	0	NO
		1	sì
Bit14	Controller Vdc-max attivo	0	NO
		1	SÌ
Bit15	Controller Vdc-min attivo	0	NO
		1	SÌ

Dettagli:

Si veda nell'introduzione la descrizione del display a 7 segmenti

r0061	CO: Vel. rotore		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: 132 Gruppo P: CONTROL	Unità: -	Def: - Max: -	4			
	Visualizza la velocità corrente rilevata dall'encoder.						
r0062	CO: Valore di riferimento frequenza Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL	Unità: Hz	Min: - Def: - Max: -	Livello:			
	Visualizza il valore di riferimento velocità del regolatore vettoriale.						
r0063	CO: Frequenza effettiva .		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL	Unità: Hz	Def: - Max: -	3			
	Visualizza la velocità effettiva.						
r0064	CO: regolatore frequenza dispositivo		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL	Unità: Hz	Def: - Max: -	3			
	Visualizza lo scostamento effettivo del regolatore di	velocità					

Visualizza lo scostamento effettivo del regolatore di velocità.

Questo valore viene calcolato dal riferimento di velocità (r0062) e dalla velocità effettiva (r0063).

Dipendenza:

Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale in P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero.

r0065	CO: frequenza di scorrimento		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	

Visualizza la frequenza di scorrimento del motore in rapporto percentuale alla frequenza nominale motore (P0310).

Dettagli:

Per il controllo V/f, vedi anche il parametro P1335 (compensazione di scorrimento)

r0066	CO:freq. uscita effett.			Min:	-	Livello:	
	•	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	-	3	l
	Gruppo P: CONTROL			Max:	-	•	l

Visualizza la frequenza effettiva di uscita

Avvertenza:

La frequenza di uscita è limitata dai valori immessi nei parametri P1080 (frequenza minima) e P1082 (frequenza massima)

r0067	CO: limite corr. uscita effett.		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	5

Visualizza la corrente massima di uscita valida dell'azionamento.

Questo valore è influenzato dal parametro P0640 (max. corrente di uscita), dalle caratteristiche di riduzione e dalla protezione termica del motore e dell'inverter.

Dipendenza:

Il parametro P0610 (reazione termica I2t motore) definisce la reazione al raggiungimento del limite.

Avvertenza:

Di norma, il limite di corrente è pari al prodotto: corrente nominale motore (P0305) x limite di corrente motore (P0640).

VCB È pari o inferiore al 200 % della corrente nominale inverter (vedi il parametro r0209 per il valore massimo di corrente).

Il limite di corrente può essere ridotto se i calcoli del modello termico del motore indicano che potranno verificarsi surriscaldamenti

r0068	CO: corrente di uscita			Min: -	Livello:
	T	ipo dati: Float	Unità: A	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL			Max: -	

Visualizza il valore non filtrato [rms] di corrente motore [A].

Avvertenza:

Utilizzato per finalità di controllo processo (in contrasto a r0027 (corrente di uscita), che viene filtrato e utilizzato per visualizzare il valore sul pannello BOP/AOP).

r0069[3] CO: correnti di fase effett. Livello: Min: Tipo dati: Float Unità: A Def: 4 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza le correnti di fase. Indice: r0069[0]: Fase_U r0069[1]: Fase_V r0069[2] : Fase_W r0070 Livello: CO: tens. eff. circ. intermedio Min: Tipo dati: Float Unità: V Def: 3 Gruppo P: INVERTER Max: Visualizza la tensione (non filtrata) circuito intermedio Avvertenza: Utilizzato per finalità di controllo processo (in contrasto a r0026 (tensione effettiva circuito internedio), che viene filtrato e utilizzato per visualizzare il valore sul pannello BOP/AOP) r0071 CO: tens. di uscita max Min: Tipo dati: Float Def: Unità: V 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza la tensione massima di uscita. Dipendenza: Il valore effettivo della tensione massima di uscita dipende dalla effettiva tensione di alimentazione in entrata r0072 Livello: CO: tensione uscita eff. Min: Tipo dati: Float Unità: V Def: 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza la tensione di uscita. r0074 Livello: CO: modulazione effett. Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza l'indice effettivo di modulazione. L'indice di modulazione viene definito come il rapporto tra l'ampiezza della componente fondamentale nella tensione di uscita di fase dell'inverter e la metà della tensione circuito intermedio r0075 Livello: CO: val. rif. corrente Isd Min: Tipo dati: Float Unità: A Def: 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza il valore di riferimento della componente di corrente a generazione di flusso. Dipendenza: Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero r0076 Livello: CO: corrente effett. Isd Min: Tipo dati: Float Unità: A Def: 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza la componente di corrente a generazione di flusso. Dipendenza: Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero. r0077 Livello: CO: Val. rif. corrente Isq Min: Tipo dati: Float Unità: A Def: 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza il valore di riferimento per la componente di corrente a generazione di coppia. Dipendenza: Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero. r0078 Livello: CO: corrente effett. Isq Min: Tipo dati: Float Unità: A Def: 3 Gruppo P: CONTROL Max:

Visualizza la componente di corrente a generazione di coppia.

Tipo dati: Float Unità: Nm Def: - Max: - Visualizza la coppia effettiva. r0084 CO: flusso traferro effettivo Tipo dati: Float Unità: % Def: - Max: - Visualizza il flusso di traferro in rapporto percentuale al flusso nominale motore. r0086 CO: corrente reattiva effett. Min: - Livello Max: - Tipo dati: Float Unità: A Def: - Min: - Livello Max: - Visualizza il flusso di traferro in rapporto percentuale al flusso nominale motore. r0086 CO: corrente reattiva effett. Min: - Livello Max: - Visualizza parte attiva (reale) della corrente motore. Dipendenza: Vale quando viene selezionato il controllo V/f nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero. r0090 CO: angolazione rotore Tipo dati: U16 Unità: ° Def: - Max: - Visualizza la posizione di corrente rilevata dall'encoder	r0079	CO: valore riferimento		11143. 31	Min: -	Livello:
Dipendenza: Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero.		Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unita: Nm		3
Vale quando viene selezionata la regolazione vettoriale nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero. Tipo dati: Float Unità: Nm Min: Livelit A	Dipen		nto totale di coppia.			
Tipo dati: Float Unità: Nm Def: 4	•	Vale quando viene selezionat		iale nel parametro P	1300 (modalità di coma	ando); in
Gruppo P: CONTROL Max: - Tripo dati: Float Unità: % Def: - Livelic Max: - Tripo dati: Float Unità: % Def: - Max: -	r0080	CO: coppia effettiva	The ended the st	Hadda Na		Livello:
CO: flusso traferro effettivo Tipo dati: Float Unità: % Def: -		Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unita: Nm		4
A		Visualizza la coppia effettiva.				
Gruppo P: CONTROL Max: - Tropolation Visualizza il flusso di traferro in rapporto percentuale al flusso nominale motore.	r0084	CO: flusso traferro eff				Livello:
Top CO: corrente reattiva effett. Tipo dati: Float Unità: A Def: - Livelic 3		Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: %		4
Gruppo P: CONTROL Tipo dati: Float Unità: A Def: - Max: - 3		Visualizza il flusso di traferro	in rapporto percentuale	e al flusso nominale	motore.	
Sequence Control Con	r0086	CO: corrente reattiva				Livello:
Name		Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: A		3
Vale quando viene selezionato il controllo V/f nel parametro P1300 (modalità di comando); in caso contrario, il display mostra il valore zero contrario, il display per contrario dati: U16		. ,	della corrente motore.			
Tipo dati: U16	Dipen		o il controllo V/f nel pa	rametro P1300 (mod	dalità di comando); in c	aso
Tipo dati: U16						15
Seleziona la sorgente display per i segnali PZD Livello Seleziona la sorgente display per i segnali PZD P0095[10] Cit visualizz. segnali PZD CStat: CT Tipo dati: U32 Unità: - Def: 0:0 Max: 4000:0 3 Seleziona la sorgente display per i segnali PZD.	r0090	CO: angolazione rotor		Unità: °		_
Cl: visualizz. segnali PZD		Gruppo P: CONTROL			Max: -	
CStat: CT		Visualizza la posizione di com	rente rilevata dall'enco	der		
Gruppo P: CONTROL Attivo: Subito: - Max: 4000:0 Seleziona la sorgente display per i segnali PZD.	P0095[10]			l lmità.		Livello:
Notice:			•	Unita: - -		3
P0095[0] : 1° segnale PZD P0095[1] : 2° segnale PZD P0095[2] : 3° segnale PZD P0095[3] : 4° segnale PZD P0095[3] : 4° segnale PZD P0095[6] : 5° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[7] : 8° segnale PZD P0095[8] : 9° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD Tipo dati: Float Unità: % Min: - Gruppo P: CONTROL Tipo dati: Float Unità: % Def: - Max: - Segnale PZD 10096[10] Segnale PZD 10096[0] : 1° segnale PZD 10096[1] : 2° segnale PZD 10096[1] : 2° segnale PZD 10096[1] : 2° segnale PZD 10096[2] : 3° segnale PZD 10096[3] : 4° segnale PZD 10096[4] : 5° segnale PZD 10096[5] : 6° segnale PZD 10096[6] : 7° segnale PZD 10096[6] : 8° segnale PZD 10096[6] : 8° segnale PZD 10096[7] : 8° segnale PZD 10096[8] : 9° segnale PZD 10096[9] : 10° segnale PZD	ludiaa		per i segnali PZD.			
P0095[2] : 3° segnale PZD P0095[3] : 4° segnale PZD P0095[4] : 5° segnale PZD P0095[5] : 6° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[8] : 9° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD PD095[9] : 10° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD PD095[9] : 10° segnale PZD PD095[9] : 10° segnale PZD PD095[9] : 10° segnale PZD P0095[9] : 10° segnal	indice	P0095[0]: 1° segnale PZD				
P0095[3] : 4° segnale PZD P0095[4] : 5° segnale PZD P0095[5] : 6° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[7] : 8° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD P0095[9] : 1° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD PZD P0095[9] : 10° segnale PZD P						
P0095[5] : 6° segnale PZD P0095[6] : 7° segnale PZD P0095[7] : 8° segnale PZD P0095[8] : 9° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD						
P0095[6] : 7° segnale PZD						
P0095[7] : 8° segnale PZD P0095[8] : 9° segnale PZD P0095[9] : 10° segnale PZD						
P0095[9] : 10° segnale PZD						
Tipo dati: Float Unità: % Def: -						
Tipo dati: Float Unità: % Def: - Max: -	000C[40]					Livelle:
Visualizza i segnali PZD in [%]. Indice: r0096[0] : 1° segnale PZD r0096[1] : 2° segnale PZD r0096[2] : 3° segnale PZD r0096[2] : 3° segnale PZD r0096[3] : 4° segnale PZD r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD r0096[9] r0096[9]	r0096[10]	segnale PZD	Tino dati: Float	Unità: %		
Indice: r0096[0] : 1° segnale PZD r0096[1] : 2° segnale PZD r0096[2] : 3° segnale PZD r0096[3] : 4° segnale PZD r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD		Gruppo P: CONTROL	npo dati. i loat	Offica. 70		3
r0096[0] : 1° segnale PZD r0096[1] : 2° segnale PZD r0096[2] : 3° segnale PZD r0096[3] : 4° segnale PZD r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD	Indico		o].			
r0096[1] : 2° segnale PZD r0096[2] : 3° segnale PZD r0096[3] : 4° segnale PZD r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD	maice					
r0096[3] : 4° segnale PZD r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD		r0096[1]: 2° segnale PZD				
r0096[4] : 5° segnale PZD r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD						
r0096[5] : 6° segnale PZD r0096[6] : 7° segnale PZD r0096[7] : 8° segnale PZD r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD						
r0096[6]: 7° segnale PZD r0096[7]: 8° segnale PZD r0096[8]: 9° segnale PZD r0096[9]: 10° segnale PZD						
r0096[8] : 9° segnale PZD r0096[9] : 10° segnale PZD		r0096[6]: 7° segnale PZD				
r0096[9] : 10° segnale PZD						
	Avver	11 5				

P0100	Europa / Nord Amer	ica		Min:	0	Livello:
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	1
	Gruppo P: RAPIDA	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	2	•

Determina se le impostazioni di potenza (ad esempio potenza nominale della targhetta dati caratteristici - P0307) siano espresse in [kW] o [hp].

Oltre alla frequenza di riferimento (P2000) vengono qui stabilite automaticamente le impostazioni di default per la frequenza nominale derivata dalla targhetta dei dati caratteristici (P0310) e la frequenza massima motore (P1082).

Impostazioni possibili:

0 Europa[kW], default di frequenza 50 Hz 1 Nord America [hp], default di frequenza 60 Hz 2 Nord America [kW], default di frequenza 60 Hz

Dipendenza:

L'impostazione del DIP switch 2 sotto la scheda di I/O determina la validità delle impostazioni 0 e 1 per P0100 secondo la seguente tabella:

DIP 2	Meaning		P0100	Meaning
setting			setting	
OFF	[kW], frequency default 50 [Hz]	overwrites	1	[hp], frequency default 60 [Hz]
ON	[hp], frequency default 60 [Hz]	overwrites	0	[kW], frequency default 50 [Hz]

Prima di modificare questo parametro arrestare l'azionamento (e cioè disabilitare tutti gli impulsi).

P0010 = 1 (modalità messa in esercizio) abilita le modifiche da apportare.

Modificando il parametro P0100 si resettano sia tutti i parametri nominali motore che altri parametri da questi dipendenti (vedi P0340 - calcolo dei parametri motore).

Nota:

Impostazione 2 di P0100 (==> [kW], default di frequenza 60 [Hz]) non viene sovrascritto dall'impostazione del DIP switch 2 (vedi la precedente tabella).

r0200	Codice effettivo centralina		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: INVERTER		Max: -	

Identifica la variante hardware come mostrato nella precedente tabella.

Sort	MM4 MLFB
Number	
41	6SE6440-2UC11-2AA0
42	6SE6440-2UC12-5AA0
43	6SE6440-2UC13-7AA0
44	6SE6440-2UC15-5AA0
45	6SE6440-2UC17-5AA0
46	6SE6440-2AB11-2AA0
47	6SE6440-2AB12-5AA0
48	6SE6440-2AB13-7AA0
49	6SE6440-2AB15-5AA0
50	6SE6440-2AB17-5AA0
51	6SE6440-2UC21-1BA0
52	6SE6440-2UC21-5BA0
53	6SE6440-2UC22-2BA0
54	6SE6440-2AB21-1BA0
55	6SE6440-2AB21-5BA0
56	6SE6440-2AB22-2BA0
57	6SE6440-2UC23-0CA0
58	6SE6440-2UC24-0CA0
59	6SE6440-2UC25-5CA0
60	6SE6440-2AB23-0CA0
61	6SE6440-2AC23-0CA0
62	6SE6440-2AC24-0CA0
63	6SE6440-2AC25-5CA0
64	6SE6440-2UC27-5DA0
65	6SE6440-2UC31-1DA0
66	6SE6440-2UC31-5DA0
70	6SE6440-2UC31-8EA0
71	6SE6440-2UC32-2EA0
74	6SE6440-2UC33-0FA0

Sort Number	MM4 MLFB
75	6SE6440-2UC33-7FA0
76	6SE6440-2UC34-5FA0
80	6SE6440-2DU13-7AA0
81	6SE6440-2DU15-5AA0
82	6SE6440-2DU17-5AA0
83	6SE6440-2DU21-1AA0
84	6SE6440-2DU21-5AA0
85	6SE6440-2DU22-2BA0
86	6SE6440-2DU23-0BA0
87	6SE6440-2DU24-0BA0
88	6SE6440-2AD22-2BA0
89	6SE6440-2AD23-0BA0
90	6SE6440-2AD24-0BA0
91	6SE6440-2DU25-5CA0
92	6SE6440-2UD27-5CA0
93	6SE6440-2UD31-1CA0
94	6SE6440-2AD25-5CA0
95	6SE6440-2AD27-5CA0
96	6SE6440-2AD31-1CA0
97	6SE6440-2UD31-5DA0
98	6SE6440-2UD31-8DA0
99	6SE6440-2UD32-2DA0
100	6SE6440-2AD31-5DA0
101	6SE6440-2AD31-8DA0
102	6SE6440-2AD32-2DA0
103	6SE6440-2UD33-0EA0
104	6SE6440-2UD33-7EA0
105	6SE6440-2AD33-0EA0
106	6SE6440-2AD33-7EA0

Sort Number	MM4 MLFB
107	6SE6440-2UD34-5FA0
108	6SE6440-2UD35-5FA0
109	6SE6440-2UD37-5FA0
110	6SE6440-2AD34-5FA0
111	6SE6440-2AD35-5FA0
112	6SE6440-2AD37-5FA0
113	6SE6440-2UE17-5CA0
114	6SE6440-2UE21-5CA0
115	6SE6440-2UE22-2CA0
116	6SE6440-2UE24-0CA0
117	6SE6440-2UE25-5CA0
118	6SE6440-2UE27-5CA0
119	6SE6440-2UE31-1CA0
120	6SE6440-2UE31-5DA0
121	6SE6440-2UE31-8DA0
122	6SE6440-2UE32-2DA0
123	6SE6440-2UE33-0EA0
124	6SE6440-2UE33-7EA0
125	6SE6440-2UE34-5FA0
126	6SE6440-2UE35-5FA0
127	6SE6440-2UE37-5FA0

Nota:

L'impostazione parametro r0200 = 0 indica che non sono stati identificati powerstack.

P0201	Codice centralina			Min:	0	Livello:
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	-	Max:	65535	
						•

Conferma l'effettivo powerstack identificato.

r0203 Tipo effettivo inverter Tipo dati: U16 Unità: - Def: - Max: - Suppo P: INVERTER Min: - Def: - Max: - 3

Numero tipologico dell'effettivo powerstack identificato.

Impostazioni possibili:

- 1 MICROMASTER 420
- 2 MICROMASTER 440
- 3 MICRO- / COMBIMASTER 411
- 4 MICROMASTER 410
- 5 Riservato

r0204	Caratteristiche centralina	Min: -	Livello:	
	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: INVERTER		Max: -	9

Visualizza le caratteristiche hardware del powerstack.

Campi bit:

Bit00	Tensione di ingresso in c.c.	0	NO
		1	SÌ
Bit01	Filtro RFI	0	NO
		1	SÌ

Avvertenza:

L'impostazione parametro r0204 = 0 indica che non sono stati identificati powerstack.

P0205	Applicazione inverter			Min:	0	Livello:
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	1	5

Seleziona l'applicazione inverter.

Coppia costante (CT):

la selezione CT viene impiegata se l'applicazione richiede la coppia costante per l'intera gamma di frequenza.

Coppia variabile (VT):

la selezione VT viene impiegata se l'applicazione presenta una caratteristica parabolica frequenza-coppia come nel caso di molti tipi di ventilatori e pompe.

La selezione coppia variabile consente di ottenere, con lo stesso inverter:

- * Una più elevata corrente nominale inverter r0207
- * Una più elevata potenza nominale inverter r0206
- * Un più elevato valore di soglia per la protezione I2t

Modificando il parametro P0205 nella messa in esercizio rapida, questo calcola immediatamente i vari parametri motore

- 1. Corrente nominale motore P0305 (Livello 2)
- 2. Potenza nominale motore P0307 (Livello 2)
- 3. Applicazione tecnologica P0500 (Livelìo 2)

Si raccomanda di modificare dapprima il parametro P0205. Sucessivamente si potrà adattare il parametro motore. Il parametro motore verrà escluso modificando la presente sequenza.

Impostazioni possibili:

- 0 Coppia costante
- 1 Coppia variabile

Dipendenza:

Viene resettato al 150% anche il parametro P0640 (fattore di sovraccarico motore[%])

Avvertenza:

Il valore del parametro non viene resettato con l'impostazione di fabbrica (vedi il parametro P970).

Non per tutti gli inverter è possibile eseguire l'impostazione P0205 = 1 (coppia variabile).

Nota:

Avvalersi dell'impostazione 1 (coppia variabile) solamente per le applicazioni a coppia variabile (ad esempio per pompe e ventilatori). In caso di impiego per applicazioni a coppia costante, la segnalazione I2t verrà generata troppo tardi, causando il surriscaldamento del motore.

Livello:

3

Min:

Def:

Max:

0

230

1000

r0206	Potenza nominale inverter [kW] / [hp]		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: Float	Unità: -	Def: -	2			
	Gruppo P: INVERTER		Max: -	_			
	Visualizza la potenza nominale motore dall'inverter.						
Dipe	ndenza:						
	Il valore viene visualizzato in [kW] o [hp], a seconda per Europa / Nord America).	dell'impostazione d	del parametro P0100 (f	unzionamento 			
r0207	Corrente nominale inverter		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: -	2			
	Gruppo P: INVERTER		Max: -				
	Visualizza la corrente massima continua di uscita de	ell'inverter.					
r0208	Tens. nominale inverter		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: U32	Unità: ∨	Def: -	2			
	Gruppo P: INVERTER		Max: -				
Valo	Visualizza la tensione nominale di rete in c.a. dell'in	verter.					
vaio	r0208 = 230 · 200 - 240 V +/- 10 %						
	r0208 = 400 : 380 - 480 V +/- 10 %						
	r0208 = 575 : 500 - 600 V +/- 10 %						
r0209	Corrente massimo inverter		Min: -	Livello:			
	Tipo dati: Float	Unità: A	Def: -	2			
	Gruppo P: INVERTER		Max: -				
	Visualizza la corrente massima di uscita dell'inverter.						
				1			

Ottimizza il controller Vdc, che amplia il tempo di decelerazione se l'energia rigenerativa fornita dal motore arrivasse altrimenti a provocare un disinserimento da sovratensione nel circuito intermedio.

Unità: V

La riduzione del valore consente al controller di inserirsi prima riducendo il rischio di sovratensioni.

Tipo dati: U16

Attivo: No:

Dipendenza:

Tensione di rete

Gruppo P: INVERTER

CT

CStat:

P0210

Impostare il parametro P1254 ("Autorilevamento livelli di inserimento Vdc") = 0. I livelli di inserimento per il controller Vdc e la frenatura compound vengono quindi derivati direttamente dal parametro P0210 (tensione di rete).

Vdc_max_on = $1.15 * \sqrt{2} * V_{mains}$ Compound braking switch-on level = $1.13 * \sqrt{2} * V_{mains}$

Avvertenza:

Se la tensione di rete è superiore al valore immesso, si potrà verificare il disinserimento automatico del controller Vdc per evitare l'accelerazione del motore. In tal caso verrà generata una segnalazione di allarme (A0910).

r0231[2]	Lung. max cavo			Min: -	Livello:
	_	Tipo dati: U16	Unità: m	Def: -	3
	Gruppo P: INVERTER	•		Max: -	

Parametro indicizzato per visualizzare la lunghezza massima consentita del cavo che corre tra l'inverter ed il motore.

Indice:

r0231[0]: Lunghezza max. consentita cavi non schermati r0231[1]: Lunghezza max. consentita cavi schermati

Nota:

Per la piena conformità EMC, il cavo schermato non deve superare la lunghezza di 25 m quando è installato un filtro EMC.

P0290	Reazione sovraccario	Min:	0	Livello:		
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	2	3
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	-	Max:	3	.

Seleziona la reazione dell'inverter ad una condizione di sovratemperatura interna.

Impostazioni possibili:

- 0 Ridurre frequenza di uscita (efficace di solito solamente in applicazioni a coppia variabil
- 1 Disinserimento (F0004)
- 2 Ridurre la frequenza impulsi e la frequenza di uscita
- 3 Ridurre la frequenza impulsi quindi disinserimento (F0004)

Nota:

Se la misura presa non riduce a sufficienza la temperatura interna si avrà sempre il disinserimento.

La frequenza impulsi viene di norma ridotta solo se superiore a 2 kHz (vedi il parametro P0291 - configurazione della protezione inverter).

P0291[3]	Config. protezione in	Min: 0	Livello:		
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	4
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: No:	-	Max: 3	T

Bit di controllo per abilitate/disabilitare la riduzione automatica della frequenza impulsi a frequenze di uscita inferiori ai 2 Hz.

Campi bit:

Bit00 Freq. impulsi ridotta a meno di 2Hz 0 NO $1 ext{ SI}$ Bit01 Compensazione tempi morti 0 NO $1 ext{ SI}$

Indice:

P0291[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0291[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0291[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0290 (reazione di sovraccarico inverter)

Livello: P0292 Segnalaz. sovraccarico inverter Min: 0 Tipo dati: U16 Unità: °C CStat: Def: 15 CUT 3 Gruppo P: INVERTER Attivo: Subito: Max: 25

Definisce la differenza di temperatura (in [°C]) tra le soglie di disinserimento per sovratemperatura inverter e di segnalazione.

P0294 Livello: Segnalaz. sovraccarico inverter l2t Min: 10.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 95.0 4 Gruppo P: INVERTER Attivo: Subito: 100.0 Max:

Definisce il valore [%] a cui viene generata la segnalazione A0504 (sovratemperatura inverter).

Il calcolo l2t inverter viene utilizzato per stimare un periodo massimo tollerabile di sovraccarico inverter. Il valore di calcolo l2t viene ritenuto = 100 % quando viene raggiunto tale periodo massimo tollerabile.

Dipendenza:

A questo punto viene ridotto al 100% il fattore di sovraccarico motore (P0640)

Avvertenza:

100 % = carico nominale stazionario.

P0295	Ritardo disinserimen	Min:	0	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: s	Def:	0	3
	Gruppo P: TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	3600	

Definisce il ritardo in secondi del disinserimento della ventola dopo l'arresto dell'azionamento.

Attenzione2:

Non combinare le seguenti impostazioni:

P0610 = 1 e P0295 = 0 o 2

e cioè, la segnalazione e riduzione della corrente massima (risultante in una riduzione della frequenza di uscita) al raggiungimento della soglia I2t in congiunzione con l'impostazione ventola "autoventilato" o "autoventilato e ventola interna".

Nei cicli a carico costante, l'inosservanza delle presenti indicazioni produrrebbe la sola riduzione della frequenza, con la conseguenza che il motore continuerebbe a surriscaldarsi!

Eccezione: Nelle applicazioni a coppia variabile, la riduzione della corrente massima comporta automaticamente la riduzione dei valori di carico e corrente.

Avvertenza:

Impostando questo parametro a 0, la ventola si disinserirà contemporaneamente all'arresto motore, non prevedendo cioè alcun tempo di ritardo.

P0300[3] Selezione tipo di motore CStat: C Tipo dati: U16 Unità: - Def: 1 Gruppo P: MOTORE Attivo: Subito: Servizio rapida Max: 2

Seleziona il tipo motore.

Questo parametro è richiesto durante la messa in esercizio per selezionare il tipo di motore e ottimizzare le prestazioni dell'inverter. La maggior parte dei motori è di tipo asincrono, se in dubbio ricorrere alla seguente formula.

(frequenza nominale motore (P0310) * 60) / velocità nominale motore (P0311)

Se il risultato è un numero intero, il motore è di tipo sincrono.

Impostazioni possibili:

- Motore rotativo asincrono
- 2 Motore rotativo sincrono

Indice:

P0300[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0300[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0300[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

Se viene selezionato il motore sincrono, le sequenti funzioni non sono disponibili:

Fattore di potenza (P0308)

Rendimento motore (P0309)

Tempo di magnetizzazione (P0346 (Livello 3)

Tempo di smagnetizzazione (P0347 (Livello 3)

Avvio al volo (P1200, P1202 (Livello 3), P1203 (Livello 3))

Frenatura in c.c. (P1230 (Livello 3), P1232, P1233)

Compensazione di scorrimento (P1335)

Limite di scorrimento (P1336)

Corrente di magnetizzazione motore (P0320 (Livello 3),

Scorrimento nominale motore (P0330),

Corrente nominale di magnetizzazione (P0331),


Fattore nominale di potenza (P0332)

Costante temporale rotore (P0384)

P0304[3] Tensione nominale moto

Tensione nominale n	Min:	10	Livello:			
CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: ∨	Def:	230	1 1	
Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	2000	•	

Tensione nominale motore [V] dalla targhetta dei dati caratteristici. Il seguente schema mostra una tipica targhetta dei dati caratteristici con le posizioni per i rispettivi dati motore.



Indice:

P0304[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0304[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0304[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida)

P0305[3]	Corrente nominale i	Corrente nominale motore				Livello:
	CStat: C	Tipo dati: Float	Unità: A	Def:	3.25	1
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	10000.00	•

Corrente nominale motore [A] dalla targhetta dei dati caratteristici - vedi lo schema nel parametro P0304.

Indice:

P0305[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0305[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0305[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

Dipende anche da P0320 (corrente di magnetizzazione motore).

Avvertenza:

Per i motori asincroni, il valore massimo viene definito equivalere alla corrente massima inverter (r0209).

Per i motori sincroni, il valore massimo viene definito equivalere al doppio della corrente massima inverter (r0209)

Il valore minimo viene definito equivalere ad 1/32 della corrente nominale inverter (r0207).

P0307[3] Potenza nominale motore Livello: Min: 0.01 CStat: Tipo dati: Float Unità: -Def: 0.75 1 Gruppo P: MOTORE Attivo: Subito: 2000.00 Servizio rapida Max:

Potenza nominale motore [kW/hp] dalla targhetta dei dati caratteristici.

Indice:

P0307[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0307[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0307[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Se P0100 = 1 ([kW], default di frequenza 50 Hz), i valori saranno in [hp] - vedi lo schema nel parametro P0304 (targhetta dei dati caratteristici).

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

P0308[3]	cosPhi non	cosPhi nominale motore					Livello:
	CStat: C		Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0.000	2
	Gruppo P: MC	OTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	1.000	_

Fattore di potenza nominale motore (cosPhi) dalla targhetta dei dati caratteristici - vedi lo schema nel parametro P0304.

Indice:

P0308[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0308[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0308[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

Visibile solo quando P0100 = 0 o 2, (potenza motore immessa in [kW]).

L'impostazione 0 causa il calcolo interno del valore (vedi r0332).

P0309[3]	Rendimento nomina	Min:	0.0	Livello:		
	CStat: C	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	2
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	99.9	_

Rendimento nominale motore in [%] dalla targhetta dei dati caratteristici.

Indice:

P0309[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0309[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0309[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

Visibile solo quando P0100 = 1, (e cioè potenza motore immessa in [hp]).

L'impostazione 0 causa il calcolo interno del valore (vedi r0332)

Avvertenza:

100 % = superconduzione

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P0304 (targhetta dei dati caratteristici)

P0310[3]	Frequenza nominale	Frequenza nominale motore					
	CStat: C	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	50.00	1	
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	650.00	•	

Frequenza nominale motore [Hz] dalla targhetta dei dati caratteristici.

Indice:

P0310[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0310[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0310[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

Il numero di coppie di poli viene ricalcolato automaticamente se il parametro viene modificato.

Dettagli:

Vedere lo schema nel parametro P0304 (targhetta dei dati caratteristici)

P0311[3] Livello: Velocità nominale motore Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: 1/min Def: 0 1 Gruppo P: MOTORE Attivo: Subito: 40000 Servizio rapida Max:

Velocità nominale motore [giri/minuto] dalla targhetta dei dati caratteristici.

Indice:

P0311[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0311[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0311[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida).

L'impostazione 0 causa il calcolo interno del valore.

Richiesto per la regolazione vettoriale ed il controllo V/f con il regolatore di velocità.

Per il corretto funzionamento, la compensazione di scorrimento nel controllo V/f richiede la velocità nominale motore.

Il numero di coppie di poli viene ricalcolato automaticamente se il parametro viene modificato.

Dettagli:

Vedere lo schema nel parametro P0304 (targhetta dei dati caratteristici)

r0313[3]	Coppie poli motore	- : 1 (1 1140		Min: -	Livello:
		Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: MOTORE			Max: -	

Visualizza il numero di coppie di poli motore che l'inverter sta attualmente utilizzando per i calcoli interni.

Valori:

r0313 = 1 : motore bipolare r0313 = 2 : motore quadripolare etc.

Indice:

r0313[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0313[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0313[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Ricalcolato automaticamente quando vengono modificati i parametri P0310 (frequenza nominale motore) o P0311 (velocità nominale motore).

P0314[3]	Numero coppie poli	motore		Min:	0	Livello:
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	4
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	-	Max:	99	•

Specifica il numero di coppie di poli del motore.

Valori:

P0314 = 1 : motore bipolare P0314 = 2 : motore quadripolare

ecc.

Indice:

P0314[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS)
P0314[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)

P0314[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Ricalcolato automaticamente quando vengono modificati i parametri P0310 (frequenza nominale motore) o P0311 (velocità nominale motore).

P0320[3]	Corrente	di magnetizza	Min:	0.0	Livello:		
	CStat: Gruppo P:	CT MOTORE	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % Servizio rapida	Def: Max:	0.0 99.0	3
	отирро г.	MOTORL	Attivo. No.	Sel vizio rapida	wax.	99.0	

Definisce la corrente di magnetizzazione motore in rapporto percentuale a P0305 (corrente nominale motore).

Indice:

P0320[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0320[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0320[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Influenzato da P0366 - P0369 (imag curva di magnetizzazione 1 - 4) L'impostazione 0 causa il calcolo a base P0340 = 1 (dati immessi dalla targhetta dei dati caratteristici) o a base P3900 = 1 o 2 (fine messa in esercizio rapida).

r0330[3] Scorrimento nominale motore
Tipo dati: Float Unità: % Def: Gruppo P: MOTORE

Min: Def: Max: -

Visualizza lo scorrimento nominale motore in rapporto percentuale a P0310 (frequenza nominale motore) e a P0311 (velocità nominale motore).

Indice:

r0330[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0330[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0330[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r0331[3] Corrente nominale di magnetizzazione
Tipo dati: Float Unità: A Def: Gruppo P: MOTORE
Livello:

Max:
3

Visualizza la corrente di magnetizzazione calcolata del motore in [A].

Indice:

r0331[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0331[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0331[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r0332[3] Fattore potenza nominale

Tipo dati: Float Unità:
Gruppo P: MOTORE

Min:
Def:
Max: -

Visualizza il fattore di potenza per il motore

Indice:

r0332[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0332[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0332[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Il valore viene calcolato internamente se P0308 (cosPhi nominale motore) è impostato a 0; in caso contrario, viene visualizzato il valore immesso in P0308.

r0333[3] Coppia nominale motore Min: - Livello: Tipo dati: Float Unità: Nm Def: - Max: -

Visualizza la coppia nominale motore.

Indice:

r0333[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0333[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0333[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Il valore viene calcolato dai parametri P0310 (potenza nominale motore) e P0311 (velocità nominale motore).

Livello: P0335[3] Raffreddamento motore Min: **CStat:** Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 CT 2 Gruppo P: MOTORE Attivo: Subito: Servizio rapida Max: 3

Seleziona il sistema di raffreddamento motore utilizzato.

Impostazioni possibili:

- 0 Raffreddamento autonomo: mediante ventola montata sull'albero fissato al motore
- 1 Raffreddamento forzato: mediante ventola di raffreddamento ad azionamento indipendente
- 2 Raffreddamento autonomo e ventola interna
- 3 Raffreddamento forzato e ventola interna

Indice:

P0335[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0335[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0335[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

I motori serie 1LA1 e 1LA8 sono provvisti di ventola interna. Tale ventola interna non è da confondere con quella situata sull'estremità dell'albero motore.

P0340[3]	Calcolo parametri m	Min: 0)	Livello:		
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: 0)	2
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	-	Max: 4	1	_

Calcola vari parametri motore, tra cui:

Peso motore P0344 (Livello 3) Tempo di magnetizzazione P0346 (Livello 3) P0347 (Livello 3) Tempo di smagnetizzazione P0350 (Livello 2) Resistenza statorica Frequenza di riferimento P2000 (Livello 2) Corrente di riferimento P2002 (Livello 3).

Impostazioni possibili:

- Nessun calcolo 0
- Parametrizzazione completa
- Calc. dati circuito equivalente
- Calc. V/F e regolazione vettoriale 3 Calc. solo impostazione controller

Indice:

P0340[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0340[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P0340[2]

Avvertenza:

Questo parametro è richiesto durante la messa in esercizio per ottimizzare le prestazioni dell'inverter

P0341[3] Inerzia motore [kg*m^2] Livello: 0.00010 Min: **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 0.00180 3 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 1000.0

Imposta il coefficiente inerziale in assenza di carico del motore.

Assieme ai parametri P0342 (rapporto inerziale totale/motore) e P1496 (accelerazione a fattore di scala), questo valore produce la coppia di accelerazione (r1517), che può essere aggiunta a qualsiasi altro momento di coppia prodotto da una sorgente BICO (P1511), e incorporata nella funzione di regolazione di coppia

Indice:

P0341[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0341[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0341[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Il risultato di

P0341 * P0342 (rapporto inerziale totale/motore) = inerzia totale motore e viene incluso nel calcolo del regolatore di velocità.

L'impostazione P1496 (accelerazione a fattore di scala) = 100 % attiva il precontrollo di accelerazione per il controller di velocità e calcola la coppia da P0341 (inerzia motore) e P0342 (rapporto inerziale

P0342[3] Livello: Rapporto inerziale totale/motore Min: 1.000 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 1.000 3 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: 400.000 Max:

Specifica il rapporto tra inerzia totale (carico + motore) e inerzia motore.

Indice:

P0342[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0342[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)
P0342[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P0342[2] 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P0344[3] Peso motore

Livello: Min: 10 **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: kg Def: 9.4 3 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 6500.0

Specifica il peso motore [kg].

Indice:

P0344[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0344[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0344[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Questo valore viene impiegato nel modello termico del motore.

Viene di norma calcolato automaticamente da P0340 (parametri motore) ma può anche essere immesso manualmente.

Livello

r0345[3]	Tempo avviamento motore		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: s	Def: -	3
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	

Visualizza il tempo di avviamento motore. Tale tempo corrisponde all'inerzia motore standardizzata.

Il tempo di avviamento consiste nel periodo di tempo necessario al motore per portarsi da fermo sino alla rispettiva velocità nominale accelerando alla coppia nominale motore (r0333).

Indice:

r0345[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0345[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0345[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Tempo di magnetizzazione P0346[3]

Tempo di magnetizzazione				0.000	Livello:
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	1.000	3
Gruppo P: MOTORE	Attivo: No:	-	Max:	20.000	•

Imposta il tempo di magnetizzazione [s], e cioè il tempo di attesa tra l'abilitazione impulsi e l'inizio dell'accelerazione. Durante tale periodo di tempo accresce la magnetizzazione motore.

Il tempo di magnetizzazione viene di norma calcolato automaticamente ricavandolo dai dati motore, e corrisponde alla costante temporale rotore (r0384).

Indice:

P0346[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0346[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0346[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Se le impostazioni di aumento sono superiori al 100 %, la magnetizzazione potrebbe venire ridotta.

Nota:

Una eccessiva riduzione di tale tempo potrebbe comportare l'insufficiente magnetizzazione del motore

P0347[3] Livello: Tempo di smagnetizzazione Min: 0.000 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: s Def: 1.000 3 Attivo: No: Gruppo P: MOTORE 20.000 Max:

Modifica il periodo di tempo intercorrente dopo un comando OFF2 o una condizione di errore, prima che possano essere riabilitati gli impulsi.

Indice:

P0347[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0347[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0347[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Il tempo di smagnetizzazione è pari a circa 2,5 volte il valore in secondi della costante temporale rotore

Nota:

Non attivo in seguito ad una decelerazione normalmente completata, ad esempio dopo un comando OFF1, OFF3 o JOG (comando a impulsi).

Se il tempo viene diminuito eccessivamente si avranno disinserimenti dovuti a sovracorrente.

P0350[3] Resistenza statorica (da linea a linea) Livello: Min: 0.00001 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Ohm Def: 4.0 2 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: 2000.0 Max:

Valore di resistenza statorica in [Ohm] per il motore collegato (da linea a linea). Il valore parametrico include la resistenza cavo.

Vi sono tre modi per determinare il valore per questo parametro:

- 1. Calcolare usando P0340 = 1 (dati immessi dalla targhetta dei dati caratteristici) P3900 = 1,2 o 3 (fine messa in esercizio rapida) 0
- P1910 = 1 (identificazione dati motore il valore relativo alla 2. Misurare usando resistenza statorica viene sovrascritto)
- Misurare manualmente con un ohmmetro.

Indice:

P0350[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0350[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0350[2] 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dal momento in cui viene misurato da linea a linea, questo valore può apparire superiore (sino al doppio) di quanto previsto.

Il valore immesso nel parametro P0350 (resistenza statorica) è quello ottenuto con l'ultimo metodo utilizzato

P0352[3] Livello: Resistenza cavo Min: 0.0 CStat: Tipo dati: Float Unità: Ohm Def: 0.0 CUT 3 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 120.0

Descrive la resistenza del cavo che corre tra inverter e motore per una fase.

Il valore corrisponde alla resistenza del cavo tra inverter e motore, rispetto all'impedenza nominale.

Indice:

P0352[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0352[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0352[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P0354[3] Resistenza rotore

Livello: Min: 0.00001 Tipo dati: Float Unità: Ohm CStat: CUT Def: 10.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: 300.0 Max:

Imposta la resistenza rotore del circuito equivalente al motore (valore di fase).

Indice:

P0354[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0354[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0354[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Calcolato automaticamente utilizzando il modello motore o determinato con il parametro P1910 (identificazione motore)

P0356[3] Livello: Induttanza di dispersione statore 0.00001 Min: Tipo dati: Float Unità: Ohm Def: 10.0 CStat: CUT 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 300.0

Imposta l'induttanza statorica di dispersione del circuito equivalente al motore (valore di fase).

Indice:

P0356[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0356[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0356[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Calcolato automaticamente utilizzando il modello motore o determinato con il parametro P1910 (identificazione motore).

P0358[3] Livello: Induttanza di dispersione rotore 0.00001 Min: Unità: Ohm Def: Tipo dati: Float 10.0 4 Attivo: No: Gruppo P: MOTORE Max: 300.0

Imposta l'induttanza di dispersione rotore del circuito equivalente al motore (valore di fase).

Indice:

P0358[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0358[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0358[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Calcolato automaticamente utilizzando il modello motore o determinato con il parametro P1910 (identificazione motore).

Livello: P0360[3] Induttanza principale Min: 0.001 Tipo dati: Float Unità: Ohm CStat: Def: 10.0 CUT 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 1000.0

Imposta l'induttanza principale del circuito equivalente al motore (valore di fase).

Indice:

P0360[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0360[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0360[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Calcolato automaticamente utilizzando il modello motore o determinato con il parametro P1910 (identificazione motore).

P0362[3] Livello: Flusso curva magnetizz.1 Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 60.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 300.0

Specifica il primo (più basso) valore di flusso della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla tensione nominale motore (P0304).

Indice:

P0362[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0362[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0362[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = flusso nominale motore

Flusso nominale = f.e.m. nominale

Nota:

Il valore appartiene a quello della prima corrente di magnetizzazione e deve essere pari o inferiore al flusso 2 della curva di magnetizzazione (P0363).

Dettagli:

Vedi il parametro P0365 (flusso 4 della curva di magnetizzazione)

Livello: P0363[3] Flusso curva magnetizz.2 Min: 0.0 Tipo dati: Float 85.0 CStat: CUT Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 300.0

Specifica il secondo valore di flusso della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla tensione nominale motore (P0304).

Indice:

P0363[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0363[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0363[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = flusso nominale motore

Flusso nominale = f.e.m. nominale

Nota:

Il valore appartiene a quello della seconda corrente di magnetizzazione e deve essere pari o inferiore al flusso 3 della curva di magnetizzazione (P0364) e pari o superiore al flusso 1 della curva di magnetizzazione (P0362).

Dettagli:

Vedi il parametro P0365 (flusso 4 della curva di magnetizzazione).

P0364[3]	Flusso curva magne	Min:	0.0	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	115.0	4
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: No:	-	Max:	300.0	-

Specifica il terzo (più elevato) valore di flusso della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla tensione nominale motore (P0304).

Indice:

P0364[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0364[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0364[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = flusso nominale motore

Flusso nominale = f.e.m. nominale

Nota:

Il valore appartiene a quello della terza corrente di magnetizzazione e deve essere pari o inferiore al flusso 4 della curva di magnetizzazione (P0365) e pari o superiore al flusso 2 della curva di magnetizzazione (P0363).


Dettagli:

Vedi il parametro P0365 (flusso 4 della curva di magnetizzazione).

P0365[3] Flusso curva magnetizz.4					0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	125.0	4
	Gruppo P: MOTO	ORE Attivo: No:	-	Max:	300.0	7

Specifica il quarto (più elevato) valore di flusso della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla tensione nominale motore (P0304).

Il seguente schema mostra le impostazioni parametriche per i valori da imag 1 a imag 4.



Indice:

P0365[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0365[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0365[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:


100 % = flusso nominale motore

Flusso nominale = f.e.m. nominale

Nota:

Il valore appartiene a quello della terza corrente di magnetizzazione e deve essere pari o inferiore al flusso 3 della curva di magnetizzazione (P0364).

Se i valori di magnetizzazione immessi nei parametri da P0362 a P0365 non corrispondono, viene applicata internamente una caratteristica lineare, come mostrato nel seguente schema:



P0366[3] Immag. curva magnetizz.1 Livello: Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 50.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 500.0

Specifica il primo (più basso) valore di corrente di magnetizzazione della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla corrente nominale di magnetizzazione (P0331).

Indice:

P0366[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0366[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0366[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Incide sul parametro P0320 (corrente di magnetizzazione motore)

Nota:

Il valore appartiene al primo valore di flusso e deve essere pari o inferiore a quello della imag 2 curva di magnetizzazione (P0367).

Dettagli:

Vedi il parametro P0369 (imag 4 curva di magnetizzazione).

P0367[3] Livello: Immag. curva magnetizz.2 Min: 0.0 **CStat:** Tipo dati: Float Unità: % 75.0 CUT Def: 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 500.0

Specifica il secondo valore di corrente di magnetizzazione della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla corrente nominale di magnetizzazione (P0331).

Indice:

P0367[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0367[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0367[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Incide sul parametro P0320 (corrente di magnetizzazione motore)

Nota:

Il valore appartiene al secondo valore di flusso e deve essere pari o inferiore a quello della imag 3 curva di magnetizzazione (P0368) e pari o superiore a quello della imag 1 curva di magnetizzazione (P0366).

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P0369 (imag 4 curva di magnetizzazione).

P0368[3] Livello: Immag. curva magnetizz.3 Min: 0.0 **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 135.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 500.0

Specifica il terzo (più basso) valore di corrente di magnetizzazione della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla corrente nominale di magnetizzazione (P0331).

Indice:

P0368[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0368[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0368[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Incide sul parametro P0320 (corrente di magnetizzazione motore)

Nota:

Il valore appartiene al terzo valore di flusso e deve essere pari o inferiore a quello della imag 4 curva di magnetizzazione (P0369) e pari o superiore a quello della imag 2 curva di magnetizzazione (P0367).


Dettagli:

Vedi il parametro P0369 (imag 4 curva di magnetizzazione).

P0369[3]		Min:	0.0	Livello:			
	CStat: CL	JT Tip	po dati: Float l	Jnità: %	Def:	170.0	4
	Gruppo P: MC	OTORE At	t ivo: No:	-	Max:	500.0	-

Specifica il quarto (più basso) valore di corrente di magnetizzazione della caratteristica di saturazione in rapporto percentuale alla corrente nominale di magnetizzazione (P0331).

Il seguente schema mostra le impostazioni parametriche per i valori da imag 1 a imag 4.



Indice:

P0369[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0369[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0369[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


Dipendenza:

Incide sul parametro P0320 (corrente di magnetizzazione motore).

Nota:

Il valore appartiene al terzo valore di flusso e deve essere pari o inferiore a quello della imag 3 curva di magnetizzazione (P0368).

Se i valori di magnetizzazione immessi nei parametri da P0366 a P0369 non corrispondono, viene applicata internamente una caratteristica lineare, come mostrato nel seguente schema:





Visualizza la resistenza statorica standardizzata del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%].

Indice:

r0370[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0370[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0370[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage)

r0372[3] Livello: Resistenza cavo[%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza cavo standardizzata del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Viene stimata corrispondere al 20 % della resistenza statorica. Indice: r0372[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0372[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0372[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) 100 % means : $Z_{ratedmot}$. * $\frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) (rated motor current) r0373[3] Resistenza statorica nominale [%] Min: Livello: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza statorica nominale del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Indice: r0373[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0373[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0373[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) r0374[3] Livello: Resistenza rotore [%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza standardizzata rotore del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Indice: r0374[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0374[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0374[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) 100 % means : $Z_{ratedmot}$. $\frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) Livello: r0376[3] Resistenza nominale rotore [%] Min: Unità: % Tipo dati: Float Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza nominale rotore del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Indice: r0376[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0376[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0376[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) 100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) r0377[3] Livello: Reattanza di dispersione totale [%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la reattanza di dispersione totale standardizzata del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Indice: r0377[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0377[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0377[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) Reattanza principale [%] Livello: r0382[3] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la reattanza principale standardizzata del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%]. Indice: r0382[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0382[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0382[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage)

r0384[3] Livello: Costante temporale rotore Min: Tipo dati: Float Unità: ms Def: 3 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la costante temporale calcolata del rotore [ms]. Indice: r0384[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0384[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0384[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: r0386[3] Costante tempo dispersione totale Min: Tipo dati: Float Unità: ms Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la costante temporale totale di dispersione del motore. Indice: r0386[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0386[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0386[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: r0394 CO: resistenza statorica IGBT [%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza statorica calcolata in [%] dalla tensione di inserimento IGBT e dall'ampiezza di corrente Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot}$. * $\frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) Livello: r0395 CO: resistenza statorica totale [%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 3 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza statorica del motore come [%] della resistenza combinata statore/cavo Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot.} * \frac{P0304}{P0305}$ (rated motor voltage) Livello: r0396 CO: res. rotore effett. Min: Unità: % Tipo dati: Float Def: 3 Gruppo P: MOTORE Max: Visualizza la resistenza rotore (adattata) del circuito equivalente al motore (valore di fase) in [%] Avvertenza: 100 % means : $Z_{ratedmot}$ * $\frac{P0304}{P0305}$ (rated motor current) Nota: I valori superiori al 25% tendono a produrre un eccessivo scorrimento. Controllare il valore di velocità nominale motore [giri/minuto] (P0311). P0400[3] Livello: Selezione tipo encoder Min: 0 CStat: CT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 2 Gruppo P: ENCODER Attivo: No: 12 Max: Seleziona il tipo di encoder. Il termine "quadratura" nelle impostazioni 2 e 3 è riferito a due funzioni periodiche separate da un ciclo a quarto o a 90 gradi. Impostazioni possibili: Disabilitato Encoder a canale singolo Encoder in quadratura 12 Encoder in quadratura con impulso zero Indice: P0400[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0400[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0400[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P0408[3] Livello: N. impulsi encoder Min: 2 Unità: -Tipo dati: U16 Def: 1024 2 Gruppo P: ENCODER Attivo: No: Max: 20000 Specifica il numero di impulsi encoder per giro. Indice:

P0408[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0408[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0408[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

MICROMASTER 440 Lista parametri 6SE6400-5BB00-0CP0

P0500[3]	Applicazione	tecnologica		Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	4
	Gruppo P: TECI	I_APL Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	1	T

Seleziona l'applicazione tecnologica. Imposta la modalità di comando (P1300 - Livello 2).

Impostazioni possibili:

0 Coppia costante

1 Pompe e ventole

Indice:

P0500[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0500[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0500[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P0601[3] Livello: Sensore temperatura motore Min: 0 **CStat:** CUT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 2 Attivo: Subito: Gruppo P: MOTORE Max: 2

Seleziona il sensore di temperatura motore.

Impostazioni possibili:

- 0 Nessun sensore
- 1 Termistore PTC
- 2 KTY84

Indice:

P0601[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0601[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0601[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Selezionando "nessun sensore", il monitoraggio della temperatura motore verrà effettuato sulla base del valore stimato del modello termico motore.

P0604[3] Livello: Soglia temp. motore Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: °C Def: 130.0 2 Gruppo P: MOTORE 200.0 Attivo: No: Max:

Immette una soglia di segnalazione per la protezione di temperatura motore. La temperatura di intervento o di riduzione Imax definita nel parametro P0600 (reazione alla temperatura motore) è sempre del 10 % superiore al livello di segnalazione.

Indice:

P0604[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0604[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0604[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Segnalazione abilitata solo quando viene selezionato "Sensore di temperatura" (e cioè, nessun PTC).

Avvertenza:

Il valore di default dipende dal parametro P0300 (selezione tipo motore)

P0610[3]	Reazione	e temperatura	motore I2t		Min:	0	Livello:
	CStat:	CT .	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	2	3
	Gruppo P:	MOTORE	Attivo: Subito:	-	Max:	2	•

Definisce la reazione quando la temperatura del motore raggiunge la soglia di segnalazione.

Impostazioni possibili:

- 0 Nessuna reazione, solo segnalazione
- 1 Segnalazione e riduzione Imax (conseguente riduzione della frequenza di uscita)
- 2 Segnalazione e disinserimento (F0011)

Dipendenza:

Livello di disinserimento = P0604 (livello di segnalazione temperatura motore) * 105

P0625[3]	625[3] Temperatura ambiente motore Mir						Livello:	ı
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: °C	Def:	20.0	3	1
	Gruppo P	: MOTORE	Attivo: No:	-	Max:	80.0		ı

Misura la temperatura ambiente del motore al momento dell'identificazione dati motore.

Indice:

P0625[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0625[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0625[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P0626[3] Sovratemperatura nucleo statore Livello: Min: 20.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: °C Def: 50.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 200.0

Misura la sovratemperatura del nucleo statore.

Indice:

P0626[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0626[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0626[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Vengono considerati gli aumenti di temperatura riferiti ad operazioni sinusoidali (aumenti di temperatura dell'alimentazione di linea).

Vengono inoltre considerati gli aumenti di temperatura dovuti al funzionamento del convertitore (perdite di modulazione) e al filtro di uscita.

Misura la sovratemperatura dell'avvolgimento statore.

Indice:

P0627[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0627[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0627[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Vengono considerati gli aumenti di temperatura riferiti ad operazioni sinusoidali (aumenti di temperatura dell'alimentazione di linea).

Vengono inoltre considerati gli aumenti di temperatura dovuti al funzionamento del convertitore (perdite di modulazione) e al filtro di uscita.

P0628[3] Livello: Sovratemperatura avvolgimento rotore Min: 20.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: °C Def: 100.0 4 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Max: 200.0

Misura la sovratemperatura dell'avvolgimento rotore.

Indice:

P0628[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0628[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0628[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Vengono considerati gli aumenti di temperatura riferiti ad operazioni sinusoidali (aumenti di temperatura dell'alimentazione di linea).

Vengono inoltre considerati gli aumenti di temperatura dovuti al funzionamento del convertitore (perdite di modulazione) e al filtro di uscita.

r0630[3] CO: Temperatura ambiente
Tipo dati: Float Unità: °C Def: Gruppo P: MOTORE

Min: Def: Max: -

Visualizza la temperatura ambiente del modello di massa motore.

Indice:

r0630[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0630[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0630[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r0631[3] CO: Temperatura nucleo statore
Tipo dati: Float Unità: °C Def: Gruppo P: MOTORE

Min: Def: Max: -

Visualizza la temperatura nucleo del modello di massa motore.

Indice:

r0631[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0631[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0631[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r0632[3] CO: Temperatura avvolgimento statore
Tipo dati: Float Unità: °C Def: Gruppo P: MOTORE
Livello:

4

Visualizza la temperatura avvolgimento statore del modello di massa motore.

Indice:

r0632[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0632[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0632[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r0633[3]	CO: Temperatura avvolgimento rotore		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: °C	Def: -	4
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	"

Visualizza la temperatura avvolgimento rotore del modello di massa motore.

Indice:

r0633[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r0633[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r0633[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P0640[3] Livello: Fattore di sovraccarico motore [%] 10.0 Min: CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 150.0 2 Gruppo P: MOTORE Attivo: No: Servizio rapida Max: 400.0

Definisce il limite di corrente di sovraccarico motore in rapporto percentuale al valore di corrente impostato nel parametro P0305 (corrente nominale motore).

Indice:

P0640[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P0640[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P0640[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Limitato alla corrente massima inverter o al 400 % della corrente nominale motore (P0305), a seconda di quale dei due valori sia inferiore.

Dettagli:

Vedi il diagramma funzionale per la limitazione di corrente

P0700[3]	Selezione sorgente	comando		Min:	Selezione sorgente comando Min: 0						
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	2	1					
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	6	•					

Seleziona la sorgente di comando digitale.

Impostazioni possibili:

- 0 Impostazione di fabbrica di default
- 1 BOP / AOP (tastiera)
- 2 Terminale
- 4 USS su collegamento BOP
- 5 USS su collegamento COM
- 6 CB su collegamento COM

Indice:

P0700[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0700[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0700[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Modificando questo parametro si resettano (ai valori di default) tutte le impostazioni sull'elemento selezionato. Ad esempio: se si passa dall'impostazione 1 alla 2, tutti gli ingressi digitali passeranno alle impostazioni di default.

P0701[3]	Funzione ingresso d	Funzione ingresso digitale 1 Min: 0					
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	2		
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max : 99	_		

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 1.

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1
- 2 ON inversione/OFF1
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto
- OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON)
- 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0701[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0701[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0701[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Impostando il valore 99 (abilita la parametrizzazione BICO) per poter eseguire l'operazione di reset è necessario che i parametri P0700 (sorgente di comando) o P3900 (fine messa in esercizio rapida) siano = 1, 2 o che il parametro P0970 (reset impostazione di fabbrica) sia = 1

Nota:

L'impostazione 99 (BICO) è riservata al personale esperto

P0702[3]	Funzione ingresso digitale 2				Min:	0	Livello:
	CStat: C	T T	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	12	2
	Gruppo P: C	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	99	_

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 2.

Impostazioni possibili:

- Ingresso digitale disabilitato 0
- ON/OFF1
- ON inversione/OFF1
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto OFF3 decelerazione rapida 3
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON)
- 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0702[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0702[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0702[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale1).

P0703[3]	Funzione ingresso d	Funzione ingresso digitale 3 Min: 0					
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 9	2		
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 99	_		

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 3.

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1
- ON inversione/OFF1 2
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON)
- 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0703[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0703[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0703[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0704[3]	Funzione ingresso d	igitale 4		Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	15	2
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	99	_

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 4

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1 1
- ON inversione/OFF1
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto
- OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON) 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0704[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0704[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0704[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0705[3]	Funzione ingresso d	Funzione ingresso digitale 5				
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	15	2
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	99	_

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 5 (a mezzo ingresso analogico)

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1
- ON inversione/OFF1 2
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto
- OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON)
- 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0705[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0705[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0705[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0706[3]	Funzione	e ingresso digi	tale 6		Min:	0	Livello:	
	CStat:	CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	15	2	
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	99	_	

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 6 (a mezzo ingresso analogico)

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1 1
- ON inversione/OFF1 2
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto
- OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 15 FF (Diretto + ON)
- 16 FF (Diretto + ON) 17 FF (Diretto + ON)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

 $\begin{array}{lll} P0706[0] \ : \ 1^{\circ} \ Gruppo \ dati \ comando \ (CDS) \\ P0706[1] \ : \ 2^{\circ} \ Gruppo \ dati \ comando \ (CDS) \end{array}$ P0706[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0707[3]	Funzione ingresso d	Funzione ingresso digitale 7				
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2	
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 99	_	

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico)

Impostazioni possibili:

- 0 Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1
- 2 ON inversione/OFF1
- 3 OFF2 - rallentamento inerziale sino ad arresto
- OFF3 decelerazione rapida
- Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

 $\begin{array}{lll} P0707[0] \ : \ 1^{\circ} \ Gruppo \ dati \ comando \ (CDS) \\ P0707[1] \ : \ 2^{\circ} \ Gruppo \ dati \ comando \ (CDS) \end{array}$ P0707[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

I segnali superiori a 4 V sono attivi, i segnali inferiori a 1,6 V sono inattivi.

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0708[3]	Funzione ingresso d	igitale 8		Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	2
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	99	_

Seleziona la funzione dell'ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico)

Impostazioni possibili:

- Ingresso digitale disabilitato
- ON/OFF1 1
- ON inversione/OFF1 2
- OFF2 rallentamento inerziale sino ad arresto OFF3 decelerazione rapida 3
- 9 Conferma errore
- 10 Comando a impulsi a destra
- 11 Comando a impulsi a sinistra
- 12 Inversione
- 13 MOP sù (aumento freq.)
- 14 MOP giù (diminuzione freq.)
- 25 Abilitazione freno in c.c.
- 29 Disinserimento esterno
- 33 Disabilita val. riferimento aggiuntivo di frequenza
- 99 Abilita parametrizzazione BICO

Indice:

P0708[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0708[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0708[2] : 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

I segnali superiori a 4 V sono attivi, i segnali inferiori a 1,6 V sono inattivi.

Dettagli:

Vedi il parametro P0701 (funzione ingresso digitale 1).

P0719[3]	Selezione v. rif cmd.	& freq.		Min: 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 66	

Interruttore centrale per selezionare la sorgente dei comandi di controllo inverter.

Commuta la sorgente comandi e valori di riferimento tra i parametri BICO programmabili e i profili fissi di comando/valore di riferimento. Le sorgenti comandi e valori di riferimento possono essere modificate indipendentemente.

La cifra delle decine sceglie la sorgente di comando e quella delle unità la sorgente del valore di riferimento. **Impostazioni possibili:**

Impostazioni possibili:	ar comando o quena deno arma la congento del valere
0 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Parametro BICO
1 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
2 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
3 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Frequenza fissa
4 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
5 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= USS su collegamento COM
6 Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= CB su collegamento COM
10 Cmd = BOP	Valore riferimento= Parametro BICO
11 Cmd = BOP	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
12 Cmd = BOP	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
13 Cmd = BOP	Valore riferimento= Frequenza fissa
14 Cmd = BOP	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
15 Cmd = BOP	Valore riferimento= USS su collegamento COM
16 Cmd = BOP	Valore riferimento= CB su collegamento COM
20 Cmd = Terminali	Valore riferimento= Parametro BICO
21 Cmd = Terminali	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
22 Cmd = Terminali	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
23 Cmd = Terminali	Valore riferimento= Frequenza fissa
24 Cmd = Terminali	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
25 Cmd = Terminali	Valore riferimento= USS su collegamento COM
26 Cmd = Terminali	Valore riferimento= CB su collegamento COM
40 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Parametro BICO
41 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
42 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
43 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Frequenza fissa
44 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
45 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= USS su collegamento COM
46 Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= CB su collegamento COM
50 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Parametro BICO
51 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
52 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
53 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Frequenza fissa
54 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
55 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento COM
56 Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= CB su collegamento COM
60 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Parametro BICO
61 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
62 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
63 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Frequenza fissa
64 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
65 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento COM
66 Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= CB su collegamento COM
Indice:	161
P0719[0] : 1° Gruppo dati comando (CD P0719[1] : 2° Gruppo dati comando (CD	
P0719[1] : 2 Gruppo dati comando (CD	
Avvertenza:	,,,

Avvertenza:

Se impostato ad un valore diverso da 0 (e cioè il parametro BICO non corrisponde alla sorgente del valore di riferimento), i parametri P0844 / P0848 (prima sorgente di OFF2 / OFF3) non sono abilitati; mentre sono al contrario abilitati i parametri P 0845 / P0849 (seconda sorgente di OFF2 / OFF3) e i comandi OFF vengono ottenuti a mezzo della sorgente specificata.

Le connessioni BICO precedentemente stabilite rimangono invariate.

r0720	Numero ingressi digitali		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: COMANDI		Max: -	

Visualizza il numero di ingressi digitali.

0722			gresso binari Tipo dati: U16	Unità: -		Min: - Def: -	Livello 2
	Gruppo	P: COMANDI				Max: -	
		a lo stato degli ir	ngressi digitali.				
Cam	pi bit:						
	Bit00	Ingresso di	gitale 1		0	OFF	
					1	ON	
	Bit01	Ingresso di	gitale 2		0	OFF	
					1	ON	
	Bit02	Ingresso di	gitale 3		0	OFF	
					1	ON	
	Bit03	Ingresso di	gitale 4		0	OFF	
					1	ON	
	Bit04	Ingresso di	gitale 5		0	OFF	
					1	ON	
	Bit05	Ingresso di	gitale 6		0	OFF	
					1	ON	
	Bit06	Ingresso di	gitale 7 (a mezzo A	ADC 1)	0	OFF	
		=	_		1	ON	
	Bit07	Ingresso di	gitale 8 (a mezzo A	ADC 2)	0	OFF	
		5	•		1	ON	

P0724	Tempo antirimbalzo	per ingressi digita	ıli	Min : 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 3	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: No:	-	Max : 3	

Definisce il tempo antirimbalzo (tempo di filtrazione) impiegato per gli ingressi digitali.

Impostazioni possibili:

- Nessun tempo antirimbalzo
- Tempo antirimbalzo di 2,5 ms
- Tempo antirimbalzo di 8,2 ms
- Tempo antirimbalzo di 12.3 ms

P0725	Ingressi dititali PNP		Min : 0	Livello:	
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: No:	-	Max: 1	

Commuta tra lo stato attivo alto (PNP) e attivo basso (NPN). Valido simultaneamente per tutti gli ingressi digitali.

Quanto segue vale se viene impiegata l'alimentazione interna:

Valori:

NPN: I terminali 5/6/7/8/16/17 devono essere collegati a mezzo del terminale 28 (O V).

PNP: I terminali 5/6/7/8/16/17 devono essere collegati a mezzo del terminale 9 (24 V).

Impostazioni possibili:

- 0
- Modo NPN ==> attivo in stato basso Modo PNP ==> attivo in stato alto

r0730	Numero uscite digitali			Min: -	Livello:
	_	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: COMANDI			Max: -	

Visualizza il numero di uscite digitali (relè).

P0731[3]	BI:Funzi	one uscita	Min:	0:0	Livello:		
	CStat:	CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	52:3	2
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	_

Definisce la sorgente dell'uscita digitale 1.

Impostazioni:

tuzioiii	!=		
52.0	Inverter pronto	0	Chiuso
52.1	Inverter pronto a entrare in funzione	0	Chiuso
52.2	Inverter in funzione	0	Chiuso
52.3	Errore inverter attivo	0	Chiuso
52.4	OFF2 attivo	1	Chiuso
52.5	OFF3 attivo	1	Chiuso
52.6	Inserimento inibizione attivo	0	Chiuso
52.7	Segnalazione inverter attiva	0	Chiuso
52.8	Scostamento valore di riferimento/valore effettivo	1	Chiuso
52.9	Controllo PZD (Controllo Dati Processo)	0	Chiuso
52.A	Frequenza massima raggiunta	0	Chiuso
52.B	Segnalazione: Limite di corrente motore	1	Chiuso
52.C	Freno stazionamento motore (MHB) attivo	0	Chiuso
52.D	Sovraccarico motore	1	Chiuso
52.E	Senso di rotazione destro motore	0	Chiuso
52.F	Sovraccarico inverter	1	Chiuso
53.0	Freno in c.c. attivo	0	Chiuso
53.1	Freq. inverter inferiore limite disinserimento	0	Chiuso
53.2	Freq. inverter inferiore frequenza min.	0	Chiuso
53.3	Corrente pari o superiore a limite	0	Chiuso
53.4	Freq. effettiva superiore raffronto freq.	0	Chiuso
53.5	Freq. effettiva inferiore a raffronto freq.	0	Chiuso
53.6	Freq. effettiva superiore/pari a valore di riferimento	0 (Chiuso
53.7	Tensione inferiore a soglia	0	Chiuso
53.8	Tensione superiore a soglia	0	Chiuso
53.A	Uscita PID al limite inferiore (P2292)	0	Chiuso
53.B	Uscita PID al limite superiore (P2291)	0	Chiuso
_			

Indice:

P0731[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0731[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0731[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

2[3]	BI:F	unzione uscita d	igitale 2			Min:	0:0	Livel
	CSta Grup	t: CUT po P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: -	-	Def: Max:	52:7 4000:0	2
	Defin	isce la sorgente dell'us	scita digitale 2.					
Impos	tazion		-					
	52.0	Inverter pronto		0	Chiuso			
	52.1	Inverter pronto a entr	rare in funzione	0	Chiuso			
	52.2	Inverter in funzione		0	Chiuso			
	52.3	Errore inverter attivo		0	Chiuso			
	52.4	OFF2 attivo		1	Chiuso			
	52.5	OFF3 attivo		1	Chiuso			
	52.6	Inserimento inibizione	e attivo	0	Chiuso			
	52.7	Segnalazione inverte	er attiva	0	Chiuso			
	52.8	Scostamento valore	di riferimento/valore effetti	vo 1	Chiuso			
	52.9	Controllo PZD (Contr	rollo Dati Processo)	0	Chiuso			
	52.A	Frequenza massima	raggiunta	0	Chiuso			
	52.B	Segnalazione: Limite	e di corrente motore	1	Chiuso			
	52.C	Freno stazionamento	o motore (MHB) attivo	0	Chiuso			
	52.D	Sovraccarico motore	•	1	Chiuso			
	52.E	Senso di rotazione d	estro motore	0	Chiuso			
	52.F	Sovraccarico inverter		1	Chiuso			
	53.0	Freno in c.c. attivo		0	Chiuso			
	53.1	Freq. inverter inferiore	e limite disinserimento	0	Chiuso			
	53.2	Freq. inverter inferior	e frequenza min.	0	Chiuso			
	53.3	Corrente pari o super	riore a limite	0	Chiuso			
	53.4	Freq. effettiva superio	ore raffronto freq.	0	Chiuso			
	53.5	Freq. effettiva inferior	re a raffronto freq.	0	Chiuso			
	53.6	Freq. effettiva superi	ore/pari a valore di riferime	ento 0	Chiuso			
	53.7	Tensione inferiore a	soglia	0	Chiuso			
	53.8	Tensione superiore a	a soglia	0	Chiuso			
		Uscita PID al limite in		0	Chiuso			
	53.B	Uscita PID al limite s	superiore (P2291)	0	Chiuso			
Indice								
	P073	2[0] : 1° Gruppo dati o	comando (CDS)					
		2[1] : 2° Gruppo dati o						
	P073	2[2]: 3° Gruppo dati o	comando (CDS)					

Avvertenza:

Nella modalità "Esperto" (Expert) sono possibili altre impostazioni (vedi il parametro P0003 - livello di accesso utente).

P0733[3]	BI:Funzione uscita digitale 3 CStat: CUT Tipo dati: U32 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito:	Unità: - -		Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Livello:
	Definisce la sorgente dell'uscita digitale 3.					_
Impos	azioni:					
	52.0 Inverter pronto52.1 Inverter pronto a entrare in funzione52.2 Inverter in funzione	0 0 0	Chiuso Chiuso Chiuso			
	52.3 Errore inverter attivo52.4 OFF2 attivo52.5 OFF3 attivo	0 1 1	Chiuso Chiuso Chiuso			
	52.6 Inserimento inibizione attivo	0	Chiuso			
	52.7 Segnalazione inverter attiva	0	Chiuso			
	52.8 Scostamento valore di riferimento/valore effettivo		Chiuso			
	52.9 Controllo PZD (Controllo Dati Processo)	0	Chiuso			
	52.A Frequenza massima raggiunta	0	Chiuso			
	52.B Segnalazione: Limite di corrente motore	1	Chiuso			
	52.C Freno stazionamento motore (MHB) attivo	0	Chiuso			
	52.D Sovraccarico motore	1	Chiuso			
	52.E Senso di rotazione destro motore 52.F Sovraccarico inverter	0 1	Chiuso Chiuso			
	53.0 Freno in c.c. attivo	0	Chiuso			
	53.1 Freq. inverterinferiore a limite disinserimento	0	Chiuso			
	53.2 Freq. inverterinferiore frequenza min.	0	Chiuso			
	53.3 Corrente pari o superiore a limite	Ö	Chiuso			
	53.4 Freq. effettiva superiore raffronto freq.	0	Chiuso			
	53.5 Freq. effettiva inferiore a raffronto freq.	0	Chiuso			
	53.6 Freq. effettiva superiore/pari a valore di riferiment	to 0	Chiuso			
	53.7 Tensione inferiore a soglia	0	Chiuso			
	53.8 Tensione superiore a soglia	0				
	53.A Uscita PID al limite inferiore (P2292)	0	Chiuso			
Indice		U	Chiuso			
	P0733[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0733[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0733[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)					
Avvert						
	Nella modalità "Esperto" (Expert) sono possibili altre impaccesso utente).	oostazioni (vedi il pai	rametro I	P0003 - livello	
r0747	CO/BO: stato uscite digitali Tipo dati: U16	Unità: -		Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: COMANDI			Max:	-	3
Campi	Visualizza lo stato delle uscite digitali (include anche l'in P0748). bit:	versione d	elle uscite	digitali a	a mezzo del p	arametro
•	Bit00 Uscita digitale 1 attivata			NO		
	Bit01 Uscita digitale 2 attivata		0	SÌ NO SÌ		
	Bit02 Uscita digitale 3 attivata		0	NO SÌ		
Dipend	lenza: Bit 0 0 = relè diseccitato/ contatti aperti 1 = relè eccitato / contatti chiusi					
P0748	Inversione uscite digitali			Min:	0	Livello:
		Unità: - -		Def: Max:	0 7	3
	Definisce gli stati alto e basso del relè per una determina	ata funzion				
Campi	· ·	ala lulizioli	С.			
Camp	Bit00 Uscita digitale inverter 1			NO SÌ		
	Bit01 Uscita digitale inverter 2		0	NO SÌ		
	Bit02 Uscita digitale inverter 3		0	NO SÌ		
r0750	Numero di ADC	11143		Min:	-	Livello:
	Tipo dati: U16 Gruppo P: TERMINAL	Unità: -		Def: Max:	-	3
	Vigualizza il numero di ingressi analogici disponibili					

Visualizza il numero di ingressi analogici disponibili.

r0751 **BO: Parola di stato ADC** Livello: Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 4 Gruppo P: TERMINAL Max: Visualizza lo stato dell'ingresso analogico. Campi bit: Bit00 Perdita segnale su ADC 1 NO SÌ Bit01 Perdita segnale su ADC 2 0 NO sì Livello: r0752[2] Ingr. effett. ADC [V] o [mA] Min: Tipo dati: Float Unità: -Def: 2 Gruppo P: TERMINAL Max:

Visualizza il valore livellato in volt dell'ingresso analogico prima del blocco caratteristiche.

Indice:

r0752[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) r0752[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

P0753[2] **Tempo livellamento ADC**

Livello: Min. n Tipo dati: U16 CStat: Unità: ms Def: CUT 3 Gruppo P: TERMINAL Attivo: Subito: 10000 Max:

Definisce il tempo di filtrazione (filtro PT1) in [ms] per l'ingresso analogico.

Indice:

P0753[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) P0753[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Avvertenza:

Aumentando questo intervallo di tempo (livellamento) si riduce la distorsione ma si rallenta la risposta all'ingresso analogico.

P0753 = 0 : Nessuna filtrazione

r0754[2] Livello: Valore eff. ADC dopo scalatura [%] Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 2 Gruppo P: TERMINAL Max:

Mostra il valore livellato dell'ingresso analogico in [%] dopo il blocco dimensionamento in scala.

Indice:

r0754[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) r0754[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

I parametri da P0757 a P0760 definiscono il campo di variazione (dimensionamento in scala ADC)

r0755[2] Livello: CO: ADC effett. dopo scalatura [4000h] Min: Tipo dati: 116 Unità: -Def: 2 Gruppo P: TERMINAL Max:

Visualizza l'ingresso analogico, dimensionato in scala con ASPmin e ASPmax.

Il valore di riferimento analogico (ASP) definito dal blocco dimensionamento può variare da un coefficiente minimo (ASPmin) ad un coefficiente massimo (ASPmax), come mostrato al parametro P0757 (dimensionamento in scala ADC).

L'entità maggiore (valore senza segno) di ASPmin e ASPmax definisce il rapporto di scala di 16384.

Esempio:

Se ASPmin = 300 % e ASPmax = 100 %, allora 16384 rappresenta il 300 %.

Questo parametro oscillerà tra 5461 e 16364

Se ASPmin = -200 % e ASPmax = 100 %, allora 16384 rappresenta il 200 %.

Questo parametro oscillerà tra -16384 e +8192

Indice:

r0755[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) r0755[1] Ingresso analogico2 (ADC 2)

Avvertenza:

Questo valore viene impiegato come valore di ingresso per i connettori analogici BICO.

ASPmax rappresenta il più elevato valore di riferimento analogico (può trovarsi a 10 V)

ASPmin rappresenta il più basso valore di riferimento analogico (può trovarsi a 0 V)

Dettagli:

Vedi i parametri da P0757 a P0760 (dimensionamento in scala ADC)

P0756[2] Livello: Tipo di ADC Min: 0 CStat: Unità: -Def: Tipo dati: U16 0 2 Gruppo P: TERMINAL Attivo: Subito: Max: 4

Definisce il tipo di ingresso analogico e consente anche il monitoraggio dell'ingresso analogico

Per commutare da un ingresso analogico in tensione ad un ingresso analogico in corrente non è sufficiente la sola modifica del parametro P0756. Si dovranno anche impostare sulla posizione corretta i DIP switch sulla morsettiera. Le impostazioni dei DIP switch sono::

- OFF = ingresso tensione (10 V)
- ON = ingresso corrente (20 mA)

L'allocazione dei DIP switch agli ingressi analogici è come segue:

- DIP a sinistra (DIP 1) = Ingresso analogico 1
- DIP a destra (DIP 2) = Ingresso analogico 2

Impostazioni possibili:

- Ingresso tensione unipolare (da 0 a +10 V)
- Ingresso tensione unipolare con monitoraggio (da 0 a 10 V)
- Ingresso corrente unipolare (da 0 a 20 mA)
- 3 Ingresso corrente unipolare con monitoraggio (da 0 a 20 mA)
- Ingresso tensione bipolare (da -10 V a +10 V)

Indice:

P0756[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1)

P0756[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Dipendenza:

Tale funzione viene disabilitata se il blocco di dimensionamento analogico in scala viene programmato per l'emissione di valori di riferimento negativi (vedi i parametri da P0757 a P0760)

Nota:

Quando è abilitato il monitoraggio e si è definita una zona morta (P0761), verrà generata una condizione di errore (F0080) nel caso in cui la tensione dell'ingresso analogico scenda di oltre il 50% al di sotto della tensione della zona morta.


Dettagli:

Vedi i parametri da P0757 a P0760 (dimensionamento in scala ADC)

P0757[2]

Valore x1 scalatura ADC [V / mA] Min: -20							
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0	2	
Gruppo P:	TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	20	_	l

I parametri P0757 - P0760 vengono impiegati per configurare il dimensionamento in scala dell'ingresso analogico come mostrato nel seguente schema:



Dove:

I valori di riferimento analogici rappresentano una percentuale della frequenza normalizzata in P2000.

I valori di riferimento analogici possono essere superiori al 100%.

ASPmax rappresenta il più elevato valore di riferimento analogico (può trovarsi a 10 V).

ASPmin rappresenta il più basso valore di riferimento analogico (può trovarsi a 0V).

I valori di default operano un dimensionamento in scala dove 0 V = 0 %, e 10 V = 100 %.

Indice:

P0757[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) P0757[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

P0758[2] Valore v1 scalatura ADC

valure y i scalatura ADC with: -91					LIVCIIO.
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	2
Gruppo P: TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	99999.9	_

Imposta il valore percentuale di Y1 come descritto al parametro P0757 (dimensionamento in scala ADC)

Indice:

P0758[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1)

P0758[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Dipendenza:

Incide sui parametri da P2000 a P2003 (frequenza di riferimento, tensione, corrente o coppia) a seconda del valore di riferimento da generare.

N/1:---

00000

Livello:

P0759[2]	Valore x2 scala	atura ADC [V / mA]		Min: -20	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def : 10	2
	Gruppo P: TERMII	NAL Attivo: Subito:	-	Max: 20	- I

Imposta il valore di X2 come descritto al parametro P0757 (dimensionamento in scala ADC)

Indice:

P0759[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) P0759[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

P0760[2] Valore y2 scalatura ADC

Valore y2 scalatura ADC Min:					-99999.9	Livelio:	ı
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	100.0	2	l
Gruppo P:	TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	99999.9	_	l

Imposta il valore percentuale di Y2 come descritto al parametro P0757 (dimensionamento in scala ADC)

Indice:

P0760[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) P0760[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Dipendenza:


Incide sui parametri da P2000 a P2003 (frequenza di riferimento, tensione, corrente o coppia) a seconda del valore di riferimento da generare.

P0761[2]	Larghezza zon	a morta ADC [V / mA]		Min:	0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0	2
	Gruppo P: TERMI	NAL Attivo: Subito:	-	Max:	20	_

Definisce l'ampiezza della zona morta nell'ingresso analogico. I seguenti diagrammi ne illustrano l'uso **Esempio:**

Valore ADC da 2 a 10 V (da 0 a 50 Hz)


Nel precedente esempio si è illustrato un ingresso analogico da 2 a 10V (da 0 a 50 Hz) P0757 = 2 V P0761 = 2 V P2000 = 50 Hz



Valore ADC da 2 a 10 V (da -50 a +50 Hz)

Nel precedente esempio si è illustrato un ingresso analogico da 0 a 10V (da -50 a +50 Hz) con punto zero centrale e "punto di trattenimento" ad ampiezza di 0.2 V.

P0758 = -100 % P0761 = 0,1 (0,1V su ogni lato rispetto al punto centrale)



Indice:

P0761[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1)

P0761[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Avvertenza:

P0761[x] = 0 : nessuna zona morta attiva

Nota:

La zona morta va da 0 V al valore di P0761, se entrambi i valori di P0758 e P0760 (coordinate Y di dimensionamento in scala ADC) sono rispettivamente positivi o negativi. Invece, la zona morta sarà attiva in entrambe le direzioni rispetto al punto di intersezione (dell'asse X con la curva di dimensionamento in scala ADC) se P0758 e P0760 sono di segno opposto.

Fmin (P1080) dovrà essere pari a zero quando si utilizza l'impostazione a punto zero centrale. Non vi è isteresi al termine della zona morta.

P0762[2] Livello: Ritardo per perdita azione segnale Min: 0 CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 10 3 Attivo: No: Gruppo P: TERMINAL Max: 10000

> Definisce il ritardo temporale tra la perdita del valore di riferimento analogico e la comparsa del codice di errore F0080.

Indice:

P0762[0]: Ingresso analogico1 (ADC 1) P0762[1]: Ingresso analogico2 (ADC 2)

Avvertenza:

Gli utenti esperti potranno scegliere la reazione desiderata al codice di errore F0080 (l'impostazione di default è OFF2)

r0770 Livello: Numero di DAC Tipo dati: U16 Unità: -Def: 2 Gruppo P: TERMINAL Max: ivello:

Visualizza il numero di uscite analogiche disponibili

Livello: P0771[2] CI: DAC Min: 0:0 **CStat:** Tipo dati: U32 Unità: -21:0 CUT Def: 2 Attivo: Subito: Gruppo P: TERMINAL 4000:0 Max:

Definisce la funzione dell'uscita analogica da 0 -20 mA.

Impostazioni:

21 CO: Frequenzaeffettiva (rapportata in scala a P2000)

24 CO: Frequenza effett. di uscita (rapportata in scala a P2000)

25 CO: Tensione effett. di uscita (rapportata in scala a P2001)

26 CO: Tensione effett. circuito intermedio (rapportata in scala a P2001)

27 CO: Corrente effett. di uscita (rapportata in scala a P2002)

Indice:

P0771[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0771[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

P0773[2] **Tempo livellamento DAC**

Livello: Min: 0 Tipo dati: U16 Unità: ms **CStat:** CUT Def: 3 Gruppo P: TERMINAL 1000 Attivo: Subito: Max:

Definisce il tempo di livellamento [ms] per il segnale uscita analogica. Questo parametro consente il livellamento dell'ingresso DAC avvalendosi di un filtro PT1.

Indice:

P0773[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0773[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

Dipendenza:

P0773 = 0: disattiva il fitro.

Livello: r0774[2] Val. effett. DAC [V] or [mA] Min: Tipo dati: Float Unità: -Def: 2 Gruppo P: TERMINAL Max:

Mostra il valore dell'uscita analogica in [V] o [mA] dopo il filtraggio e il dimensionamento in scala.

Indice:

r0774[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) r0774[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

P0776[2] Tipo di DAC

Livello: Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 CT 4 Gruppo P: TERMINAL Attivo: Subito: Max:

Definisce il tipo di uscita analogica.

Impostazioni possibili:

0 Uscita corrente

1 Uscita tensione

Indice:

P0776[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0776[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)


Avvertenza:


Sull'inverter MM440 è possibile solo l'impostazione indice [0] (uscita di corrente).

P0777[2]	Valore x1 sca	latura DAC		Min:	-99999.0	Livello:
	CStat: CUT	CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: %			0.0	2
	Gruppo P: TERN	MINAL Attivo: Subito:	-	Max:	99999.0	_

Definisce la caratteristica di uscita x1 in [%]. Il blocco di dimensionamento in scala è responsabile della regolazione del valore di uscita definito P0771 (ingresso connettore DAC).

I parametri del blocco di dimensionamento in scala DAC (P0777 .. P0781) operano come segue:





Dove:

I punti P1 (x1, y1) e P2 (x2, y2) possono essere scelti liberamente.

Esempio:

I valori di default del blocco di dimensionamento in scala operano il rapporto in scala di

P1: 0,0 % = 0 mA o 0 V e P2: 100.0 % = 20 mA o 20 V.

Indice:

P0777[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0777[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

Dipendenza:

Incide sui parametri da P2000 a P2003 (frequenza di riferimento, tensione, corrente o coppia) a seconda del valore di riferimento da generare.

P0778[2] Valore v1 scalatura DAC С

Valore y1 scalatura DAC Min: 0					
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0	2
Gruppo P: TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	20	

Definisce il valore y1 della caratteristica di uscita.

Indice:

P0778[0] : Uscita analogica 1 (DAC 1) P0778[1] : Uscita analogica 2 (DAC 2)

P0779[2] Valore x2 scalatura DAC

Valore x2 scalatura DAC Min: -99999.0					Livello:
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	100.0	2
Gruppo P: TERMINAL	-	Max:	99999.0	_	

Definisce il valore X2 della caratteristica di uscita in [%].

Indice:

P0779[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0779[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

Dipendenza:

Incide sui parametri da P2000 a P2003 (frequenza di riferimento, tensione, corrente o coppia) a seconda del valore di riferimento da generare.

P0780[2]

Valore y2 scalatura DAC Min: 0						
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def: 2	20	2	
Gruppo P: TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max: 2	20	_	

Definisce il valore y2 della caratteristica di uscita.

Indice:

P0780[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0780[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

P0781[2]	Larghezza zona mor	ta DAC		Min:	0	Livello:
	CStat: CUT	CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: -			0	2
	Gruppo P: TERMINAL	Attivo: Subito:	-	Max:	20	_

Imposta l'ampiezza della zona morta in [mA] per l'uscita analogica.

Indice:

P0781[0]: Uscita analogica 1 (DAC 1) P0781[1]: Uscita analogica 2 (DAC 2)

P0800[3]

Livello: BI: parametro scaricamento a 0 Min: 0:0 CStat: CT Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 4000:0

Definisce la sorgente di comando per iniziare a scaricare il set di parametri 0 dal pannello AOP collegato. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre fanno riferimento alla impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 7220 =Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = 722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.4 =

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

Indice:

P0800[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0800[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0800[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Segnale ingresso digitale:

0 = Nessun scaricamento

1 = Inizia scaricamento set parametri 0 da AOP

P0801[3] BI: parametro scaricamento a 1

Livello: Min: 0:0 Unità: -CStat: CT Tipo dati: U32 Def: 0.0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 4000:0

Definisce la sorgente di comando per iniziare a scaricare il set di parametri 1 dal pannello AOP collegato. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre fanno riferimento alla impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) 722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

Indice:

P0801[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0801[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0801[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Segnale ingresso digitale:

0 = Nessun scaricamento

1 = Inizia scaricamento set parametri 1 da AOP

P0809[3] Copia gruppo dati comando

Livello: Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 2 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 2

Richiama la funzione 'Copia gruppo di dati di comando'.

Indice:

P0809[0] : Copia da CDS P0809[1]: Copia a to DDS P0809[2] : Inizio copia

Avvertenza:

Il valore iniziale nell'indice 2 viene automaticamente resettato a '0' dopo l'esecuzione della funzione.

P0810	BI:CDS Bit 0 (Locale	/Remoto)		Min:	0:0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	2
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4095:0	_

Seleziona la sorgente di comando da cui leggere il Bit 0 per la selezione di un gruppo di dati BICO (vedi la parola di controllo 1, Bit 15)

Avvertenza:

Il Bit 1 viene anche impiegato per la selezione dei gruppi dati BICO.

P0811 BI: CDS bit 1 Livello: Min: 0.0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 CUT 2 Attivo: Subito: 4095:0 Gruppo P: COMANDI Max:

Seleziona la sorgente di comando da cui leggere il Bit 1 per la selezione di un gruppo di dati BICO (vedi la parola di controllo 2, Bit 06 in P0055).

Avvertenza:

Il Bit 0 viene anche impiegato per la selezione dei gruppi dati BICO.

P0819[3] 9Copia gruppo dati azionamento Livello: Min: 0 Tipo dati: U16 Unità: -0 CStat: CT Def: 2 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 2

Richiama la funzione 'Copia gruppo di dati di comando'.

Indice:

P0819[0] : Copia da DDS P0819[1] : Copia a to DDS P0819[2] : Inizio copia

Avvertenza:

Il valore iniziale nell'indice 2 viene automaticamente resettato a '0' dopo l'esecuzione della funzione.

Seleziona la sorgente di comando da cui leggere il bit 0 per la selezione di un gruppo di dati (vedi la parola di controllo 2, bit 15 in P0055).

Indice:

P0820[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0820[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0820[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Il bit 1 viene anche impiegato per la selezione dei gruppi dati BICO

P0821[3] Livello: BI: DDS bit 1 Min: 0:0 Tipo dati: U32 Unità: -Def: CStat: CT 0.0 3 Gruppo P: COMANDI 4095:0 Attivo: Subito: Max:

Seleziona la sorgente di comando da cui leggere il bit 1 per la selezione di un gruppo di dati (vedi la parola di controllo 2, bit 15 in P0055).

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)

722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99)

722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0821[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0821[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0821[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Il bit 0 viene anche impiegato per la selezione dei gruppi dati BICO.

P0840[3]	BI: ON/OFF1			Min: 0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 722:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:	

Consente la selezione ON/OFF1 della sorgente di comando con BICO. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

```
722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
```

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0840[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0840[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0840[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Attivo solo quando il parametro P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

BICO richiede che P0700 sia impostato a 2 (abilitazione BICO).

L'impostazione di default (ON verso destra) consiste nell'ingresso digitale 1 (722.0). Una sorgente alternativa è possibile solamente modificando la funzione dell'ingresso digitale 1 (a mezzo del parametro P0701) prima di cambiare il valore di P0840.

P0842[3] BI: ON/OFF1 inversione Min: 0:0 Livello: 0:0 CStat: CT Tipo dati: U32 Unità: - Def: 0:0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: - Max: 4000:0 Max: 4000:0

Consente di selezionare l'inversione ON/OFF1 della sorgente di comando con BICO. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) 722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)

722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0842[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0842[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0842[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Attivo solo quando il parametro P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

P0844[3]	BI: 1. OFF2			Min:	0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	1:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	•

Definisce la prima sorgente di OFF2 quando P0719 = 0 (BICO). Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

```
722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
```

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

19.1 = OFF2: Arresto elettrico a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0844[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0844[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0844[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Attivo solo quando il parametro P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

Se uno degli ingressi digitali viene selezionato per OFF2, l'inverter entrerà in funzione solo se tale ingresso digitale è attivo.

Avvertenza:

OFF2 implica l'immediata disabilitazione impulsi; il motore rallenta inerzialmente sino all'arresto.

OFF2 è attivo in stato basso, e cioè :

0 = Disabilitazione impulsi

1 = Condizione operativa

P0845[3] BI: 2. OFF2

 BI: 2. OFF2
 Min: 0:0
 Livello:

 CStat:
 CT
 Tipo dati: U32
 Unità: Def: 19:1
 3

 Gruppo P: COMANDI
 Attivo: Subito: Max: 4000:0
 3

Definisce la seconda sorgente di OFF2. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)

722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99)

722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0845[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0845[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0845[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Contrariamente a P0844 (prima sorgente di OFF2), questo parametro è sempre attivo, indipendentemente dall'impostazione di P0719 (selezione comando e valore di riferimento freguenza).

Se uno degli ingressi digitali viene selezionato per OFF2, l'inverter entrerà in funzione solo se tale ingresso digitale è attivo.

Avvertenza:

OFF2 implica l'immediata disabilitazione impulsi; il motore rallenta inerzialmente sino all'arresto.

OFF2 è attivo in stato basso, e cioè :

0 = Disabilitazione impulsi

1 = Condizione operativa.

P0848[3]	BI: 1. OFF3			Min:	0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	1:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	0

Definisce la prima sorgente di OFF3 quando P0719 = 0 (BICO). Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

```
722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
```

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0848[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0848[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0848[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Attivo solo quando il parametro P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

Se uno degli ingressi digitali viene selezionato per OFF3, l'inverter entrerà in funzione solo se tale ingresso digitale è attivo.

Avvertenza:

OFF3 implica la decelerazione rapida a 0.

OFF3 è attivo in stato basso, e cioè

0 = decelerazione.

1 = condizione operativa.

P0849[3] Livello: BI: 2. OFF3 Min: 0:0 **CStat:** CT Tipo dati: U32 Unità: -Def: 1:0 3 Gruppo P: COMANDI 4000:0 Attivo: Subito: Max:

Definisce la seconda sorgente di OFF3. Le prime tre cifre descrivono il numero di parametro della sorgente di comando, le ultime tre cifre denotano l'impostazione dei bit per tale parametro.

Impostazioni:

```
722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
```

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.0 = ON/OFF1 a mezzo BOP/AOP

Indice:

P0849[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0849[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0849[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Contrariamente a P0848 (prima sorgente di OFF3), questo parametro è sempre attivo, indipendentemente dall'impostazione di P0719 (selezione comando e valore di riferimento frequenza).

Se uno degli ingressi digitali viene selezionato per OFF3, l'inverter entrerà in funzione solo se tale ingresso digitale è attivo.

Avvertenza:

OFF3 implica la decelerazione rapida a 0.

OFF3 è attivo in stato basso, e cioè

0 = decelerazione.

1 = condizione operativa.

P0852[3]	BI: abilitazione impuls	si		Min:	0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	1:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	•

Definisce la sorgente del segnale di abilitazione/disabilitazione impulsi.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

Indice:

P0852[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P0852[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P0852[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Attivo solo quando il parametro P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

P0918	Indirizzo CB			Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	3	2
	Gruppo P: COMM	Attivo: Subito:	-	Max:	65535	_

Definisce l'indirizzo della CB (scheda di comunicazione) o l'indirizzo degli altri moduli opzionali.

Vi sono due metodi per impostare l'indirizzo bus:

1 1 a mezzo dei DIP switch del modulo PROFIBUS

2 2 mediante valore immesso da utente

Avvertenza:

Impostazioni possibili PROFIBUS:

1 ... 125

0, 126, 127 non sono consentiti

L'impiego di un modulo PROFIBUS comporta quanto segue:

DIP switch = 0 È valido l'indirizzo definito nel parametro P0918 (indirizzo CB)

DIP switch non = 0 L'impostazione DIP switch ha la priorità e il parametro P0918 indica tale impostazione.

P0927	Parametro modifica	abile a mezzo		Min : 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 15	2
	Gruppo P: COMM	Attivo: Subito:	-	Max: 15	_

Specifica le interfacce utilizzabili per modificare i parametri.

Esempio:

"b - - n n" (gruppo di bit 0, 1, 2 e 3) nell'impostazione di default significa che i parametri sono modificabili mediante qualsiasi interfaccia.

"b - - r n" (gruppo bit 0, 1 e 3) specifica che i parametri possono essere modificati a mezzo PROFIBUS/CB, BOP e USS sul collegamento COM (RS485 USS) ma non tramite USS sul collegamento BOP (RS232)

Campi bit:

Bit00	PROFIBUS / CB	0	NO
		1	SÌ
Bit01	BOP	0	NO
		1	SÌ
Bit02	USS su collegamento BOP	0	NO
		1	SÌ
Bit03	USS su collegamento COM	0	NO
		1	SÌ

Dettagli:


Il display a sette segmenti viene descritto nella "Introduzione ai parametri sistema MICROMASTER".

r0947[8]	Ultimo codice errore			Min: -	Livello:	
		Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	2	
	Gruppo P: ALARMI	•		Max: -	_	

Visualizza lo storico errori secondo il seguente schema

- "F1" corrisponde al primo errore attivo (non ancora confermato).
- "F2" corrisponde al secondo errore attivo (non ancora confermato).
- "F1e" corrisponde alla ricorrenza della conferma errore per F1 & F2.

Questo sposta il valore nei 2 indici sulla coppia successiva di indici, dove vengono memorizzati. Gli indici 0 & 1 contengono gli errori attivi. Quando gli errori vengono confermati, gli indici 0 & 1 vengono riazzerati.



Esempio:

Se l'inverter si disinserisce per sottotensione e quindi riceve un impulso esterno di disinserimento prima che venga confermata la condizione di sottotensione, si avrà:

Indice 0 = 3 Sottotensione

Indice 1 = 85 Disinserimento esternno

Alla conferma di un errore presente nell'indice 0 (F1e), lo storico errori viene spostato come mostrato nello schema

Indice:

```
r0947[0]: Disins. errore recente --, errore 1 r0947[1]: Disins. errore recente --, errore 2 r0947[2]: Disins. errore recente -1, errore 3 r0947[3]: Disins. errore recente -1, errore 4 r0947[4]: Disins. errore recente -2, errore 5 r0947[5]: Disins. errore recente -2, errore 6 r0947[6]: Disins. errore recente -3, errore 7 r0947[7]: Disins. errore recente -3, errore 8
```

Dipendenza:

L'indice 2 viene impiegato solamente nel caso in cui si verifichi una seconda condizione di errore prima che venga confermata la prima condizione di errore.

Dettagli:

Vedi i codici di errore nel manuale di istruzioni per l'uso

r0948[12]	Tempo errore	Tipo dati: U16	Unità: -	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: ALARMI			Max: -	3
Esemi	consistere nei parametri	uando l'errore si è verificat P2114 (contatore tempo d			
	Il tempo viene preso da F viene impiegato il parame	22115 se tale parametro è etro P2114.	stato aggiornato c	ol tempo reale. In caso	contrario,
Indice	r0948[0] : Disins. errore r0948[1] : Disins. errore r0948[2] : Disins. errore r0948[3] : Disins. errore r0948[4] : Disins. errore r0948[5] : Disins. errore r0948[6] : Disins. errore r0948[7] : Disins. errore r0948[8] : Disins. errore r0948[9] : Disins. errore r0948[10] : Disins. errore r0948[10] : Disins. errore r0948[11] : Disins. errore r0948[11] : Disins. errore	recente, errore tempo so recente, errore tempo or recente, errore tempo or recente -1, errore tempo or recente -2, errore tempo or recente -2, errore tempo or recente -2, errore tempo or recente -3, errore tempo or re	re + giorni nese+anno secondi+minuti ore+giorni nese+anno secondi+minuti ore+giorni nese+anno secondi+minuti orese+anno secondi+minuti ore+giorni		
Avver		nato a mezzo pannello AC	P. Avviatore. Drive	eMonitor, ecc.	
0949[8]	Valore errore	Tipo dati: U16	Unità: -	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: ALARMI			Max: -	
Indice	Visualizza i valori di error	e azionamento.			
	r0949[1]: Disins. errore r0949[2]: Disins. errore r0949[3]: Disins. errore r0949[4]: Disins. errore r0949[5]: Disins. errore r0949[6]: Disins. errore	recente, valore di errore recente, valore di errore recente -1, valore di errore recente -1, valore di errore recente -2, valore di errore recente -2, valore di errore recente -3, valo	2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7		
0952	Numero totale erro			Min: 0	Livello
	CStat: CT Gruppo P: ALARMI	Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	Unità: - -	Def: 0 Max: 8	3
Dipen	Visualizza il numero di er denza:	rori memorizzati in P0947 lo storico errori (la modifica	•	rrore).	ura errore)
0964[5]	Dati versione firmy	•	a a o resetta ariert	Min: -	Livello
	Gruppo P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: - Max: -	3
Esem	r0964[0] = 42 "SII r0964[1] = 1001 "MI 1002 "MI 1003 "MI 1004 "MI 1005 "SE	EMENS" CROMASTER 420" CROMASTER 440" CRO- / COMBIMASTER 4 CROMASTER 410" ED" nifica il 5 di Luglio.	11"		
Indice		nens = 42) to ware e (anno)			
	TOJOT[T] . Data IIITIWaic	(9.0			
0965	Profilo Profibus Gruppo P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -	Min: - Def: - Max: -	Livello

Identificazione PROFIDrive. Numero di profilo e versione.

r0967		di controllo1 P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -		Min: Def: Max:	-	Livello:	
	Visualizz	za la parola di con	rollo 1.					L.	
Camp									
	Bit00	ON/OFF1	ON/OFF1		0	NO			
					1	sì			
	Bit01	OFF2: arrest	o elettrico		0	SÌ			
					1	NO			
	Bit02	OFF3: arrest	o rapido		0	SÌ			
					1	NO			
	Bit03	Abilitaz. ir	mpulsi		0	NO			
					1	SÌ			
	Bit04	Abil. gen. 1	rampa		0	NO			
					1	SÌ			
	Bit05	Avvio gen. 1	rampa		0	NO			
	Bit06 Bit07	Abil. valore riferimento	-			1	sì		
			e riferimento		0	NO			
			1	1	sì NO				
				0					
	2200,	00112021110 023	.010		1	sì			
	Bit08	Comando a ir	mpulsi a destra		0	NO			
	DICCO	comariao a ri	ipaibi a debela		1	sì			
	Bit09	Comando a ir	mpulsi a sinistra		0	NO			
	BICOS	Colliando a 11	ipuisi a sinistia	-	1	SÌ			
	Bit10	:10 Controllo da PLC			0	NO			
	BILIU	CONCIONIO da	I PLC		1	SÌ			
	D:+11	T	(ii						
	Bit11	inversione	(inversione v.rif)		0	NO			
					1	SÌ			
	Bit13	Potenz. moto	ore MOP su		0	NO			
					1	SÌ			
	Bit14	Potenz. moto	ore MOP giù		0	NO			
			1	1	SÌ				
	Bit15	CDS Bit 0 (I	Locale/Remoto)		0	NO			
					1	sì		 ř	
r0968	Parola	di stato 1				Min:	-	Livello:	
	Gruppo	P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -		Def: Max:	-	3	

Visualizza la parola di stato attiva dell'inverter (in formato binario) e può essere impiegato per diagnosticare quali comandi siano attivi.

Campi	DIT:

Dit.		•	
Bituu	Azionamento pronto	0 1	NO SÌ
D:+01	Agionamento prento a margia	0	NO
Bit01	Azionamento pronto a marcia	1	иO SÌ
Di+02	Azionamento in funzione	0	NO
DICUZ	AZIONAMENCO IN TUNZIONE	1	sì
Bi+03	Attiv. errore azionamento	0	NO
DICOS	Activ. Cirote azionamento	1	sì
Bit04	OFF2 attivo	0	sì
DICCI	oriz decivo	1	NO
Bit05	OFF3 attivo	0	sì
		1	NO
Bit06	Inibiz. ON activa	0	NO
		1	sì
Bit07	Attiv. segnal. azionamento	0	NO
		1	SÌ
Bit08	Scost. v. rif. / v. effett.	0	sì
		1	NO
Bit09	Controllo PZD	0	NO
		1	SÌ
Bit10	Freq. max raggiunta	0	NO
		1	SÌ
Bit11	Segnalaz.: limite corrente motore	0	SÌ
		1	NO
Bit12	Freno tratten. motore attivo	0	NO
-1		1	SÌ
Bit13	Sovraccarico motore	0	SÌ
D-1+14	Common material and described	1	NO
B1C14	Senso rotazione dx motore	0 1	NO SÌ
Di+15	Sovraccarico inverter	0	SÌ
DIC12	SOVIACCALICO INVELCEL	1	NO
		1	TAO

P0970	Reset ai valori di fabb	Min : 0	Livello:		
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	1
	Gruppo P: PAR RESET	Attivo: Subito:	-	Max: 1	•

P0970 = 1 resetta tutti i parametri ai rispettivi valori di default.

Impostazioni possibili:

0 Disabilitato

Reset parametro

Dipendenza:

Impostare dapprima P0010 = 30 (impostazioni di fabbrica)

Prima di poter resettare i parametri ai rispettivi valori di default si dovrà arrestare l'azionamento (e cioè disabilitare tutti gli impulsi).

Avvertenza:

I seguenti parametri conservano i rispettivi valori dopo il reset alle impostazioni di fabbrica:

P0918 (indirizzo CB),

P2010 (velocità di trasmissione USS) e

P2011 (indirizzo USS)

P0971	Trasferimento dati da RAM a EEPROM			Min:	0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: COMM	Attivo: Subito:	-	Max:	1	•

Trasferisce i valori dalla RAM alla EEPROM quando impostato a 1.

Avvertenza:

Tutti i valori nella RAM vengono trasferiti alla EEPROM.

Una volta eseguito correttamente il trasferimento, il parametro viene automaticamente resettato a 0 (default).

P1000[3]	Selezione riferim. frequenza			Min:	0	Livello:	l	
	CStat: C	CT -	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	2	1	ı
	Gruppo P: S	SETPOINT	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	77	•	ı

Seleziona la sorgente del valore di riferimento frequenza. Nella tabella delle possibili impostazioni qui sotto riportata, il valore di riferimento principale viene selezionato dalla cifra meno significativa (vale a dire da 0 a 6), mentre qualsiasi valore di riferimento aggiuntivo viene scelto dalla cifra maggiormente significativa (e cioè da x0 sino a x6).

L'impostazione 12 seleziona il valore di riferimento principale (2), derivato dall'ingresso analogico, con il valore di riferimento aggiuntivo (1), proveniente da tastiera.

Impostazioni:

- Valore di riferimento potenziometro motore
- Ingresso analogico
- Valore di riferimento frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- USS su collegamento COM 5
- CM su collegamento COM

Avvalendosi della precedente tabella si potranno selezionare ulteriori impostazioni, incluso un valore di riferimento aggiuntivo.

Impostazioni possibili:

- Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico
- Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- USS su collegamento COM 5
- CB su collegamento COM
- Valore riferimento analogico 2
- 10 Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- 12 Valore riferimento analogico
- 13 Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- 15 USS su collegamento COM
- CB su collegamento COM
- 17 Valore riferimento analogico 2
- 20 Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico
- Frequenza fissa 23
- USS su collegamento BOP
- USS su collegamento COM
- CB su collegamento COM
- Valore riferimento analogico 2
- Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico 32
- 33 Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- USS su collegamento COM
- CB su collegamento COM
- Valore riferimento analogico 2
- 40 Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP 41
- Valore riferimento analogico
- 43 Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- 45 USS su collegamento COM
- CB su collegamento COM
- Valore riferimento analogico 2
- 50 Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico
- Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- 55 USS su collegamento COM
- CB su collegamento COM
- Valore riferimento analogico 2
- Nessun val. rif. principale
- Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico
- 63 Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- 65 USS su collegamento COM
- 66 CB su collegamento COM

- + Valore riferimento MOP
- + Valore riferimento MOP
- Valore riferimento analogico
- Valore riferimento analogico
- Valore riferimento analogico Valore riferimento analogico
- Frequenza fissa
- Frequenza fissa USS su collegamento BOP
- USS su collegamento COM USS su collegamento COM
- USS su collegamento COM CB su collegamento COM
- CB su collegamento COM CB su collegamento COM
- + CB su collegamento COM
- + CB su collegamento COM
- CB su collegamento COM + CB su collegamento COM

- 67 Valore riferimento analogico 2
- 70 Nessun val. rif. principale
- 71 Valore riferimento MOP
- 72 Valore riferimento analogico
- 73 Frequenza fissa
- 74 USS su collegamento BOP
- 75 USS su collegamento COM
- 76 CB su collegamento COM
- 77 Valore riferimento analogico 2
- + CB su collegamento COM
- + Valore riferimento analogico 2
- + Valore riferimento analogico 2+ Valore riferimento analogico 2

Indice:

P1000[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1000[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1000[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

Le cifre singole denotano valori di riferimento principali che non hanno valori di riferimento aggiuntivi.

P1001[3] Frequenza

Frequenza fissa 1			Min:	-650.00	Livello.
CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	2
Gruppo P: SETPOINT	Attivo: No:	-	Max:	650.00	_

Definisce il valore di riferimento frequenza fissa 1.

Vi sono tre tipi di frequenze fisse:

- 1. Selezione diretta
- 2. Selezione diretta + comando ON
- 3. Selezione a codice binario + comando ON
- 1. Selezione diretta (P0701 P0706 = 15)

In questa modalità operativa, 1 ingresso digitale seleziona 1 frequenza fissa.

Se sono contemporaneamente attivi più ingressi, le frequenze selezionate vengono sommate.

Ad esempio: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

2. Selezione diretta + comando ON (P0701 - P0706 = 16)

La selezione di frequenza fissa combina le frequenze fisse ad un comando ON.

In questa modalità operativa, 1 ingresso digitale seleziona 1 frequenza fissa.

Se sono contemporaneamente attivi più ingressi, le frequenze selezionate vengono sommate.

Ad esempio: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.

selezionate secondo la seguente tabella:

Selezione a codice binario + comando ON (P0701 - P0706 = 17)
 Con questa metodica si possono selezionare sino a 16 frequenze fisse. Le frequenze fisse vengono

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P1001	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P1002	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P1003	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P1004	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P1005	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P1006	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P1007	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P1008	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P1009	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P1010	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P1011	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P1012	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P1013	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P1014	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P1015	FF15	Active	Active	Active	Active

Indice:

P1001[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1001[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1001[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Seleziona il funzionamento con frequenze fisse (utilizzando il parametro P1000).

L'inverter richiede il comando ON per l'avvio in caso di selezione diretta (P0701 - P0706 = 15)

Avvertenza:

Le frequenze fisse possono essere selezionate avvalendosi di ingressi digitali e possono inoltre essere combinate con un comando ON

						_
P1002[3]	Frequenza fissa 2 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz	Min: Def: Max:	-650.00 5.00 650.00	Livello:
	Definisce il valore di riferimen		-	Wax.	030.00	<u> </u>
Indice	P1002[0] : 1° Gruppo dati az P1002[1] : 2° Gruppo dati az P1002[2] : 3° Gruppo dati az	zionamento (DDS)				
Dettag	ili: Vedi il parametro P1001 (freq	uenza fissa 1)				
P1003[3]	Frequenza fissa 3	doniza noda 1).		Min:	-650.00	Livello
	CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Def: Max:	10.00 650.00	2
Indice		•				
Datta	P1003[0] : 1° Gruppo dati az P1003[1] : 2° Gruppo dati az P1003[2] : 3° Gruppo dati az	zionamento (DDS)				
Dettag	וונ: Vedi il parametro P1001 (freq	uenza fissa 1).				
P1004[3]	Frequenza fissa 4 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 15.00 650.00	Livello 2
Indice	Definisce il valore di riferimen	to frequenza fissa 4.				
Dettag		zionamento (DDS) zionamento (DDS)				
2400=103	Vedi il parametro P1001 (freq	uenza fissa 1).				15
P1005[3]	Frequenza fissa 5 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 20.00 650.00	Livello 2
Indice	Definisce il valore di riferimen : P1005[0] : 1° Gruppo dati az P1005[1] : 2° Gruppo dati az P1005[2] : 3° Gruppo dati az	zionamento (DDS) zionamento (DDS)				
Dettag	gli:					
P1006[3]	Vedi il parametro P1001 (freq	uenza fissa 1).		Mini	650.00	Livello
- 1000[3]	Frequenza fissa 6 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 25.00 650.00	2
	Definisce il valore di riferimen	to frequenza fissa 6.				
Indice	: P1006[0] : 1° Gruppo dati az P1006[1] : 2° Gruppo dati az P1006[2] : 3° Gruppo dati az	zionamento (DDS)				
Dettag	gli:	,				
P1007[3]	Vedi il parametro P1001 (freq Frequenza fissa 7	ueriza iissa 1).		Min:	-650.00	Livello
1007[0]	CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Def: Max:	30.00 650.00	2
Indice		•				
.	P1007[0] : 1° Gruppo dati az P1007[1] : 2° Gruppo dati az P1007[2] : 3° Gruppo dati az	zionamento (DDS)				
Dettag	gli: Vedi il parametro P1001 (freq	uenza fissa 1).				

D4000[3]	Eroguanza fiasa 9			14:	050.00	Livello:
P1008[3]	Frequenza fissa 8 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 35.00 650.00	2
Indice	Definisce il valore di riferiment	to frequenza fissa 8.				
Dettag	P1008[0] : 1° Gruppo dati az P1008[1] : 2° Gruppo dati az P1008[2] : 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS)				
Dellag	Vedi il parametro P1001 (frequ	uenza fissa 1).				
P1009[3]	Frequenza fissa 9 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Hz	Min: Def: Max:	-650.00 40.00 650.00	Livello:
Indice	Definisce il valore di riferiment		-	WIGA.	030.00	
Dettag	P1009[0] : 1° Gruppo dati az P1009[1] : 2° Gruppo dati az P1009[2] : 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS)				
Dottag	Vedi il parametro P1001 (frequ	uenza fissa 1).				
P1010[3]	Frequenza fissa 10 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 45.00 650.00	Livello:
Indice		·				
	P1010[0]: 1° Gruppo dati az P1010[1]: 2° Gruppo dati az P1010[2]: 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS)				
Dettag	li: Vedi il parametro P1001 (frequ	uenza fissa 1).				
P1011[3]	Frequenza fissa 11 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 50.00 650.00	Livello:
	Definisce il valore di riferiment	to frequenza fissa 11.				
Indice Dettag	: P1011[0] : 1° Gruppo dati az P1011[1] : 2° Gruppo dati az P1011[2] : 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS)				
	Vedi il parametro P1001 (frequ	uenza fissa 1).				
P1012[3]	Frequenza fissa 12 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 55.00 650.00	Livello:
Indice	Definisce il valore di riferiment : P1012[0] : 1° Gruppo dati az P1012[1] : 2° Gruppo dati az P1012[2] : 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS)				
Dettag		, ,				
P1013[3]	Frequenza fissa 13 CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 60.00 650.00	Livello:
Indice	Definisce il valore di riferiment : P1013[0] : 1° Gruppo dati az P1013[1] : 2° Gruppo dati az	ionamento (DDS)				
Dettag	P1013[2]: 3° Gruppo dati az	ionamento (DDS)				

P1014[3] Livello: Frequenza fissa 14 Min: -650 00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 65.00 2 Attivo: No: Gruppo P: SETPOINT Max: 650 00

Definisce il valore di riferimento frequenza fissa 14.

Indice:

P1014[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1014[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1014[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1001 (frequenza fissa 1).

Livello: P1015[3] Frequenza fissa 15 Min: -650.00 CStat: Tipo dati: Float Unità: Hz 65.00 CUT Def: 2 Gruppo P: SETPOINT Attivo: No: 650.00 Max:

Definisce il valore di riferimento frequenza fissa 15.

Indice:

P1015[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1015[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1015[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1001 (frequenza fissa 1).

P1016 Modo frequenza fissa - Bit 0 Min: 1 CStat: CT Tipo dati: U16 Unità: - Def: 1 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: - Max: 3

Le frequenze fisse possono essere selezionate in tre modi diversi. Il parametro P1016 definisce la modalità di selezione Bit 0.

Impostazioni possibili:

- Selezione diretta
- 2 Selezione diretta+ comando ON
- 3 Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:

Vedi la tabella nel parametro P1001 (frequenza fissa 1) per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse.

P1017	Modo frequenza fiss	a - Bit 1		Min: 1	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 3	

Le frequenze fisse possono essere selezionate in tre modi diversi. Il parametro P1017 definisce la modalità di selezione Bit 1.

Impostazioni possibili:

- Selezione diretta
- 2 Selezione diretta+ comando ON
- 3 Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:

Vedi la tabella nel parametro P1001 (frequenza fissa 1) per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse.

P1018	Modo frequenza fissa - Bit 2			Min : 1	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max : 3	

Le frequenze fisse possono essere selezionate in tre modi diversi. Il parametro P1018 definisce la modalità di selezione Bit 2.

Impostazioni possibili:

- 1 Selezione diretta
- 2 Selezione diretta+ comando ON
- 3 Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:

Vedi la tabella nel parametro P1001 (frequenza fissa 1) per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse.

P1019	Modo frequenza fissa - Bit 3			Min: 1	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 3	

Le frequenze fisse possono essere selezionate in tre modi diversi. Il parametro P1019 definisce la modalità di selezione Bit 3.

Impostazioni possibili:

- . Selezione diretta
- 2 Selezione diretta+ comando ON
- 3 Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:

Vedi la tabella nel parametro P1001 (frequenza fissa 1) per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse.

P1020[3]	BI: Selezione freq. fis			Min: 0:0	Livello
	CStat: CT Gruppo P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Def: 0:0 Max: 4000:0	3
lmaaa	Definisce l'origine della sele	zione di frequenza fissa			<u>.</u>
impos	:tazioni: P1020 = 722.0 ==> Ingre	esso digitale 1			
	P1021 = 722.1 ==> Ingre	esso digitale 2			
	P1022 = 722.2 ==> Ingre P1023 = 722.3 ==> Ingre				
	P1025 = 722.5 ==> Ingre				
l	P1028 = 722.5 ==> Ingre	esso digitale 6			
Indice	: P1020[0] : 1° Gruppo dati (comando (CDS)			
	P1020[1] : 2° Gruppo dati o	comando (CDS)			
Dinon	P1020[2]: 3° Gruppo dati o denza:	comando (CDS)			
Dipen	Accessibile solo se P0701 -	P0706 = 99 (funzione in	ngressi digitali = BIC	O)	
1021[3]	BI: Selezione freq. fis	sa Bit 1	•	Min: 0:0	Livello
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 0:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	
Indice	Definisce l'origine della sele	zione di frequenza fissa.			
	P1021[0] : 1° Gruppo dati d				
	P1021[1] : 2° Gruppo dati o				
Dipen	denza:	comando (CDS)			
5.4	Accessibile solo se P0701 -	P0706 = 99 (funzione in	ngressi digitali = BIC	0)	
Dettag	اا ر: Vedi il parametro P1020 (se	lezione freguenza fissa	Bit 0) per le imposta	zioni più comuni	
1022[3]	Bl: Selezione freq. fis	•		Min: 0:0	Livello
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 0:0	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	
Indice	Definisce l'origine della sele	zione di frequenza fissa			
maioc	P1022[0] : 1° Gruppo dati d				
	P1022[1] : 2° Gruppo dati o				
Dipen	P1022[2] : 3° Gruppo dati o denza:	comando (CDS)			
·	Accessibile solo se P0701 -	P0706 = 99 (funzione in	ngressi digitali = BIC	0)	
Dettag	ili: Vedi il parametro P1020 (se	lezione freguenza fissa	Rit (1) ner le imposta	zioni niiì comuni	
1023[3]	Bl: Selezione freq. fis		Dit 0) por lo impoota	Min: 0:0	Livello
1020[0]	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 722:3	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	
Indice	Definisce l'origine della sele	zione di frequenza fissa			
muice	P1023[0] : 1° Gruppo dati o	comando (CDS)			
	P1023[1] : 2° Gruppo dati d	comando (CDS)			
Dipen	P1023[2]: 3° Gruppo dati o denza:	comando (CDS)			
•	Accessibile solo se P0701 -	P0706 = 99 (funzione in	ngressi digitali = BIC	0)	
Dettag	ili: Vedi il parametro P1020 (se	loziono froguenza fissa	hit Λ) nor la imposta:	zioni niù comuni	
1024	CO: freq. fissa effett.	lezione frequenza fissa	bit 0) per le impostaz	Min: -	Livello
1024	oo. neq. nssa enett.	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: -	3
	Gruppo P: SETPOINT	•		Max: -	
	Visualizza la somma totale d	delle frequenze fisse sel	ezionate.		
1025	Modo frequenza fissa			Min: 1	Livello
	CStat: CT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	Unità: -	Def: 1 Max: 3	3
	Gruppo F: SETPOINT	ALLIVO: SUDITO:	<u>-</u>	Max: 3	
lmnee	Selezione diretta o selezione tazioni possibili:	e diretta + ON per bit 4			

MICROMASTER 440 Lista parametri

6SE6400-5BB00-0CP0

Selezione diretta+ comando ON

Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:Vedi il parametro P1001 per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse.

P1026[3] Livello: BI: Selezione freq. fissa Bit 4 Min: 0.0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -Def: 722:4 CT 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 4000:0

Definisce l'origine della selezione di frequenza fissa.

Indice:

P1026[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1026[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1026[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Accessibile solo se P0701 - P0706 = 99 (funzione ingressi digitali = BICO)

Dettagli:

Vedi il parametro P1020 (selezione frequenza fissa bit 0) per le impostazioni più comuni

P1027 Livello: Modo frequenza fissa - Bit 5 Min: 1 CStat: CT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 1 3 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: 3 Max:

Selezione diretta o selezione diretta + comando ON per bit 5

Impostazioni possibili:

- 1 Selezione diretta
- 2 Selezione diretta+ comando ON
- 3 Selezione a codice binario + comando ON

Dettagli:

Vedi il parametro P1001 per la descrizione sull'uso delle frequenze fisse

P1028[3]	BI: Selez	BI: Selezione freq. fissa Bit 5					Livello:
	CStat:	CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	722:5	3
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	

Definisce l'origine della selezione di frequenza fissa.

Indice:

P1028[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1028[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1028[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Accessibile solo se P0701 - P0706 = 99 (funzione ingressi digitali = BICO)

Dettagli:

Vedi il parametro P1020 (selezione frequenza fissa bit 0) per le impostazioni più comuni

P1031[3]	Val. rif. m	nemoria MOP			Min:	0	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	2
	Gruppo P:	SETPOINT	Attivo: No:	-	Max:	1	_

Salva l'ultimo valore di riferimento potenziometro motore (MOP) attivo prima di un comando OFF o dello spegnimento.

Impostazioni possibili:

- 0 Val. rif. MOP non verrà memorizzato
- 1 Val. rif. MOP verrà memorizzato (P1040 aggiornato)

Indice:

P1031[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1031[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1031[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Al successivo comando ON, il valore di riferimento potenziometro motore corrisponderà a quello salvato nel parametro P1040 (valore di riferimento MOP).

P1032	Inibizione inversione	senso marcia MC)P	Min : 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	2
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 1	

Inibisce la selezione del valore di riferimento inversione

Impostazioni possibili:

- 0 Consentita inversione senso marcia
- 1 Inibita inversione senso marcia

Dipendenza:

Il potenziometro motore (P1040) deve essere selezionato come valore di riferimento principale o aggiuntivo (con il parametro P1000).

Avvertenza:

Utilizzando il valore di riferimento potenziometro motore è possibile cambiare il senso di rotazione del motore (aumento / riduzione frequenza mediante ingressi digitali o i pulsanti su e giù della tastiera pannello BOP/AOP).

P1035[3]	CStat:	ta MOP (com CT COMANDI	ando UP) Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 19:13 4000:0	Livello 3
Impos	Definisce la	a sorgente per il v	valore di riferimento di a	umento frequenza d	el potenziom	etro motore.	
	722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 =	Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale	1 (richiede che P0701 v 2 (richiede che P0702 v 3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0705 v 5 (richiede che P0706 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso an 8 (a mezzo ingresso an	enga impostato a 99 enga impostato a 99 enga impostato a 99 enga impostato a 99 enga impostato a 99 alogico 1, richiede c	9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) he P0707 ver		
Indice		MOP su a mezzo					
	P1035[1]:	2° Gruppo dati o 3° Gruppo dati o	comando (CDS)				
21036[3]	CStat:	a MOP (coma CT COMANDI	ando DOWN) Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 19:14 4000:0	Livello 3
Impos	tazioni: 722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 =	Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale Ingresso digitale	valore di riferimento di c 1 (richiede che P0701 v 2 (richiede che P0702 v 3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0706 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso an 8 (a mezzo ingresso an	enga impostato a 99 enga impostato a 99 alogico 1, richiede c	9, BICO) he P0707 ver	nga impostat	o a 99)
Indice		MOP giù a mezzo					
	P1036[1]:	1° Gruppo dati o 2° Gruppo dati o 3° Gruppo dati o	comando (CDS)				
21040[3]	CStat:	ferimento MO CUT SETPOINT	OP Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Hz -	Min: Def: Max:	-650.00 5.00 650.00	Livello 2
Indice	P1040[0] : P1040[1] :	1° Gruppo dati a 2° Gruppo dati a	nento per il controllo del azionamento (DDS) azionamento (DDS) azionamento (DDS)	potenziometro moto	re (P1000 = 1	1).	
Avvert	enza: Se il valore	di riferimento po	tenziometro motore vie				
		l'inversione del s	senso di rotazione verrà	inibita di dofault con	il narametro	D1022 (inibi	zione

Per riabilitare la rotazione in senso inverso, impostare P1032 = 0.

r1050	CO: Freq effett. uscita MOP		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: -	3
	Gruppo P: SETPOINT		Max· -	

Visualizza la frequenza di uscita del valore di riferimento potenziometro motore ([Hz]).

P1055[3]	Bl: abilita	a comando	a impulsi a destra		Min:	0:0	Livello:
	CStat:	CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	5

Definisce la sorgente del comando a impulsi (JOG) verso destra quando P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

Impostazioni:

722.0 Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722 2 =

Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) 722.3 =

Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO) 722.5 =

Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.6 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

= comando a impulsi a destra a mezzo BOP/AOP 19.8

Indice:

P1055[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1055[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1055[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P1056[3] BI: abilita comando a impulsi a sinistra

Livello: Min: 0.0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 4000:0

Definisce la sorgente dei comando a impulsi (JOG) verso sinistra quando P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)

722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.2 =

722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.6 =

Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

19.9 = comando a impulsi a sinistra a mezzo BOP/AOP

Indice:

P1056[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1056[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) 3° Gruppo dati comando (CDS) P1056[2]

Freq. cmd impulsi dx P1058[3]

Min: Livello: 0.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 5.00 2 Gruppo P: SETPOINT Attivo: No: 650.00 Max:

Il comando a impulsi (JOG) viene impiegato per far avanzare il motore di piccoli incrementi. I pulsanti di comando a impulsi utilizzano un interruttore a posizioni libere su uno degli ingressi digitali per controllare la velocità motore.

Mentre è selezionata la funzione di comando a impulsi verso destra, questo parametro determina la freguenza di funzionamento dell'inverter.

Indice:

P1058[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1058[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1058[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

I tempi di accelerazione e di decelerazione impiegati durante il comando ad impulsi vengono rispettivamente impostati nei parametri P1060 e P1061

P1059[3] Freq. cmd impulsi sx

CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Hz -	Def: 5.0 Max: 650	0,00
Cruppo 1: OE II OIII	Attivo: No.		mux. oo	5.00

Quando è selezionato il comando ad impulsi verso sinistra questo parametro determina la frequenza di funzionamento dell'inverter.

Indice:

P1059[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1059[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1059[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

I tempi di accelerazione e di decelerazione impiegati durante il comando ad impulsi vengono rispettivamente impostati nei parametri P1060 e P1061.


Livello:

Min:

0.00

P1060[3]	Tempo accel. cmd ir	Tempo accel. cmd impulsi				Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	10.00	2
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max:	650.00	

Imposta il tempo di accelerazione. Questo corrisponde al tempo impiegato durante il comando a impulsi o quando è attivata la funzione (abilita i tempi di rampa del comando a impulsi) del parametro P1124.




Indice:

P1060[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1060[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P1061[3]

Livello: Tempo decel. cmd impulsi Min: 0.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: s Def: 10.00 2 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: 650.00 Max:

Imposta il tempo di decelerazione. Questo corrisponde al tempo impiegato durante il comando a impulsi o quando è attivata la funzione (abilita i tempi di rampa del comando a impulsi) del parametro P1124.



Indice:

P1070[3]

P1061[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1061[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1061[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

CI: Val. rif. principale Min: 0.00 Tipo dati: U32 Unità: -755:0 CStat: Def: 3 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: 4000:0 Max:

Definisce la sorgente del valore di riferimento principale.

Impostazioni:

Valore di riferimento ingresso analogico 1

Valore di riferimento frequenza fissa 1024

= Valore di riferimento potenziometro motore (MOP) 1050

Indice:

P1070[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1070[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1070[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) Livello:

					_
P1071[3]	CI: scalatura val. rif. pr	incipale		Min: 0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 1:0	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	
	Definisce la sorgente del dime	nsionamento in scala	del valore di riferim	ento principale.	
Impos	stazioni:				
	755 = Valore di riferimento 1024 = Valore di riferimento				
	1050 = Valore di riferimento		re (MOP)		
Indice		potonziomotro moto	io (mor)		
	P1071[0]: 1° Gruppo dati cor				
	P1071[1] : 2° Gruppo dati cor				
	P1071[2] : 3° Gruppo dati cor				T
P1074[3]	BI:disabilita valore rife			Min: 0:0	Livello
	CStat: CUT Gruppo P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: -	Def: 0:0 Max: 4000:0	3
	GIUPPO F. COMANDI	Attivo. Subito.		Wax. 4000.0	
	Disabilita il valore di riferimento	o aggiuntivo			
Impos	stazioni: 722.0 = Ingresso digitale 1 (richiada aha D0701 v	ongo impostato a 00) PICO)	
	722.0 = Ingresso digitale 1 (
	722.2 = Ingresso digitale 3 (
	722.3 = Ingresso digitale 4 (
	722.4 = Ingresso digitale 5 (
	722.5 = Ingresso digitale 6 (722.6 = Ingresso digitale 7 (to a 00)
	722.7 = Ingresso digitale 8 (
	3 : : : : 3 : : : (3. p	,
Indice					
	P1074[0] : 1° Gruppo dati cor				
	P1074[1]: 2° Gruppo dati cor P1074[2]: 3° Gruppo dati cor	,			
P1075[3]		` '		Mirro 0:0	Livello
10/5[3]	CI: val. rif. ulteriore agg	Tipo dati: U32	Unità: -	Min: 0:0 Def: 0:0	
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	3
Impo	Definisce la sorgente del valor stazioni:	e di riferimento aggiu	ntivo (da aggiungere	e al valore di riferimento p	orincipale).
iiipos	755 = Valore di riferimento in	gresso analogico 1			
	1024 = Valore di riferimento				
	1050 = Valore di riferimento	potenziometro moto	re (MOP)		
Indice		(ODO)			
	P1075[0]: 1° Gruppo dati cor P1075[1]: 2° Gruppo dati cor				
	P1075[2] : 3° Gruppo dati cor				
21076[3]	Cl:scalatura valore rife		ivo	Min: 0:0	Livello
1070[0]	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 1:0	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max: 4000:0	3
		nolonomonto la acete	non il volono di nife di	monto aggiuntina (da	viunaces -
	Definisce la sorgente del dime valore di riferimento principale		per ii valore di riferi	mento aggiuntivo (da agg	jiurigere a
lmpos	stazioni:	<i>)</i> .			
	1 = Dimensionamento in sca				
	755 = Valore di riferimento in				
	1024 = Valore di riferimento	•			
Indice	1050 = Valore di riferimento	IVIOP			
mulce	P1076[0]:1° Gruppo dati cor	nando (CDS)			
	P1076[1] : 2° Gruppo dati cor				
	P1076[2]: 3° Gruppo dati cor	mando (CDS)			
1078	CO: val. rif. frequenza t	otale		Min: -	Livello
	2	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: -	3
	Gruppo P. SETPOINT	•		May:	9

Visualizza la somma dei valori di riferimento principali e aggiuntivi in [Hz].

Gruppo P: SETPOINT

Max:

r1079 CO: Val. rif. frequenza selezionata

Tipo dati: Float

Unità: Hz

Gruppo P: SETPOINT

Min: Def: Max: -

Visualizza il valore di riferimento della frequenza selezionata.

Vengono visualizzati i seguenti valori di riferimento frequenza:

Valore di riferimento frequenza totale r1078 Frequenza comando a impulsi verso destra P1058 Frequenza comando a impulsi verso sinistra P1059

Dipendenza:

P1055 (BI: Abilita il comando a impulsi a destra) o P1056 (BI: Abilita il comando a impulsi a sinistra) definiscono rispettivamente la sorgente del comando a impulsi a destra o verso sinistra.

Avvertenza:

Se P1055 = 0 e P1056 = 0 ==> Viene selezionato il valore di riferimento freguenza totale

P1080[3] Livello: Frequenza min. 0.00 CStat: Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 0.00 CUT 1 Gruppo P: SETPOINT 650.00 Attivo: No: Servizio rapida Max:

Imposta la frequenza minima di funzionamento del motore [Hz], indipendentemente dal valore di riferimento frequenza.

Indice:

P1080[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1080[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1080[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Il valore qui impostato è valido per la rotazione sia in senso orario che antiorario.

In certe condizioni (ad esempio funzionamento con segnale di rampa e limitazione di corrente) l'inverter può funzionare al di sotto del valore minimo di frequenza.

P1082[3] Frequenza max.

CStat: CT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 50.00
Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: Servizio rapida Max: 650.00

Imposta la frequenza minima (Hz) di funzionamento del motore, indipendentemente dal valore di riferimento frequenza.

Indice:

P1082[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1082[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1082[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Limitato internamente 200 Hz o 5 * frequenza nominale motore (P0305) quando P1300 >= 20 (modalità di comando = regolazione vettoriale). Il valore viene visualizzato nel parametro r0209 (frequenza massima)

Avvertenza:

Il valore qui impostato è valido per la rotazione sia in senso orario che antiorario.

La frequenza massima di uscita inverter potrà essere superata se è attiva una delle seguenti funzioni

Slip compensation = $f \max + f_{slip} comp \max$

or

Flying restart = $f_{\text{max}} + f_{\text{slip}}$ nom

Nota:


Vi sono limitazioni meccaniche per la velocità massima di funzionamento del motore.

r1084	Val. rif. max frequenza		Min:	-	Livello:	
	Tipo dati:	Float Unità : Hz	Def:	-	3	
	Gruppo P: CONTROL		Max:	-		

Visualizza la frequenza massima. La frequenza massima per la regolazione vettoriale corrisponde al minimo di 200.00Hz e 5*P310 (frequenza nominale motore).

P1091[3]	Dispersione frequent	za 1		Min:	0.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: No:	-	Max:	650.00	•

Evita gli effetti della risonanza meccanica e sopprime le frequenze entro la banda +/- P1101 (larghezza di banda di dispersione frequenza).



Indice:

P1091[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1091[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1091[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

Non è possibile il funzionamento stazionario entro la banda di frequenza soppressa; tale banda viene semplicemente saltata (sulla rampa).

Ad esempio, se P1091 = 10 Hz e P1101 = 2 Hz, non è possibile il funzionamento in continuo tra 10 Hz +/-2 Hz (e cioè tra 8 e 12 Hz).

P1092[3]	Dispersione frequent	ispersione frequenza 2				
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	3
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: No	_	Max:	650 00	

Indice:

P1092[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1092[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1092[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1091 (dispersione frequenza 1).

P1093[3]	Dispersione frequenza 3 Min: 0.00						Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	3
	Gruppo P:	SETPOINT	Attivo: No:	-	Max:	650.00	

Indice:

P1093[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1093[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1093[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1091 (dispersione frequenza 1).

P1094[3]	Dispersione frequent	Dispersione frequenza 4				Livello:
	CStat: CUT Gruppo P: SETPOINT	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Hz -	Def: Max:	0.00 650.00	3

Indice:

P1094[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1094[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1094[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1091 (dispersione frequenza 1).

P1101[3] Larghezza banda dispersione frequenza CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 2.00 Max: 10.00 Max: 10.00 Max: 10.00

Invia l'ampiezza della banda di frequenza da applicare per la dispersione frequenze (in [Hz]).

Indice:

P1101[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1101[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1101[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1091 (dispersione frequenza 1)

Livello: P1110[3] BI: Inibiz. val. rif. neg. frequenza Min: 0:0 CStat: CT Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 3 Gruppo P: COMANDI 4000:0 Attivo: Subito: Max:

Inibisce l'inversione del senso di rotazione, impedendo di conseguenza che un valore di riferimento negativo faccia funzionare il motore in senso inverso. Il motore funzionerà alla frequenza minima (P1080) nel normale senso di rotazione.

Impostazioni:

0 = Disabilitato 1 = Abilitato

Indice:

P1110[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1110[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1110[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Avvertenza:

È possibile disabilitare tutti i comandi di inversione (e cioè il comando viene ignorato). A tal fine, impostare P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento) e definire singolarmente le sorgenti di comando (P1113).

Nota:

Questa funzione non disabilita la funzione del comando di "inversione"; ma piuttosto fa sì che un comando di inversione faccia girare il motore nel normale senso di rotazione, come precedentemente descritto.

P1113[3] Livello: **BI: Inversione** Min: 0:0 Tipo dati: U32 Unità: -CStat: Def: 722:1 CT 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max: 4000:0

Definisce la sorgente del comando di inversione utilizzata quando P0719 = 0 (selezione remota della sorgente comando/valore di riferimento).

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)
722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)
722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)
722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)
722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

19.B = Inversione a mezzo BOP/AOP

Indice:

P1113[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1113[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1113[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

r1114 CO: v. rif. freq. dopo ctrl dir.

Tipo dati: Float Unità: Hz Def: Gruppo P: SETPOINT Max: -


Visualizza la frequenza di riferimento dopo cambio del senso di rotazione

r1119 CO: val. rif. frequenza prima di RFG
Tipo dati: Float Unità: Hz
Gruppo P: SETPOINT
Min: Def: Max:
Livello:
3

Visualizza la frequenza di uscita in seguito a modifiche indotte da altre funzioni, ad esempio BI: Inibiz. v. rif. negativo frequenza (P1110) o dispersione frequenze, f_min, f_max, limitazioni, etc.

P1120[3] Tempo di accelerazione Livello: Min: 0.00 **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: s Def: 10.00 1 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: Servizio rapida Max: 650.00

Tempo necessario al motore per accelerare da fermo sino al valore di frequenza massima (P1082) quando non viene impiegato alcun arrotondamento.



Un'impostazione troppo breve del tempo di accelerazione potrebbe causare il disinserimento dell'inverter (sovracorrente).

Indice:

P1120[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1120[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1120[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


Avvertenza:

Se si sta impiegando un valore di riferimento frequenza esterno che presenta tassi di rampa già impostati (ad esempio da un PLC), per ottenere l'ottimizzazione di azionamento i tempi di rampa nei parametri P1120 e P1121 dovranno essere impostati a valori leggermente ridotti rispetto a quelli del PLC.

P1121[3] Tempo di decelerazione

Tempo di decelerazione Min: 0.00					Livello:	
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	10.00	1
Gruppo P	: SETPOINT	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	650.00	•

Tempo necessario al motore per decelerare dalla frequenza massima (P1082) sino a fermo quando non viene impiegato alcun arrotondamento.



Indice:

P1121[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1121[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

Un'impostazione troppo breve del tempo di decelerazione potrebbe causare il disinserimento dell'inverter (sovracorrente (F0001) / sovratensione (F0002)).

P1124[3]	Bl: abilit	BI: abilita cmd impulsi tempi rampa Min: 0:0					Livello:	
	CStat:	CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3	l
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0		l

Definisce la sorgente per la commutazione tra tempi di rampa a comando a impulsi e tempi di rampa normali.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)


Indice:

P1124[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1124[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1124[2] : 3° Gruppo dati comando (CDS)

P1130[3] Tempo iniz. arrot. per accel.

Livello: Min: 0.00 Tipo dati: Float Unità: s CStat: CUT Def: 0.00 2 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: Max: 40.00

Definisce il tempo iniziale di arrotondamento in secondi, come mostrato nello schema seguente.



dove:

Tup total =
$$\sqrt{2}P1130 + X * P1120 + \sqrt{2}P1131$$

Tdown total = $\sqrt{2}P1130 + X * P1121 + \sqrt{2}P1133$
X is defined as $\Delta f = X * f \max$

i.e. X is the ratio between the frequency step and f_{max}

Indice:

P1130[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1130[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) : 3° Gruppo dati azionamento (DDS

Avvertenza:

Il ricorso a tempi di arrotondamento è raccomandato in quanto evita risposte brusche e quindi effetti nocivi sulle meccaniche.

Nota:

I tempi di arrotondamento sono sconsigliati quando vengono impiegati ingressi analogici, perchè darebbero sovramodulazioni o sottomodulazioni di risposta dell'inverter.

Min.

0.00

Livello:

P1131[3] Livello: Tempo finale arrot. per accel. Min: 0.00 **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: s Def: 0.00 2 Gruppo P: SETPOINT Attivo: Subito: 40.00 Max:

Definisce il tempo di arrotondamento al termine dell'accelerazione, quale mostrato nel parametro P1130 (tempo iniziale di arrotondamento accelerazione).

Indice:

P1131[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1131[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1131[2] 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Il ricorso a tempi di arrotondamento è raccomandato in quanto evita risposte brusche e quindi effetti nocivi sulle meccaniche.

Nota:

I tempi di arrotondamento sono sconsigliati quando vengono impiegati ingressi analogici, perchè darebbero sovramodulazioni o sottomodulazioni di risposta dell'inverter.

P1132[3] Tempo iniz arrot per decel

Cilipo	Tempo mizi arroti per acceni					
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	0.00	2
Gruppo P	: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max:	40.00	ı

Definisce il tempo di arrotondamento all'inizio della decelerazione, quale mostrato nel parametro P1130 (tempo iniziale di arrotondamento accelerazione).

Indice:

P1132[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1132[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1132[2] 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Il ricorso a tempi di arrotondamento è raccomandato in quanto evita risposte brusche e quindi effetti nocivi sulle meccaniche.

Nota:

I tempi di arrotondamento sono sconsigliati quando vengono impiegati ingressi analogici, perchè darebbero sovramodulazioni o sottomodulazioni di risposta dell'inverter.

P1133[3]

Tempo finale arrot. per decel. Min: 0.00					Livello:	
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	0.00	2
Gruppo P	: SETPOINT	Attivo: Subito:	-	Max:	40.00	_

Definisce il tempo di arrotondamento al termine della decelerazione, quale mostrato nel parametro P1130 (tempo iniziale di arrotondamento accelerazione).

Indice:

P1133[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1133[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1133[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:


Il ricorso a tempi di arrotondamento è raccomandato in quanto evita risposte brusche e quindi effetti nocivi sulle meccaniche.

Nota:

I tempi di arrotondamento sono sconsigliati quando vengono impiegati ingressi analogici, perchè darebbero sovramodulazioni o sottomodulazioni di risposta dell'inverter.

P1134[3]	Tipo di arrotondamento Min: 0					
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2	
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: No:	-	Max: 1	_	

Definisce la risposta di livellamento a comandi OFF o alla riduzione del valore di riferimento.



Impostazioni possibili:

0 Livellamento continuo

1 Livellamento discontinuo

Indice:

P1134[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1134[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1134[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Non si avrà alcun effetto sino a che il tempo totale di arrotondamento (P1130) > 0 s.

Nota:

I tempi di arrotondamento sono sconsigliati quando vengono impiegati ingressi analogici, perchè darebbero sovramodulazioni o sottomodulazioni di risposta dell'inverter.

P1135[3]	Tempo decelerazione	Min:	0.00	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	5.00	2
	Gruppo P: SETPOINT	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	650.00	_

Definisce il tempo di decelerazione dalla frequenza massima a fermo per il comando OFF3 .

Indice:

P1135[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1135[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1135[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Tale tempo potrà venire superato se viene raggiunto il livello VDC_max.

P1140[3]	BI: abilitazione gen.	BI: abilitazione gen. rampa			0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	1:0	4
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	_

Definisce la sorgente del comando di abilitazione RFG (RFG: generatore di rampa).

Indice:

P1140[0] : 1° Gruppo dati comando (CDS) P1140[1] : 2° Gruppo dati comando (CDS) P1140[2] : 3° Gruppo dati comando (CDS)

P1141[3] Livello: BI: avvio gen. rampa Min: 0:0 CStat: СT Tipo dati: U32 Unità: -Def: 1:0 4 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: 4000:0 Max:

Definisce la sorgente del comando di avvio RFG (RFG: generatore di rampa).

Indice:

P1141[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1141[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1141[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P1142[3] Livello: Bl: v. rif. abilitazione gen. rampa Min: 0:0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -CT Def: 1.0 4 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: 4000:0 Max:

Definisce la sorgente del comando di abilitazione valore di riferimento RFG (RFG: generatore di rampa).

Indice:


P1142[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1142[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1142[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

r1170	CO: val. rif. freq. dopo RFG		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: -	3
	Gruppo P: SETPOINT		Max: -	

Visualizza il valore di riferimento complessivo di frequenza a valle del generatore di rampa.

P1200	Avvio al volo			Min : 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max : 6	_

Avvia l'inverter su un motore in rotazione cambiando rapidamente la frequenza di uscita dell'inverter sino a che non viene individuata la velocità effettiva del motore. A questo punto il motore si porta sino al rispettivo valore di riferimento utilizzando il normale tempo di rampa..



Impostazioni possibili:

- Avvio al volo disabilitato
- 1 Avvio al volo sempre attivo, solo in direzione del valore di riferimento
- 2 Avvio al volo attivo in caso di attivazione, errore, OFF2, avvio in direzione del valore di
- Avvio al volo attivo in caso di errore, OFF2, avvio in direzione del valore di riferimento
- 4 Avvio al volo sempre attivo, solo in direzione del valore di riferimento
- Avvio al volo attivo in caso di attivazione, errore, OFF2, solo in direzione del valore di
- Avvio al volo attivo in caso di errore, OFF2, avvio in direzione del valore di riferimento

Avvertenza:

6

Utile per i motori soggetti ad elevati carichi inerziali.

Le impostazioni da 1 a 3 comandano la ricerca in entrambi i sensi.

Le impostazioni da 4 a 6 comandano la ricerca solo nel senso del valore di riferimento.

Nota:

La funzione di avvio al volo deve essere impiegata nei casi in cui il motore stia ancora girando (ad esempio dopo una breve interruzione nell'alimentazione di rete) o nei casi in cui il motore possa essere trascinato dal carico. In caso contrario si avrebbe un disinserimento da sovracorrente.

P1202[3]	Motore-	corrente:	Min:	50	Livello:		
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: %	Def:	100	3
	Gruppo P:	DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max:	200	

Definisce la corrente di ricerca impiegata per l'avvio al volo.

Il valore è in misura percentuale alla corrente nominale motore (P0305).

Indice:

P1202[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1202[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1202[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


Avvertenza:

Riducendo la corrente di ricerca si potranno aumentare le prestazioni della funzione di avvio al volo se l'inerzia del sistema non è particolarmente alta.

P1203[3]

Vel. ricerca: avvio al volo Min: 50						
CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: %	Def:	100	3
Gruppo P:	DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max:	200	

Imposta il fattore in base al quale, in fase di avviamento al volo, la frequenza di uscita viene modificata per la sincronizzazione con il motore in rotazione. Questo valore, immesso in percentuale al fattore temporale di default, definisce il gradiente iniziale della curva di seguito riportata (e pertanto influenza il tempo necessario alla ricerca della frequenza motore):



Questo corrisponde al tempo necessario per la ricerca attraverso tutte le frequenze comprese tra $f_max + 2 x f_s$ corrimento a 0 Hz.

P1203 = 100 % viene definito fornire un tasso del 2 % di f scorrimento,nom / [ms]

P1203 = 200 % darebbe un tasso di variazione di frequenza pari all'1 % di f_scorrimento,nom / [ms]

Esempio:

Per un motore con 50 Hz, 1350 giri/minuto, il 100 % produrrebbe un tempo massimo di ricerca di 600 ms. Se il motore è in rotazione, la frequenza motore viene riscontrata in un lasso di tempo più breve.

Indice:

P1203[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1203[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1203[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Un valore maggiore produrrebbe un gradiente più piano, e di conseguenza un più lungo tempo di ricerca. Un valore inferiore avrebbe l'effetto opposto.

r1204		n di stato: avvio al volo Tipo dati: U16 P: DRIVE	Unità: -		Min: Def: Max:	- - -	Livello:
Can	Parame	Parametro a bit per gli stati di controllo e monitoraggio dui					
Camp	Bit00	Corrente fornita	:	0 1	NO SÌ		
	Bit01 Bit02 Bit03	it02 Tensione ridotta	0 1 0 1	-	NO SÌ		
				0	NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ		
				0			
	Bit04	Corrente meno soglia		0			
	Bit05		0	_			
	Bit07			1 0 1			
r1205	Stato	avvio al volo in observer		_	Min:	-	Livello:
	Gruppo	Tipo dati: U16 P: DRIVE	Unità: -		Def: Max:	-	3

Parametro a bit per lo stato di controllo dell'avvio volo eseguito con n-adattamento Observer. Campi bit:

Bit00	Trasformazione attiva	0	NO
		1	SÌ
Bit01	Inizializza n-adattamento	0	NO
		1	SÌ
Bit02	Applicazione di corrente	0	NO
		1	SÌ
Bit03	N-controller chiuso	0	NO
D:+04	Tad samenallan amanta	1	SÌ NO
Bit04	Isd-controller aperto	0 1	SÌ
Bit05	Mantenimento RFG	0	NO
PICOS	Maniceniimenco RrG	1	sì
Bit06	N-adattamento impostato a zero	0	NO
21000	n dadodinonoo impobodoo d 2010	1	sì
Bit07	Riservato	0	NO
		1	sì
Bit08	Riservato	0	NO
		1	SÌ
Bit09	Riservato	0	NO
		1	SÌ
Bit10	Direzione positiva	0	NO
		1	SÌ
Bit11	Inizio ricerca	0	NO
D1.10		1	SÌ
Bit12	Applicazione corrente	0 1	NO SÌ
D:+12	Interruzione ricerca	0	NO
Bit13	Interruzione ricerca	1	иO sì
Bit14	Scostamento pari a zero	0	NO
DICIT	beoblamento pari a zero	1	sì
Bit15	N-controller attivo	0	NO
		-	

P1210	Riavviamento automatico			Min: 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	2
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max: 5	_

Abilita il riavvio dopo una interruzione di rete o un errore.

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 Reset disinserimento dopo attivazione: P1211 disabilitato
- 2 Riavvio dopo interruzione rete, attivazione: P1211 disabilitato
- 3 Riavvio dopo errore /interruzione rete: P1211 abilitato
- 4 Riavvio dopo interruzione rete: P1211 abilitato 5 Riavvio dopo interruzione rete/errore/attivazione: P1211 disabilitato

Dipendenza:

Il riavvio automatico richiede un comando costantemente ON (ad esempio a mezzo del collegamento ingresso digitale).

Attenzione1:

Le impostazioni da 2 a 5 causano riavvii inattesi del motore!

Nota:

La funzione di avvio al volo deve essere impiegata nei casi in cui il motore stia ancora girando (ad esempio dopo una breve interruzione nell'alimentazione di rete) o nei casi in cui il motore possa essere trascinato dal carico (P1200).


P1211	Numero tentativi riavviamento			Min: 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: 3	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max: 10	

Specifica il numero di volte in cui l'inverter eseguirà un tentativo di riavvio se è attivato il parametro P1210 (avvio al volo).

P1215 Abilitazione freno di trattenimanto CStat: T Tipo dati: U16 Unità: - Def: 0 Gruppo P: DRIVE Attivo: Subito: - Max: 1

Abilita/disabilita la funzione freno di trattenimento. Questa funzione applica il seguente profilo all'inverter:

Per il controllo di un freno si potrà anche utilizzare la commutazione relè al punto 1 e al punto 2 (se programmata con P0731 = 52.C).



Impostazioni possibili:

- 0 Freno trattenimento motore disabilitato
- 1 Freno trattenimento motore abilitato

Avvertenza:

Il relè freno si apre al punto 1, se abilitato con il parametro P0731 (funzione uscita digitale), e si chiude al punto 2.

P1216	Ritardo di rilascio freno di trattenimento			Min: (0	Livello:
	CStat: T	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	1.0	2
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: Subito:	-	Max: 2	20.0	_

Definisce l'intervallo di tempo durante il quale l'inverter funziona a f_min prima di accelerare al punto 1 (come mostrato al parametro P1215 - abilitazione freno di trattenimento). Nel presente profilo l'inverter entra in funzione a f_min , e cioè non utilizza rampe..

Avvertenza:

Un valore tipico di f_min per questo tipo di applicazione consiste nella frequenza di scorrimento del motore

Si potrà calcolare la frequenza nominale di scorrimento ricorrendo alla seguente formula:

$$\frac{N \, syn - N \, rated}{} * \, frated$$

nsyn

Nota:

Se questa funzione viene impiegata per trattenere impegnato il motore ad una determinata frequenza contro un freno meccanico (e cioè se si sta impiegando un relè a comando di un freno meccanico), è importante che f_min < 5 Hz; in caso contrario, l'assorbimento di corrente potrebbe risultare eccessivo ed il relè potrebbe non aprirsi.

P1217 Tempo di trattenimento dopo decelerazione Min: 0 Livello: CStat: T Tipo dati: Float Unità: s Def: 1.0 Gruppo P: DRIVE Attivo: Subito: - Max: 20.0

Definisce l'intervallo di tempo durante il quale l'inverter funziona alla frequenza minima (P1080) dopo la decelerazione al punto 2.

Dettagli:

Vedi lo schema riportato al parametro P1215 (abilitazione freno di stazionamento)

P1230[3]	BI: Abili	BI: Abilita frenatura in c.c.			Min:	0:0	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	

Abilita la frenatura in c.c. a mezzo di un segnale fornito da una sorgente esterna. Questa funzione rimane attiva sino a che è attivo il segnale ad ingresso esterno.

La funzione di frenatura in c.c. provoca l'arresto rapido del motore applicando corrente continua ad effetto frenante (la corrente applicata mantiene stazionario anche l'albero).

Quando viene fornito il segnale di frenatura in c.c., gli impulsi di uscita dell'inverter vengono bloccati e la corrente continua viene fornita solamente dopo che il motore è stato sufficientemente smagnetizzato.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)

722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO)

722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)
 722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99)

722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

Indice:

P1230[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS)

P1230[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS)

P1230[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Attenzione2:

Il ricorso frequente e protratto alla frenatura in c.c. può causare surriscaldamenti del motore.

Nota:

Questo tempo di ritardo viene impostato in P0347 (tempo di smagnetizzazione). Se il ritardo è troppo breve si possono verificare disinserimenti da sovracorrente.

P1232[3]	Corrente frenatura in c.c.				Min:	0	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: %	Def:	100	2
	Gruppo P:	DRIVE	Attivo: No:	-	Max:	250	_

Definisce il livello di corrente continua in percentuale alla corrente nominale motore (P0305).

Indice:

P1232[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1232[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1232[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P1233[3]	Durata frenatura in c.c.			Min: 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: s	Def : 0	2
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: No:	-	Max: 250	_

Definisce la durata dell'intervallo di tempo per cui la frenatura a iniezione in c.c. deve rimanere attiva successivamente ad un comando OFF1. L'inverter non si riavvierà se viene impartito un comando ON durante questo periodo.

Valori:

P1233 = 0 : non attiva dopo OFF1. P1233 = 1 - 250 : attiva per l'intervallo di tempo specificato.

Indice:

P1233[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1233[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1233[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Attenzione2:

Il ricorso frequente e protratto alla frenatura in c.c. può causare surriscaldamenti del motore.

Nota:

La funzione di frenatura in c.c. provoca l'arresto rapido del motore applicando corrente continua ad effetto frenante (la corrente applicata mantiene stazionario anche l'albero). Quando viene fornito il segnale di frenatura in c.c., gli impulsi di uscita dell'inverter vengono bloccati e la corrente continua viene fornita solamente dopo che il motore è stato sufficientemente smagnetizzato. (Il tempo di smagnetizzazione viene calcolato automaticamente dai dati motore).

P1234[3] Freq. avvio frenatura in c.c. CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 0 Gruppo P: DRIVE Attivo: No: - Max: 650.00

Imposta la frequenza di avvio per la frenatura in c.c. dopo un comando OFF

Indice:

P1234[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1234[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1234[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P1230 (abilitazione frenatura in c.c.) e P1233 (durata frenatura in c.c.)

P1236[3] Livello: Corrente frenatura compound Min: 0 **CStat:** CUT Tipo dati: U16 Unità: % Def: 0 2 Gruppo P: DRIVE Attivo: No: 250 Max:

Definisce il livello della corrente continua sovrapposta ad una forma d'onda in corrente alternata. Il valore viene immesso in percentuale alla corrente nominale motore (P0305).

Valori:

P1236 = 0 : frenatura Compound disabilitata.

P1236 = 1 - 250 : livello della corrente di frenatura in c.c. definito come % della corrente nominale motore (P0305).

Indice:

P1236[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1236[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1236[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

L'aumento del valore comporterà in genere un incremento delle prestazioni frenanti; tuttavia, un'impostazione eccessivamente alta di tale valore potrebbe provocare disinserimenti da sovratensione dell'unità.

P1237 Frenatura dinamica CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: - Def: 0 Gruppo P: DRIVE Attivo: No: - Max: 5

La frenatura dinamica assorbe l'energia frenante. Questo parametro definisce il ciclo nominale di servizio della resistenza di frenatura (resistenza modulata).

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 5 % ciclo di servizio
- 2 10 % ciclo di servizio
- 3 20 % ciclo di servizio
- 4 50 % ciclo di servizio
- 5 100 % ciclo di servizio

Nota:

Inizialmente il freno funzionerà ad un elevato ciclo di servizio in base al livello del circuito intermedio, sino a che non ci si avvicina al limite termico. Verrà quindi imposto il ciclo di servizio specificato da questo parametro. La resistenza dovrà essere in grado di operare a tale livello per un periodo di tempo indefinito senza dar adito a surriscaldamenti.

P1240[3]	Configurazione coi	ntroller Vdc		Min: 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 1	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: No:	-	Max: 3	

Abilita/disabilita il controller Vdc.

Il controller Vdc attua il controllo dinamico della tensione circuito intermedio per impedire disinserimenti da sovratensione sui sistemi ad elevato carico inerziale.

Impostazioni possibili:

- 0 Controller Vdc disabilitato
- Controller Vdc-max abilitato
- 2 Controller Vdc-min (buffer cinetico) abilitato
- 3 Controller Vdc-max e Vdc-min abilitati

Indice:

P1240[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1240[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1240[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Vdc max aumenta automaticamente i tempi di decelerazione per mantenere la tensione circuito intermedio (r0026) entro i limiti stabiliti (P2172)

Vdc min viene attivato se la tensione circuito intermedio scende al di sotto della soglia del minimo. L'energia cinetica del motore viene impiegata per tamponare la tensione circuito intermedio, causando di conseguenza la decelerazione dell'azionamento.

r1242	CO: livello inserimento Vdc-max		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: ∨	Def: -	3
	Gruppo P: DRIVE		Max: -	

Visualizza il livello di commutazione del controller Vdc max.

P1243[3] Fattore dinamico di Vdc-max CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: % Def: 100 Gruppo P: DRIVE Attivo: No: - Max: 200 Livello: Def: 100 Max: 200

Definisce il fattore dinamico per il controller circuito intermedio in [%].

Indice:

P1243[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1243[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1243[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

P1243 = 100 % significa che viene impiegato il gruppo di parametri P1250, P1251 e P1252 (tempo d'integrazione, tempo differenziale e limitazione uscita). Altrimenti questi vengono moltiplicati per il parametro P1243 (fattore dinamico di Vdc-max).

Avvertenza:

La regolazione del controller Vdc viene calcolata automaticamente dai dati motore e inverter.

P1245[3]	Livello inserimento buffer cinetico			Min:	65	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: %	Def:	76	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: No:	-	Max:	115	•

Immette il livello di commutazione per il buffering cinetico in percentuale alla tensione di rete (P0210).

Indice:

P1245[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1245[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1245[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = impostazione standard

P1247[3]	Fattore dinamico b	uffer cinetico		Min:	10	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: %	Def:	100	3
	Gruppo P: DRIVE	Attivo: No:	-	Max:	200	•

Immette il fattore dinamico per il controller buffering cinetico (controller Vdc-min).

Indice:

P1247[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1247[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1247[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = impostazione standard

P1250[3]	Guadagno c	Min:	0.00	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	1.00	4
	Gruppo P: DRI	'E Attivo: No:	-	Max:	10.00	_

Immette il guadagno per il controller Vdc.

Indice:

P1250[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1250[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1250[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


P1251[3]	Tempo integrazione	controller Vdc		Min:	0.1	Livello:	
	CStat: CUT Gruppo P: DRIVE	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ms	Def: Max:	40.0 1000.0	4	
					1000.0		
Indice	. Immette la costante tempo	rale dell'azione integratric	ce per il controller Vdo) .			
muice	P1251[0] : 1° Gruppo dat P1251[1] : 2° Gruppo dat P1251[2] : 3° Gruppo dat	i azionamento (DDS)					
P1252[3]	Tempo differenziale	controller Vdc		Min:	0.0	Livello:	
	CStat: CUT Gruppo P: DRIVE	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ms -	Def: Max:	1.0 1000.0	4	
Indice	Immette la costante tempo	orale differenziale per il co	ntroller Vdc.				
marce	P1252[0] : 1° Gruppo dat P1252[1] : 2° Gruppo dat	P1252[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1252[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1252[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)					
P1253[3]	Limitazione uscita d	ontroller Vdc		Min:	0	Livello:	
	CStat: CUT Gruppo P: DRIVE	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Hz -	Def: Max:	10 600	3	
Indice	Limita l'effetto massimo de	el controller Vdc max.					
indice	P1253[0] : 1° Gruppo dat P1253[1] : 2° Gruppo dat P1253[2] : 3° Gruppo dat	i azionamento (DDS)					
P1254	Ril. auto. livelli inse	rimento Vdc		Min:	0	Livello:	
	CStat: CT Gruppo P: DRIVE	Tipo dati: U16 Attivo: No:	Unità: - -	Def: Max:	1 1	3	

Abilita/disabilita il rilevamento automatico dei livelli di commutazione per il controller Vdc max. Impostazioni possibili:

0 Disabilitato
1 Abilitato

P1300[3]	Modalità	di comando			Min:	0	Livello:	
	CStat:	CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	2	l
	Gruppo P:	CONTROL	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	23	_	l

Controlla il rapporto tra la velocità motore e la tensione fornita dall'inverter, come illustrato nello schema seguente



Impostazioni possibili: 0 V/f con caratt. lineare

- V/f con FCC
- V/f con caratt. parabol.
- V/f con caratt. programmabile
- V/f con modalità ECO
- V/f per applicazioni nel settore tessile
- V/f per con FCC per applicazioni nel settore tessile
- 19 controllo V/f con val. rif. indipendente di tensione
- 20 Regolazione vettoriale senza sensore
- 22 Regolazione vettoriale di coppia senza sensore

Indice:

P1300[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1300[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1300[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Limitato internamente a 200 Hz o 5 * frequenza nominale motore (P0310) quando P1300 >= 20 (modalità di comando = regolazione vettoriale). Il valore viene visualizzato nel parametro r1084 (frequenza massima).

Avvertenza:

P1300 = 1 : V/f con FCC

- * Mantiene il flusso di corrente motore per ottimizzare il rendimento
- * Scegliendo FCC, il controllo lineare V/f è attivo alle basse frequenze.


P1300 = 2 : V/f con curva quadratica


* Indicato per le ventilatori/pompe centrifughe

Il parametro P1500 definisce la sorgente del valore di riferimento per il controllo di coppia

P1310[3]	Aumento continuo di corrente				Min:	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	50.0	2
	Gruppo P:	CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	250.0	_

Definisce il livello percentuale di aumento rispetto a P0305 (corrente nominale motore) applicabile alle curve V/f sia lineari che quadratiche secondo il seguente schema:





dove

V_aumento,100 = tensione data dalla corrente nominale motore (P0305) * Resistenza statorica (P0350)

Indice:

P1310[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1310[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1310[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

L'impostazione del parametro P0640 (fattore percentuale di sovraccarico motore) limita l'aumento di corrente.

Avvertenza:

I valori di aumento vengono combinati quando la funzione di aumento continuo di corrente (P1310) viene utilizzata in abbinamento ad altri parametri di aumento (aumento corrente di accelerazione P1311 e aumento corrente avviamento P1312). Tuttavia a tali parametri sono assegnate le seguenti priorità: P1310 > P1311 > P1312


Nota:

Accrescendo i livelli di aumento corrente aumenta anche il coefficiente di riscaldamento del motore (specialmente quando è funzione e in stato di attesa).

Boosts
$$\leq 300 / I_{mot} * Rs$$

P1311[3]	Aumento corr. accel	Min:	0.0	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	2
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	250.0	_

Applica l'aumento di corrente in percentuale al parametro P0305 (corrente nominale motore) in seguito ad una modifica positiva del valore di riferimento e scende al valore precedente al raggiungimento del valore di riferimento.



Indice:

P1311[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1311[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1311[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

L'impostazione del parametro P0640 (fattore percentuale di sovraccarico motore) limita l'aumento di corrente.

Avvertenza:

L'aumento di corrente di accelerazione può contribuire a migliorare la risposta alle piccole modifiche di segno positivo del valore di riferimento.

Boosts
$$\leq \frac{300}{I_{mot}} * Rs$$

Nota:

Accrescendo il livello di aumento corrente si aumenta anche il coefficiente di surriscaldamento motore.


Dettagli:

Vedi la nota relativa al parametro P1310 per quanto concerne le priorità di aumento corrente.

P1312[3]	1312[3] Aumento corr. avviamento					0.0	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	2
	Gruppo Pa	: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	250.0	_

Applica uno scostamento lineare costante (in percentuale all'impostazione del parametro P0305 (corrente nominale motore)) alla curva V/f attiva (lineare o quadratica) dopo un comando ON, ed è attivo sino a che non viene raggiunto per la prima volta il valore di riferimento. Questa funzione risulta utile in caso di avvio con carichi ad elevati coefficienti inerziali.

L'impostazione ad un valore eccessivamente alto del parametro aumento corrente avviamento (P1312) farà sì che l'inverter raggiunga il limite di corrente, che a sua volta riduce la frequenza di uscita ad un valore inferiore a quello di riferimento frequenza.



Indice:

P1312[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1312[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1312[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

L'impostazione del parametro P0640 (fattore percentuale di sovraccarico motore) limita l'aumento di corrente.

Nota:

Accrescendo i livelli di aumento corrente aumenta anche il coefficiente di riscaldamento del motore.

Boosts $\leq 300 / I_{mot} * Rs$

Dettagli:

Vedi la nota relativa al parametro P1310 per quanto concerne le priorità di aumento corrente.

r1315	CO: aumento totale tensione		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: ∨	Def: -	4
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	_

Visualizza il valore totale di aumento tensione (in volt).

P1316[3]	P1316[3] Aumento frequenza terminale Min: 0.0					Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	20.0	3
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	100.0	•

Definisce il punto a cui l'aumento programmato raggiunge il 50 % del proprio valore.

Questo valore viene espresso in percentuale all'impostazione del parametro P0310 (frequenza nominale motore).

Questa frequenza viene definita come segue:

```
fboostnin= 2 * ((153\sqrt{Pmoto}r + 3)
```

Viene visualizzato come valore percentuale di f_nominale.

Indice:

P1316[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1316[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1316[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:


L'utente esperto potrà modificare questo valore per variare il tracciato della curva, ad esempio aumentando la coppia ad una determinata frequenza.

Dettagli:

Vedere lo schema nel parametro P1310 (aumento continuo di corrente)

P1320[3] Livello: Coord. freq. V/F programmabile 1 Min: 0.00 Tipo dati: Float **CStat:** Unità: Hz Def: 0.00 CT 3 Gruppo P: CONTROL 650.00 Attivo: No: Max:

Imposta le coordinate V/f (da P1320/1321 a P1324/1325) per definire la caratteristica V/f.



Esempio:

Questo parametro può essere utilizzato per erogare la coppia corretta alla frequenza corretta ed è utile quando impiegato per i motori sincroni.

Indice:

P1320[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1320[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1320[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Per impostare il parametro, selezionare P1300 = 3 (V/f con caratteristiche programmabili)

Avvertenza:

L'interpolazione lineare verrà applicata tra i punti impostati ai parametri da P1320/1321 a P1324/1325.

La modalità V/f con caratteristica programmabile (P1300 = 3) presenta tre punti programmabili. I due punti non programmabili sono:

Aumento tensione P1310 a 0 Hz

Tensione nominale a frequenza nominale

L'aumento corrente di accelerazione definito nei parametri P1311 e P1312 viene applicato alla modalità V/f con caratteristica programmabile.

P1321[3]	Coord. tens. V/F prog			Min:	0.0	Livello:			
	CStat: CUT Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ∨ -	Def: Max:	0.0 3000.0	3			
				INIUX.	3000.0				
Indice	Vedi il parametro P1320 (coc :	ord. programmabile v/r	rreq. 1).						
	P1321[0] : 1° Gruppo dati a:								
	P1321[1] : 2° Gruppo dati a: P1321[2] : 3° Gruppo dati a:								
P1322[3]	Coord. freq V/F progra	` .		Min:	0.00	Livello:			
.022[0]	CStat: CT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	3			
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	650.00				
	Vedi il parametro P1320 (coc	ord. programmabile V/f	freq. 1).						
Indice	: P1322[0] : 1° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
	P1322[1] : 2° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
	P1322[2] : 3° Gruppo dati a:					1			
P1323[3]	Coord. tens. V/F prog		Unità: ∨	Min: Def:	0.0 0.0	Livello:			
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unita: ∨ -	Max:	3000.0	3			
		ard programmabile \//f	frea 1)						
Indice	:	edi il parametro P1320 (coord. programmabile V/f freq. 1).							
	P1323[0] : 1° Gruppo dati a: P1323[1] : 2° Gruppo dati a:								
	P1323[1] : 2 Gruppo dati a:								
1324[3]	Coord. freq V/F progra			Min:	0.00	Livello:			
	CStat: CT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	0.00	3			
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	650.00				
los all a a	Vedi il parametro P1320 (coc	ord. programmabile V/ff	req. 1).						
Indice	: P1324[0] : 1° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
	P1324[1] : 2° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
400=101	P1324[2] : 3° Gruppo dati a:	` '				Livelle			
1325[3]	Coord. tens. V/F prog	rammabile 3 Tipo dati: Float	Unità: ∨	Min: Def:	0.0 0.0	Livello:			
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	3000.0	3			
	Vedi il parametro P1320 (cod	ord_programmabile V/f	frea 1)						
Indice	:	. •							
	P1325[0]: 1° Gruppo dati a: P1325[1]: 2° Gruppo dati a:								
	P1325[2] : 3° Gruppo dati a:								
1330[3]	CI: V(val. rif.)			Min:	0:0	Livello:			
	CStat: ⊺	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3			
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0				
	Parametro BICO per la selez	ione della sorgente del	valore di riferimento	tensione pe	r il controllo	V/f			
Indice	indipendente.								
	P1330[0] : 1° Gruppo dati co								
	P1330[1] : 2° Gruppo dati co P1330[2] : 3° Gruppo dati co								
1333[3]	Frequenza di avvio pe			Min:	0.0	Livello:			
[•]	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	10.0	3			
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	100.0				
	Definisce la frequenza di avv		,	trollo flusso d	di corrente) i	n			
	percentuale alla frequenza no	ominale motore (P0310).						
lm di c c									
Indice	: '	zionamento (DDS)							
Indice	P1333[0] : 1° Gruppo dati a: P1333[1] : 2° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
	: P1333[0] : 1° Gruppo dati a:	zionamento (DDS)							
Indice	P1333[0] : 1° Gruppo dati a: P1333[1] : 2° Gruppo dati a:	zionamento (DDS) zionamento (DDS)	entare instabile.						

P1335[3]	Compensazione sco	corrimento Min: 0.0			0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	2
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	600.0	_

Modula dinamicamente la frequenza uscita dell'inverter in modo da mantenere costante la velocità motore indipendentemente dal carico.

Valori:

P1335 = 0 % : Compensazione di scorrimento disabilitata.

P1335 = 100 % : Questo parametro utilizza i dati motore ed il modello motore per aggiungere la frequenza nominale di scorrimento, la velocità nominale motore e la corrente nominale motore.

Indice:

P1335[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1335[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1335[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

La regolazione guadagno consente la modulazione fine della velocità effettiva motore (vedi il parametro P1460 - regolazione velocità a mezzo guadagno).

100% = impostazione standard per statore caldo

P1336[3] Livello: Limite scorrimento Min: 0 Unità: % 250 CStat: CUT Tipo dati: U16 Def: 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 600

Limite della compensazione di scorrimento in percentuale a r0330 (scorrimento nominale motore), che viene aggiunto al valore di riferimento frequenza.

Indice:

P1336[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1336[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1336[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Compensazione di scorrimento (P1335) attiva.

r1337	CO:Coord freq. V/F			Min: -	Livello:
	•	Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL	•		Max: -	

Visualizza lo scorrimento compensato effettivo del motore come misura percentuale

Dipendenza:

Compensazione di scorrimento (P1335) attiva.

P1338[3]	Guadagno smorz. r	ison. V/F		Min:	0.00	Livello:	
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0.00	3	
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	10.00		

Definisce il guadagno di smorzamento risonanza per V/f.

Indice:

P1338[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1338[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1338[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Il circuito di risonanza opera lo smorzamento delle oscillazioni della corrente attiva che spesso si verificano durante la marcia a vuoto.

Nelle modalità V/f (vedi il parametro P1300), il circuito di smorzamento risonanza è attivo su di un campo di variazione che va dal circa il 5 % al 70 % della frequenza nominale motore (P0310).

P1340[3]	Guadagn	o prop. contro	oller Imax		Min:	0.000	Livello:	l
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0.000	3	l
	Gruppo P:	CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	0.499	•	l

Controlla dinamicamente l'inverter se la corrente di uscita supera il valore di corrente massima motore (P0067). Esegue tale controllo limitando dapprima la frequenza di uscita dell'inverter (ad un possibile valore minimo dalla frequenza nominale di scorrimento). Se tale azione non riesce ad eliminare la condizione di sovracorrente, viene ridotta la tensione di uscita inverter. Una volta eliminata la condizione di sovracorrente, viene rimossa la limitazione di corrente ricorrendo al tempo di accelerazione impostato nel parametro P1120.

Indice:

P1340[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1340[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1340[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P1341[3]	Tempo azione integratrice d	controller Imax		Min:	0.000	Livello:
	CStat: CUT Tipo		Unità: s -	Def: Max:	0.300 50.000	3
	Costante temporale per l'azione integ P1340 = 0 e P1341 = 0 : controller In P1340 = 0 e P1341 > 0 : azione integ P1340 > 0 e P1341 > 0 : normale coi	nax disabilitato gratrice avanzata	er I_max.			=
Indice	: P1341[0]: 1° Gruppo dati azioname P1341[1]: 2° Gruppo dati azioname P1341[2]: 3° Gruppo dati azioname	ento (DDS)				
r1343	•		Unità: Hz	Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: CONTROL			Max:	-	
Dipen	Visualizza la limitazione effettiva di f denza: Se il controller I_max non è in funzio	•	ostra di norma il valor	of may	· (D1082)	
r1344	CO: uscita tensione control		ostia di fiorifia il valor	Min:	-	Livello:
11011			Unità: ∨	Def: Max:	-	3
	Visualizza l'entità per cui il controller	I_max riduce la ten	sione di uscita inverte	er.		
P1345[3]	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Unità: - -	Min: Def: Max:	0.000 0.250 5.499	Livello:
Indice	: P1345[0] : 1° Gruppo dati azioname P1345[1] : 2° Gruppo dati azioname P1345[2] : 3° Gruppo dati azioname	ento (DDS)				
P1346[3]	Tempo azione integratrice o CStat: CUT Tipo	controller Imax	Unità: s -	Min: Def: Max:	0.000 0.300 50.000	Livello:
	Costante temporale per l'azione integ P1340 = 0 e P1341 = 0 : controller In P1344 = 0 e P1345 > 0 : azione integ P1344 > 0 e P1345 > 0 : normale con	nax disabilitato gratrice avanzata	er di tensione I_max.			
Indice	: P1346[0]: 1° Gruppo dati azioname P1346[1]: 2° Gruppo dati azioname P1346[2]: 3° Gruppo dati azioname	ento (DDS)				_
P1350[3]	•	dati: U16	Unità: - -	Min: Def: Max:	0 0 1	Livello:
Impos	Stabilisce se la tensione debba salire semplicemente saltare alla tensione dazioni possibili: 0 OFF 1 ON			netizzaz	ione (ON) o s	se debba
-	P1350[0] : 1° Gruppo dati azioname P1350[1] : 2° Gruppo dati azioname P1350[2] : 3° Gruppo dati azioname	ento (DDS)				

Avvertenza:

Le impostazioni di questo parametro presentano vantaggi e svantaggi: 0 = OFF (salta alla tensione di sovralimentazione)

Vantaggi: rapido accumulo di flusso Svantaggi: il motore potrebbe spostarsi 1 = ON (accumulo graduale di tensione)

Vantaggi: il motore è meno soggetto a spostarsi Svantaggi: occorre più tempo per l'accumulo di flusso

					_
P1400[3]	Config. regolaz. velocità		Min:	0	Livello:
	CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: - -	Def: Max:	0 1	3
Impos	Configurazione del controllo velocità. cazioni possibili: 0 Disabilitato Listografia (CLVC)				
Indice	1 Integral freeze (SLVC)				
	P1400[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1400[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1400[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)				
r1407	CO/BO: Stato 2 comando motore		Min:	-	Livello:
	Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL	Unità: -	Def: Max:	-	3
	Visualizza lo stato di controllo motore, utilizzabile pe	er diagnosticare lo s	stato inverter.		
Campi	bit: Bit00 Controllo U/f abilitato	0			
	Bit01 SLVC abilitato	1 0 1	NO		
	Bit02 Controllo coppia abilitato	0	NO		
	Bit05 Regol. vel. arresto I-comp.	0	NO		
	Bit06 Impost. regolatore velocità I-		NO		
	Bit08 Limite superiore coppia attivo	=	NO		
	Bit09 Limite inferiore copppia attive		NO		
	Bit10 Abilita deriva	0	NO		
	Bit15 Modifica DDS attiva	0			
Dettag	li: Vedi il parametro P052 (CO/BO: Parola di stato 1)				
r1438	CO: val. rif. frequenza a controller Tipo dati: Float	Unità: Hz	Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	Offita: 112	Max:	-	3
	Visualizza il valore di riferimento del regolatore di ve	locità			
P1442[3]	Tempo filtrazione vel. effett. CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: ms -	Min: Def: Max:	0 4 32000	Livello:
	Imposta la costante temporale del filtro PT1 per atte velocità.	nuare lo scostame	nto di velocità	del regolato	ore di
Indice	P1442[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1442[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1442[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)				
r1445	CO: freq. filtrata effettiva		Min:	-	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	Unità: Hz	Def: Max:	-	4
	Visualizza la velocità filtrata effettiva all'ingresso reg	olatore di velocità.			
P1452[3]	Tempo filtrazione vel. effett. (SLVC) CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: ms -	Min: Def: Max:	0 4 32000	Livello:
Indice	Imposta la costante temporale del filtro PT1 per filtra nella modalità operativa SLVC (regolazione vettoria P1452[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS)			l regolatore	di velocità
	P1452[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1452[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)				

P1460[3] Livello: Guadagno regolatore velocità Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 3.0 4 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 2000.0 Immette il guadagno per il regolatore di velocità. Indice: P1460[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1460[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1460[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1462[3] Regolatore velocità a tempo integrale Livello: Min: 25 CStat: Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 400 CUT 4 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 32001 Immette il tempo dell'azione integratrice per il regolatore di velocità. Indice: P1462[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1462[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1462[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: P1470[3] Guadagno regolatore velocità (SLVC) Min: 0.0 CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 3.0 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: 2000.0 Max: Immette il guadagno regolatore di velocità per la regolazione vettoriale senza sensore (SLVC). Indice: P1470[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1470[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1470[2] Livello: P1472[3] Tempo integrale n-ctrl. (SLVC) Min: 25 Tipo dati: U16 400 CStat: CUT Unità: ms Def: 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: 32001 Max: Immette il tempo dell'azione integratrice regolatore di velocità per la regolazione vettoriale senza sensore (SLVC). Indice: P1472[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1472[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1472[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: P1477[3] BI: imposta integratore n-ctrl. Min: 0:0 Tipo dati: U32 CStat: CUT Unità: -Def: 0:0 3 Gruppo P: CONTROL Attivo: Subito: Max: 4000:0 Seleziona la sorgente di lettura per il comando di abilitazione del regolatore di velocità. Indice: P1477[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1477[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1477[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) Livello: P1478[3] CI: imposta valore integratore n-ctrl. Min: 0:0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 UT 3 Attivo: Subito: Gruppo P: CONTROL 4000:0 Max:

Seleziona la sorgente per la parte integrale del regolatore di velocità.

Indice:

P1478[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1478[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1478[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

In caso di regolazione vettoriale senza sensore, si dovrà selezionare la funzione di congelamento integratore (P1400=1) per salvare l'uscita integratore.

Avvertenza:

Se il comando di impostazione non è collegato (P1477=0), viene letto un valore in corso al termine del tempo di eccitazione (P0346) e la componente integrale del regolatore di velocità viene impostata una sola volta. Se il parametro P1482 (componente integrale del regolatore di velocità) viene collegato all'atto dell'abilitazione impulsi, la componente integrale del controller viene impostata sull'ultimo valore precedente alla inibizione impulsi.

Nota:

Nessuna di tali funzioni è operativa dopo l'avvio al volo

r1482	CO: uscita integrale n-ctrl.		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	

Visualizza la parte integrale dell'uscita del regolatore di velocità.

P1488[3]	Sorgen	te immissioi	ne deriva		Min:	0	Livello:
	CStat:	CUT P: CONTROL	Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	Unità: -	Def: Max:	0	3
	Gruppor	. CONTROL	Attivo. Subito.		IVIAA.	J	

Seleziona la sorgente del segnale di ingresso di statismo.

Impostazioni possibili:

0 Ingresso deriva disabilitato

1 Valore di riferimento coppia

2 Uscita regolatore velocità

3 Uscita integrale regolatore di velocità

Indice:

P1488[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1488[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1488[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Il fattore di scala dello statismo (P1489) deve essere > 0 per essere abilitato.

P1489[3]	Scalatura deriva			Min:	0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	0.05	3
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	0.50	•

Definisce l'entità dello statismo per unità a pieno carico in [%].

Indice:

P1489[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1489[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1489[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Immettendo 0 non viene applicato alcun statismo.

r1490	CO: frequenza di deriva	1		Min:	-	Livello:	ı
	•	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	-	3	i
	Gruppo P: CONTROL			Max:	-		ı

Visualizza il segnale di uscita per la funzione statismo.

Il risultato del calcolo dello statismo viene sottratto dal valore di riferimento del regolatore di velocità.

P1492[3]	Abilita deriva			Min : 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	3
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: Subito:	-	Max: 1	

Abilita lo statismo.

Impostazioni possibili:

0 Disabilitato

1 Abilitato

Indice:

P1492[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1492[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1492[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Attivato solamente se il fattore di scala dello statismo (P1489) > 0

P1496[3]	Precontr. scalatura a	accel.		Min:	0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.0	3
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	400.0	

Immette il fattore di scala per l'accelerazione in [%].

Indice:

P1496[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1496[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1496[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = impostazione standard

P1499[3]	Reg. coppia scal. acc.			Min:	0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	100.0	3
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max:	400.0	

Immette il fattore di scala dell'accelerazione in [%] per la regolazione di coppia senza sensore (SLVC) a basse frequenze.

Indice:

P1499[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1499[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1499[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1500[3] Selezine v. rif. coppia
CStat: CT Tipo dati: U16 Unità: - Def: 0
Gruppo P: CONTROL Attivo: Subito: Servizio rapida Max: 77

Seleziona la sorgente del valore di riferimento di coppia. Nella tabella delle possibili impostazioni qui sotto riportata, il valore di riferimento principale viene selezionato dalla cifra meno significativa (e cioè da 0 a 7), mentre qualsiasi valore di riferimento aggiuntivo viene scelto dalla cifra maggiormente significativa (e cioè da x0 sino a x6).

Esempio:

L'impostazione 12 seleziona il valore di riferimento principale (2), derivato dall'ingresso analogico, con il valore di riferimento aggiuntivo (1), proveniente da tastiera (valore di riferimento potenziometro motore). Le cifre singole corrispondono ai soli valori di riferimento principali, senza valori di riferimento aggiuntivi.

Impostazioni:

Utilizzando la seguente tabella si potranno selezionare altre impostazioni, incluso un valore di riferimento aggiuntivo

- 0 Nessun valore di riferimento principale
- 1 Valore di riferimento potenziometro motore "CB su collegamento COM"
- 3 Frequenza fissa
- 4 USS su collegamento BOP
- 5 USS su collegamento COM
- 6 CB su collegamento COM

Impostazioni possibili:

- 0 Nessun val. rif. principale
- 1 Valore riferimento MOP
- 2 Valore riferimento analogico
- 3 Frequenza fissa
- 4 USS su collegamento BOP
- 5 USS su collegamento COM
- 6 CB su collegamento COM
- 7 Valore riferimento analogico 2
- 10 Nessun val. rif. principale
- 11 Valore riferimento MOP
- 12 Valore riferimento analogico
- 13 Frequenza fissa
- 14 USS su collegamento BOP
- 15 USS su collegamento COM
- 16 CB su collegamento COM
- 17 Valore riferimento analogico 2
- 20 Nessun val. rif. principale
- 21 Valore riferimento MOP
- 22 Valore riferimento analogico
- 23 Frequenza fissa
- 24 USS su collegamento BOP
- 25 USS su collegamento COM
- 26 CB su collegamento COM
- 27 Valore riferimento analogico 2
- 30 Nessun val. rif. principale
- 31 Valore riferimento MOP
- 32 Valore riferimento analogico
- 33 Frequenza fissa
- 34 USS su collegamento BOP
- 35 USS su collegamento COM
- 36 CB su collegamento COM
- 37 Valore riferimento analogico 2
- 40 Nessun val. rif. principale
- 41 Valore riferimento MOP
- 42 Valore riferimento analogico
- 43 Frequenza fissa
- 44 USS su collegamento BOP
- 45 USS su collegamento COM
- 46 CB su collegamento COM
- 47 Valore riferimento analogico 2
- 50 Nessun val. rif. principale
- 51 Valore riferimento MOP
- 52 Valore riferimento analogico
- 53 Frequenza fissa
- 54 USS su collegamento BOP
- 55 USS su collegamento COM
- 56 CB su collegamento COM
- 57 Valore riferimento analogico 2
- 60 Nessun val. rif. principale
- 61 Valore riferimento MOP
- 62 Valore riferimento analogico
- 63 Frequenza fissa
- 64 USS su collegamento BOP
- 65 USS su collegamento COM
- 66 CB su collegamento COM

- + Valore riferimento MOP
- + Valore riferimento MOP
- Valore riferimento MOP
- + Valore riferimento MOP
- Valore riferimento MOP
- + Valore riferimento analogico
- + Valore riferimento analogico
- + Valore riferimento analogico
- Valore riferimento analogico
- + Valore riferimento analogico
- + Valore riferimento analogico
- + Valore riferimento analogico
- Valore riferimento analogico
- + Frequenza fissa
- Frequenza fissa
- + Frequenza fissa
- + Frequenza fissa
- USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento BOP+ USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento BOP
- USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento BOP
- + USS su collegamento COM+ USS su collegamento COM
- + USS su collegamento COM
- + USS su collegamento COM
- USS su collegamento COM
 USS su collegamento COM
- + USS su collegamento COM
- + USS su collegamento COM
- + CB su collegamento COM + CB su collegamento COM
- + CB su collegamento COM + CB su collegamento COM

Indice:	70 Valore riferimento analogic 70 Nessun val. rif. principale 71 Valore riferimento MOP 72 Valore riferimento analogic 73 Frequenza fissa 74 USS su collegamento BOP 75 USS su collegamento COM 76 CB su collegamento COM 77 Valore riferimento analogic	+ Valore riferir + Valore riferir to + Valore riferir	gamento COM mento analogico 2			
	P1500[0] : 1° Gruppo dati con P1500[1] : 2° Gruppo dati con P1500[2] : 3° Gruppo dati con	nando (CDS)				
P1501[3]	BI: Commutazione a re CStat: CT Gruppo P: CONTROL	golaz. coppia Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Livello:
Indice:	Seleziona la sorgente di comar secondario (controllo di coppia P1501[0] : 1° Gruppo dati con P1501[1] : 2° Gruppo dati con P1501[2] : 3° Gruppo dati con). nando (CDS) nando (CDS)	mmutare tra principa	le (contro	ollo velocità) (e
P1503[3]	Cl: valore di riferimento CStat: T Gruppo P: CONTROL		Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Livello:
Indice:	Seleziona la sorgente del valor P1503[0] : 1° Gruppo dati con P1503[1] : 2° Gruppo dati con P1503[2] : 3° Gruppo dati con	nando (CDS) nando (CDS)	ntrollo di coppia.			
r1508	CO: valore di riferiment	to coppia		Min:	-	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Def: Max:	-	2
	Visualizza il valore di riferiment	to di coppia prima della l	imtiazione.			
P1511[3]	CI: valore riferimento a CStat: T Gruppo P: CONTROL	ggiuntivo coppia Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Livello:
Indice:	Seleziona la sorgente del valor P1511[0] : 1° Gruppo dati con P1511[1] : 2° Gruppo dati con P1511[2] : 3° Gruppo dati con	nando (CDS) nando (CDS)	a aggiuntivo per il cor	ntrollo di	coppia e velo	cità.
r1515	CO: v. rif. agg. coppia Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Min: Def: Max:	-	Livello:
	Visualizza il valore di riferiment	to di connia aggiuntivo		wax.		
r1518	CO: coppia di accelera	zione	Haith Na	Min: Def:	-	Livello:
					-	3
	Gruppo P: CONTROL	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Max:	-	
	Gruppo P: CONTROL Visualizza la coppia di accelera		Onita: Nm		-	
	•	azione.			-	
P1520[3]	Visualizza la coppia di accelera	azione. oppia nominale motore (r			-99999.0 5.13 99999.0	Livello:
P1520[3]	Visualizza la coppia di accelera Questo valore è relativo alla co CO: limite superiore di CStat: CUT	azione. oppia nominale motore (r coppia Tipo dati: Float Attivo: No:	0333). Unità: Nm -	Max: Min: Def:	5.13	
P1520[3]	Visualizza la coppia di accelera Questo valore è relativo alla co CO: limite superiore di CStat: CUT Gruppo P: CONTROL Specifica il valore fisso per la li Questo valore è relativo alla co	azione. pppia nominale motore (r coppia Tipo dati: Float Attivo: No:	0333). Unità: Nm - oppia.	Max: Min: Def:	5.13	

P1521[3] Livello: CO: limite inferiore coppia Min: -99999.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Nm Def: -5.13 2 Gruppo P: CONTROL 99999.0 Attivo: No: Max: Immette il valore fisso per la limitazione inferiore di coppia. Questo valore è relativo alla coppia nominale motore (r0333). Indice: P1521[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1521[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1521[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: P1522[3] CI: limite superiore coppia Min: 0.0 Tipo dati: U32 Unità: -Def: 1520:0 3 Gruppo P: CONTROL Attivo: Subito: 4000:0 Max: Seleziona al sorgente per la limitazione superiore di coppia. Indice: P1522[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1522[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1522[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) Livello: P1523[3] CI: Limite inferiore coppia Min: 0:0 CStat: Unità: -Tipo dati: U32 Def: 1521:0 3 Gruppo P: CONTROL Attivo: Subito: 4000:0 Max: Seleziona la sorgente per la limitazione inferiore di coppia. Indice: P1523[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P1523[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P1523[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) Livello: P1525[3] Limite inferiore scalatura coppia Min: -400.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 100.0 3 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 400.0 Immette il dimensionamento in scala della limitazione inferiore di coppia in [%]. Indice: P1525[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1525[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1525[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % = impostazione standard Livello: r1526 CO: Limitazione superiore coppia Min: Tipo dati: Float Unità: Nm Def: 2 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza la limitazione superiore di coppia effettiva. Questo valore è relativo alla coppia nominale motore (r0333) Livello: r1527 CO: Limitazione inferiore coppia Min: _ Tipo dati: Float Unità: Nm Def: 2 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza limitazione inferiore di coppia effettiva. Questo valore è relativo alla coppia nominale motore (r0333) P1530[3] Livello: CO: valore fisso limite di potenza motore Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 0.75 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 0.0008 Visualizza il valore fisso di monitoraggio della limitazione di potenza.

Questo valore è relativo alla potenza nominale motore (P0310).

Indice:

P1530[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1530[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1530[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P1531[3]	CO: valore fisso limite di potenza gen. CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: - -	Min: -8000.0 Def: -0.75 Max: 0.0	Livello:
	Immette il valore fisso della limitazione di potenza rig	generativa.		
	Questo valore è relativo alla potenza nominale moto	re (P0310).		
Indice	: P1531[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1531[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1531[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)			
r1536	CO: corrente max. generazione coppia		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL	Unità: A	Def: - Max: -	4
	Visualizza la componente massima di corrente a ger	nerazione di coppia.		
r1537	CO: corrente max rigenero coppia		Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	Unità: A	Def: - Max: -	4
	Visualizza la componente massima della corrente a	rigenero di coppia.		
r1538	CO: limite superiore coppia (totale) Tipo dati: Float	Unità: Nm	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	_
	Visualizza la limitazione totale superiore di coppia.			
	Questo valore è relativo alla coppia nominale motore	e (r0333).		<u> </u>
r1539	CO: limite inferiore coppia (totale) Tipo dati: Float	Unità: Nm	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL		Max: -	
	Visualizza la limitazione totale inferiore di coppia.			
	Questo valore è relativo alla coppia nominale motore	e (r0333).		
P1570[3]	CO: valore fisso riferimento flusso CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: %	Min: 50.0 Def: 110.0 Max: 200.0	Livello:
	Gruppo P: CONTROL Attivo: No.	-	Max: 200.0	
Indice	Visualizza il valore fissato del riferimento di flusso in: P1570[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1570[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1570[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	percentuale relativo	al flusso nominale del	motore.
Avvert	enza:			
	Se P1570 > 100%, il valore di riferimento di flusso al tra la marcia a vuoto ed il carico nominale.	umenta in base al car	ico dal 100 % al valore	e di P1570
P1574[3]	Ampiezza tensione dinamica		Min : 0	Livello:
	CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: ∨ -	Def : 10 Max : 150	3
Indice	Imposta l'entità di tensione dinamica per la regolazio	one vettoriale.		
muice	P1574[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1574[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1574[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)			
P1580[3]	Ottimizzazione rendimento		Min: 0	Livello:
	CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: %	Def : 0 Max : 100	2
Indice	Immette il grado percentuale di ottimizzazione rendir	mento.		
	P1580[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1580[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1580[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)			
Avvert	e nza: Se P1580 > 0, le dinamiche di controllo velocità (P1	470 P1472) sono limi	tate ad impedire le vih	razioni

In assenza di carico, un valore del 100 % produce la completa riduzione di flusso (pari cioè al 50 % del flusso nominale motore).

Nell'utilizzare l'ottimizzazione è necessario aumentare il tempo di livellamento del valore di riferimento di flusso (P1582).

P1582[3] Livello: Tempo livellamento per v. rif. flusso Min: 4 **CStat:** CUT Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 15 3 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: 500 Imposta la costante temporale del filtro PT1 per attenuare il valore di riferimento di flusso. Indice: P1582[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1582[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1582[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello: r1583 CO: Valore riferimento flusso (livellato) Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza il valore di riferimento di flusso livellato in rapporto percentuale al flusso nominale motore P1596[3] Tempo int. controller indeb. di campo Livello: Min: 20 CStat: Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 50 3 32001 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Max: Imposta il tempo dell'azione integratrice per il controller di indebolimento di campo. Indice: P1596[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1596[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1596[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) r1597 CO: uscita controller indeb. di campo Livello: Min: Tipo dati: Float Unità: % Def: 4 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza il segnale di uscita del controller di indebolimento di campo in rapporto percentuale al flusso nominale motore Livello: r1598 CO: valore rif. di flusso (totale) Min: Tipo dati: Float Def: Unità: % 3 Gruppo P: CONTROL Max: Visualizza il valore di riferimento totale di flusso in rapporto percentuale al flusso nominale motore P1610[3] Livello: Aumento continuo coppia (SLVC) Min: 0.0 CStat: Tipo dati: Float Unità: % Def: 50.0 CUT 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: 200.0 Max: Imposta l'aumento continuo di coppia nella gamma inferiore di velocità della SLVC (regolazione vettoriale senza sensore). Il valore viene immesso in rapporto percentuale al carico nominale motore. Indice: P1610[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1610[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1610[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % = carico nominale motore P1611[3] Aumento acc. coppia (SLVC) Livello: Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 0.0 2 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: 200.0 Max: Imposta l'aumento coppia di accelerazione nella gamma inferiore di velocità della SLVC (regolazione vettoriale senza sensore). Il valore viene immesso in rapporto percentuale al carico nominale motore. Indice: P1611[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1611[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1611[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Avvertenza: 100 % = carico nominale motore Livello: P1654[3] Tempo livellamento per v. rif. lsq Min: 2.0 Tipo dati: Float Unità: ms Def: 6.0 CUT Gruppo P: CONTROL Attivo: No: 20.0 Max:

Imposta la costante temporale del filtro PT1 per filtrare il valore di riferimento della componente di corrente

a generazione di coppia nella gamma di indebolimento di campo.

P1654[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1654[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1654[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

MICROMASTER 440 Lista parametri 6SE6400-5BB00-0CP0

Indice:

P1715[3]	Regolazione corrente di a	•	11-143	Min: 0.0	Livello:
		ipo dati: Float attivo: No:	Unità: -	Def: 0.25 Max: 5.0	4
Indice	Immette il guadagno per il regolat	tore di corrente.			
maioc	P1715[0] : 1° Gruppo dati aziona	amento (DDS)			
	P1715[1]: 2° Gruppo dati aziona P1715[2]: 3° Gruppo dati aziona				
P1717[3]	Regolatore di corrente a			Min: 1.0	Livello:
		ipo dati: Float attivo: No:	Unità: ms	Def: 4.1 Max: 50.0	4
	Immette il tempo dell'azione integ	ratrice per il regolatore	e di corrente.		
Indice	:: - P1717[0] : 1° Gruppo dati aziona	amento (DDS)			
	P1717[1] : 2° Gruppo dati aziona P1717[2] : 3° Gruppo dati aziona	amento (DDS)			
r1718	CO: uscita controller lsq	amento (BBC)		Min: -	Livello:
11710	Ť	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: -	4
	Gruppo P: CONTROL			Max: -	
	Visualizza l'uscita effettiva del reg proporzionale e integrale del cont	, , ,	orrente di coppia) (controller PI). Con	tiene la parte
r1719	CO: uscita integrale ctrl I	•		Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	4
	Visualizza l'uscita integrale del re	golatore di corrente Iso	q (corrente di cop	pia) (controller PI).	
r1723	CO: uscita controller Isd			Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	4
	Visualizza l'uscita effettiva del reg proporzionale e integrale del cont		(corrente di fluss	so) (controller PI). Co	ontiene la parte
r1724	CO: uscita integrale ctrl l			Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	4
	Visualizza l'uscita integrale del re	golatore di corrente Iso	d (corrente di flus	so) (controller PI).	
r1725	CO: limite integrale ctrl Is	sd		Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	4
	Visualizza il limite del valore di rife	erimento tensione inte	grale di uscita del	l regolatore di corren	te Isd.
r1728	CO: tensione di disaccop			Min: -	Livello:
	Gruppo P: CONTROL	ipo dati: Float	Unità: ∨	Def: - Max: -	4
	Visualizza il valore di riferimento d	della tensione effettiva	di uscita del disa		riato
P1740	Guadagno per smorzame		ui uscita dei disa	Min: 0.000	Livello:
1 1740	CStat: CUT T	ipo dati: Float	Unità: -	Def: 0.060	3
	Gruppo P: CONTROL A	attivo: No:	-	Max: 10.000	
	Imposta il guadagno di smorzame frequenze.	ento oscillazione per la	regolazione vetto	oriale senza sensore	alle basse
P1750[3]	Parola di controllo model			Min: 0	Livello:
		ipo dati: U16	Unità: -	Def: 3	3
	Gruppo P: DRIVE A	attivo: No:	-	Max: 3	
Camp	Parola di controllo del modello mo	otore.			
Camp	Bit00 Avvio ciclo apert	50	0	NO	
	Bit01 Transito ciclo ap	perto	1 0	sì NO	
Indice	ı:		1	sì	
indice	P1750[0]: 1° Gruppo dati aziona P1750[1]: 2° Gruppo dati aziona	amento (DDS)			
	P1750[2]: 3° Gruppo dati aziona	amento (DDS)			

r1751	Parola di stato modello motore		Min:	-	Livello:
	Tipo dati: U16 Gruppo P: DRIVE	Unità: -	Def: Max:	-	3
	Visualizza lo stato di transizione tra precomando e reg	olazione observ			
Campi			no no	•	
	Bit01 N-adattamento abilitato	=	1 SÌ NO		
	Bit02 Commutazione frequenza a observe	=	1 SÌ O NO		
	Bit03 Regolatore di velocità abilitato	=	1 SÌ O NO		
	5	=	ı sì		
	Bit04 Induzione di corrente	=	0 NO 1 SÌ		
	Bit05 Diminuzione flusso di avvio		0 NO 1 SÌ		
	Bit14 Adattamento Rs		NO 1 SÌ		
	Bit15 Adattamento Xh		O NO		
P1755[3]	Freg. arresto motore modello (SLVC)		Min:	0.5	Livello:
	CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No:	Unità: %	Def: Max:	5.0 100.0	4
	Immette la frequenza di arresto regolazione vettoriale :	senza sensore ((SLVC).		
	Il valore viene immesso in rapporto percentuale a P03	10 (frequenza n	ominale motor	e).	
Indice:	P1755[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1755[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1755[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)				
				40.0	Livello:
P1756[3]	Isteresi freq. motore modello (SLVC)		Min:	10.0	
P1756[3]	Isteresi freq. motore modello (SLVC) CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL		Def: Max:	50.0 100.0	4
P1756[3] Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC).	- equenza di arres VC).	Def: Max: eto) per la comm	50.0 100.0 mutazione d	4 a controllo
Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SLI valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	- equenza di arres VC). 50 % rispetto al	Def: Max: eto) per la comr parametro P1	50.0 100.0 mutazione d	a controllo
Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)	- equenza di arres VC). 50 % rispetto al	Def: Max: eto) per la comm	50.0 100.0 mutazione d	4 a controllo
Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16	- equenza di arres VC). 50 % rispetto al to Unità: ms	Def: Max: sto) per la comm parametro P17 Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000	a controllo nza di Livello:
	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nu P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)	- equenza di arres VC). 50 % rispetto al to Unità: ms	Def: Max: sto) per la comm parametro P17 Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000	a controllo nza di Livello:
Indice: P1758[3]	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nel P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T(attesa) per completamento adattamento adattamento dalla mento della mento della mento della mento dalla mento della mento d	quenza di arres VC). 50 % rispetto al Unità: ms - nodalità observe	Def: Max: sto) per la comm parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000 d di precoma	a controllo nza di Livello: 4 Livello:
Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nel P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	quenza di arres VC). 50 % rispetto al Unità: ms - nodalità observe	Def: Max: sto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000 a di precoma	a controllo nza di Livello: 4
Indice: P1758[3] Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla no P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	equenza di arres (VC). 50 % rispetto al to Unità: ms - modalità observe co n Unità: ms -	Def: Max: sto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 2000 d di precoma	a controllo nza di Livello: 4
Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla ne P1758[0]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[3]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[4]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) T(attesa) per completamento adattamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa in fase di esecuzione della fi P1759[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)	equenza di arres (VC). 50 % rispetto al to Unità: ms - modalità observe co n Unità: ms -	Def: Max: sto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 2000 d di precoma	a controllo nza di Livello: 4 ando.
Indice: P1758[3] Indice: P1759[3]	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al s'arresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nel P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T(attesa) per completamento adattamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa in fase di esecuzione della fi P1759[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS)	equenza di arres (VC). 50 % rispetto al to Unità: ms - modalità observe co n Unità: ms -	Def: Max: sto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 2000 d di precoma	a controllo nza di Livello: 4 Livello: 4
Indice: P1758[3] Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL II valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al d'arresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nel p1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T(attesa) per completamento adattamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa in fase di esecuzione della fi P1759[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	equenza di arres (VC). 50 % rispetto al to Unità: ms - modalità observe co n Unità: ms -	Def: Max: sto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità Min: Def: Max: amento	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000 a di precoma 10 50 2000	a controllo nza di Livello: 4 Livello: 4
Indice: P1758[3] Indice:	CStat: CUT Tipo dati: Float Attivo: No: Immette la frequenza di isteresi (in percentuale alla fre in ciclo aperto a controllo vettoriale senza sensore (SL' Il valore viene immesso nel range che va dallo 0 % al sarresto SLVC). P1756[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1756[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T di transito (attesa) a modo avanzamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa per la commutazione dalla nu P1758[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) P1758[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) T(attesa) per completamento adattamento CStat: CUT Tipo dati: U16 Gruppo P: CONTROL Attivo: No: Imposta il tempo di attesa in fase di esecuzione della fi P1759[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1759[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)	- equenza di arres VC). 50 % rispetto al to Unità: ms - nodalità observe co n Unità: ms - iunzione n-adatt Unità:	Def: Max: eto) per la comr parametro P17 Min: Def: Max: er alla modalità Min: Def: Max: camento Min: Def: Max:	50.0 100.0 mutazione d 755 (frequer 100 1000 2000 d di precoma 10 50 2000	a controllo nza di Livello: 4 Livello: 4 Livello: 4

	Tn di adatta CStat: CU Gruppo P: CC		SLVC) Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ms -	Min: Def: Max:	1.0 4.0 200.0	Livello:
Indice		po dell'azione ir	ntegratrice per il contro	ller di adattamento v	velocità.		
	P1767[1] : 2°	Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS) ionamento (DDS)				
r1770		prop. adatta	amento-n Tipo dati: Float	Unità: Hz	Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: CC	ONTROL			Max:	-	
		_	el controller di adattam	ento velocità.			
r1771	CO: uscita Gruppo P: CO	int. adattam	nento-n Tipo dati: Float	Unità: Hz	Min: Def: Max:	-	Livello:
					IVIAA.		
<u>-1770</u>			el controller di adattam	ento velocità.			Livello:
r1778	CO: aimere	enza angolo	Tipo dati: Float	Unità: °	Min: Def:	-	4
	Gruppo P: CC	ONTROL			Max:	-	
	Visualizza la d modello motor		olo di flusso tra il mode	ello motore e la trasf	formazione d	li corrente p	rima che il
P1780[3]	Parola di co		ttamento-Rs/Rr Tipo dati: U16	Unità: -	Min: Def:	0	Livello:
	Gruppo P: CC	ONTROL	Attivo: Subito:	-	Max:	3	Livello:
Indice	Bit01 Abi		mento termico Rs,	1	NO SÌ NO SÌ		
muice		Gruppo dati az	ionomonto (DDC)				
	P1780[1] : 2°	Gruppo dati az	ionamento (DDS)				
Avvert	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza:	Gruppo dati az Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS)		Antorio o		
	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° t enza: Per i motori sir	Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese	ionamento (DDS)	ella sola resistenza s		10	Livello:
Avvert	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza:	Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT	ionamento (DDS) ionamento (DDS)	ella sola resistenza s Unità: ms -	statorica. Min: Def: Max:	10 100 2000	Livello:
	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC	Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT ONTROL	ionamento (DDS) ionamento (DDS) guito l'adattamento de Tipo dati: U16	Unità: ms -	Min: Def:	100	_
P1781[3]	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC Imposta il temp: : P1781[0] : 1° P1781[1] : 2°	Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT DNTROL po dell'azione in Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS) eguito l'adattamento de Tipo dati: U16 Attivo: No:	Unità: ms -	Min: Def:	100	_
P1781[3]	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC Imposta il temp: : P1781[0] : 1° P1781[1] : 2°	Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT ONTROL po dell'azione in Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az	ionamento (DDS) ionamento (DDS) eguito l'adattamento de Tipo dati: U16 Attivo: No: ategratrice controller di ionamento (DDS) ionamento (DDS) ionamento (DDS)	Unità: ms - adattamento Rs.	Min: Def: Max: Min:	100	4 Livello:
P1781[3]	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC Imposta il temp: P1781[0] : 1° P1781[1] : 2° P1781[2] : 3°	Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT ONTROL po dell'azione in Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az tt-Rs	ionamento (DDS) ionamento (DDS) eguito l'adattamento de Tipo dati: U16 Attivo: No: itegratrice controller di ionamento (DDS) ionamento (DDS)	Unità: ms -	Min: Def: Max:	100	4
P1781[3]	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC Imposta il temp: : P1781[0] : 1° P1781[1] : 2° P1781[2] : 3° Uscita adat Gruppo P: CC	Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT ONTROL po dell'azione in Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az Tt-Rs ONTROL attamento della	ionamento (DDS) ionamento (DDS) eguito l'adattamento de Tipo dati: U16 Attivo: No: ategratrice controller di ionamento (DDS) ionamento (DDS) ionamento (DDS)	Unità: ms - adattamento Rs. Unità: %	Min: Def: Max: Min: Def: Max:	100 2000	Livello:
P1781[3]	P1780[1] : 2° P1780[2] : 3° tenza: Per i motori sir Tn adattam CStat: CL Gruppo P: CC Imposta il temp: P1781[0] : 1° P1781[1] : 2° P1781[2] : 3° Uscita adat Gruppo P: CC Visualizza l'adaresistenza nontenza:	Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az ncroni viene ese nento-Rs JT ONTROL po dell'azione in Gruppo dati az Gruppo dati az Gruppo dati az Tt-Rs ONTROL lattamento della minale motore.	ionamento (DDS) ionamento (DDS) eguito l'adattamento de Tipo dati: U16 Attivo: No: tegratrice controller di ionamento (DDS) ionamento (DDS) ionamento (DDS) Tipo dati: Float	Unità: ms - adattamento Rs. Unità: % a parte del controller	Min: Def: Max: Min: Def: Max:	100 2000	Livello:

P1786[3]	Tn adatt-Xm			Min : 10	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def : 100	0 4
	Gruppo P: CONTROL	Attivo: No:	-	Max: 20	00

Immette l'adattamento Xm del tempo azione integratrice controller.

Indice:

P1786[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1786[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1786[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r1787	Uscita adatt-Xm			Min: -	Livello:
		Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	3
	Gruppo P: CONTROL			Max: -	

Visualizza l'adattamento reattanza principale da parte del controller in rapporto percentuale all'impedenza nominale.

Avvertenza:

La resistenza nominale motore viene data dalla formula:

Rated motor resistance = P0304 (rated motor voltage) * $\sqrt{3}$ * P0305 (rated motor voltage)

Livello: P1800 Frequenza impulsi Min: 2 CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: kHz Def: 4 2 Attivo: No: Gruppo P: INVERTER Max: 16

Imposta la frequenza impulsi degli interruttori di alimentazione dell'inverter. La frequenza può essere modificata per incrementi di 2 kHz.

Selezionando frequenze impulsi superiori a 4 kHz sulle unità da 380-480V si potrà ridurre la corrente massima continua del motore.

Dipendenza:

La frequenza minima impulsi dipende dai parametri P1082 (frequenza massima) e P0310 (frequenza nominale motore).

Avvertenza:

Se non è indispensabile la massima silenziosità di funzionamento, selezionando frequenze a più basso indice impulsivo si potranno contenere le perdite e le emissioni in radiofrequenza dell'inverter.

In determinate circostanze l'inverter può ridurre la frequenza di commutazione per fornire protezione da surriscaldamenti (vedi il parametro P0290, Livello 3).

r1801	CO: frequenza effettiva di commutazio	ne	Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: kHz	Def: -	3
	Gruppo P: INVERTER		Max: -	

Frequenza effettiva impulsi degli interruttori di alimentazione nell'inverter.

Nota:

In certe condizioni (sovratemperatura inverter, vedi il parametro P0290), può differire dai valori selezionati in P1800 (frequenza impulsi).

P1802	Modalità modulatore			Min : 0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: 0	3
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	-	Max: 3	

Seleziona la modalità modulatore dell'inverter.

Impostazioni possibili:

- 0 Modo automatico SVM/FLB
- 1 Modulazione a perdita inferiore
- 2 SVM sovramodulato
- 3 Modulazione a vettore spaziale

Nota:

La modulazione FLB, pur producendo meno perdite di commutazione della SVM, può tuttavia causare rotazioni irregolari a velocità molto basse.

La modalità SVM con sovramodulazione può produrre distorsioni armoniche di corrente ad elevate tensioni di uscita.

La modalità SVM senza sovramodulazione riduce la tensione massima di uscita disponibile al motore.

P1803[3]	Modulazione max.			Min:	20.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	106.0	4
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: No:	-	Max:	150.0	_

Imposta l'indice massimo di modulazione.

Indice:

P1803[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1803[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1803[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

100 % = limite per sovracontrollo (per inverter ideale senza ritardo di commutazione).

P1820[3]	Sequenza fase di us	cita inversione		Min: 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: Subito:	-	Max: 1	

Cambia il senso di rotazione del motore senza cambiare la polarità di riferimento.

Impostazioni possibili:

0 OFF

1 ON

Indice:

P1820[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1820[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1820[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Se abilitata la rotazione positiva e negativa, viene impiegato direttamente il valore di riferimento frequenza. Se è disabilitata sia la rotazione positiva che la negativa, il valore di riferimento viene impostato a zero.

Dettagli:

Vedi il parametro P1000 (selezione del valore di riferimento frequenza)

P1825	Tensione in stato ON	l di IGBT		Min:	0.0	Livello:
	CStat: CUT Gruppo P: INVERTER	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ∨ -	Def: Max:	1.4 20.0	4
	Corregge la tensione in stat	to attivo degli IGBT.				=

Livello: P1828 Tempo morto unità di comando Min: 0.00 Tipo dati: Float Unità: us 0.5 CStat: CUT Def: 4 3.00 Gruppo P: INVERTER Attivo: Subito Max:

Imposta il tempo di compensazione dell'interblocco unità di comando.

P1909[3] Parola di controllo per identificazione dati motore
CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: Grouppo: CONTROL Attivo: Subito
Level:
4

Min: 0
Def: 1
Max: 1

Parola di controllo per identificazione dati motore

Campi bit:

Bit00 Estimation of Xs 0 NO 1 Sì

Indice:

P1909[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P1909[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P1909[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P1910	Selezione identificazione dati motore			Min:	0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	2
	Gruppo P: MOTORE	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	20	_

Esegue una identificazione dati motore.

Impostazioni:

P1910 = 1: Tutti i dati motore

- * P0350 resistenza statorica,
- * P0354 resistenza rotore,
- * P0356 reattanza statorica di dispersione,
- * P0358 reattanza di dispersione rotorica,
- * P0360 reattanza principale

verrà identificato e verranno modificato il parametro.

P1910 = 3: Curva di saturazione

- * P0362 ... P0365 flusso della curva di magnetizzazione 1 .. 4
- * P0366 ... P0369 imag curva di magnetizzazione 1 .. 4

verrà identificato e verrà modificato il parametro.

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 Identificazione di tutti i parametri con modifica parametri
- 2 Identificazione di tutti i parametri senza modifica parametri
- 3 Identificazione della curva di saturazione con modifica parametri
- 4 Identificazione della curva di saturazione senza modifica parametri
- 5 Identificazione di XsigDyn (r1920) senza modifica parametri
- 6 Identificazione di Rs (r1912) senza modifica parametri
- 7 Identificazione di Xs (r1915) senza modifica parametri
- 8 Identificazione di Tr (r1913) senza modifica parametri
- 9 Identificazione di Xsigma (r1914) senza modifica parametri
- 20 Impostazione vettore tensione

Dipendenza:

Non verrà effettuata alcuna misurazione se i dati motore sono errati.

P1910 = 1: Viene sovrascritto il valore calcolato di resistenza statorica (vedi il parametro P0350).

P1910 = 2 : I valori già calcolati non vengono sovrascritti.

Avvertenza:

Una volta abilitato (P1910 = 1), A0541 genera la segnalazione che al prossimo comando ON verrà iniziata la misurazione dei parametri motore.

Nota:

Nel selezionare l'impostazione per la misurazione, si osservi quanto segue:

- 1. "con modifica parametro" significa che il valore viene effettivamente adottato come impostazione per il parametro P0350 e sia applicato al controller che mostrato nei seguenti parametri di sola lettura.
- 2. "senza modifica parametro" significa che il valore viene solo visualizzato, e cioè mostrato per finalità di controllo nel parametro di sola lettura r1912 (resistenza statorica identificata). Il valore non viene applicato al controllo.

P1911	N. fase da identificare)		Min : 1	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: 1	2
	Gruppo P: INVERTER	Attivo: No:	-	Max : 3	

Seleziona il numero massimo di fasi motore da identificare.

r1912[3]	Resistenza statorica identif.		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: Ohm	Def: -	2
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	_

Visualizza il valore misurato di resistenza statorica (da linea a linea) in [Ohm]

Indice:

r1912[0] : Fase_U r1912[1] : Fase_V r1912[2] : Fase_W

Avvertenza:

Questo valore viene misurato con il parametro P1910 = 1 o 2, e cioè identificazione di tutti i parametri con o senza modifica.

r1913[3]	Costante temporale rotore identif.		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: ms	Def: -	2
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	_

Visualizza la costante temporale identificata del rotore.

Indice:

r1913[0] : Fase_U r1913[1] : Fase_V r1913[2] : Fase_W

r1914[3]	Ident. induttanza dispersione totale Tipo dati: Float	Unità : Ohm	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	
Indice	Visualizza l'induttanza totale di dispersione identifica	ata.		
maice	r1914[0] : Fase_U r1914[1] : Fase_V r1914[2] : Fase_W			
r1915[3]	Ident. induttanza statore nom.		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float Gruppo P: MOTORE	Unità : Ohm	Def: - Max: -	2
Indice	Visualizza l'induttanza statorica identificata.			
	r1915[0] : Fase_U r1915[1] : Fase_V r1915[2] : Fase_W			
Nota:				
	Se il valore identificato (Xs = reattanza statorica) noi 50 % < Xs [p. u.] < 500 % verrà emesso il messaggi parametro P0949 fornisce ulteriori informazioni (val	o di errore 41 (errore	identificazione dati n	notore). II
r1916[3]	Induttanza statore identificata 1	·	Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float Gruppo P: MOTORE	Unità: Ohm	Def: - Max: -	2
	Visualizza la reattanza statorica identificata.			<u> </u>
Indice				
	r1916[0] : Fase_U r1916[1] : Fase_V r1916[2] : Fase_W			
Dettag	li:			
4045501	Vedi il parametro P1915 (reattanza statorica nomina	le identificata)		15
r1917[3]	Induttanza statore identificata 2 Tipo dati: Float	Unità: Ohm	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	
Indice	Visualizza l'induttanza statorica identificata.			
Dotto	r1917[0] : Fase_U r1917[1] : Fase_V r1917[2] : Fase_W			
Dettag	ارا. Vedi il parametro P1915 (reattanza statorica nomina	le identificata)		
r1918[3]	Induttanza statore identificata 3	,	Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float Gruppo P: MOTORE	Unità: Ohm	Def: - Max: -	2
la eli e e	Visualizza l'induttanza statorica identificata.			
Indice	r1918[0] : Fase_U r1918[1] : Fase_V r1918[2] : Fase_W			
Dettag	li:			
4040[0]	Vedi il parametro P1915 (reattanza statorica nomina	le identificata)		Livelle
r1919[3]	Induttanza statore identificata 4 Tipo dati: Float	Unità: Ohm	Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo P: MOTORE		Max: -	
Indice	Visualizza l'induttanza statorica identificata.			
maice	: r1919[0] : Fase_U r1919[1] : Fase_V r1919[2] : Fase W			
Dettag		le identificata)		

r1920[3]	Identificazione induttanz	za di dispersion	e dinamica	Min:	-	Level:
- -		Tipo dati: Float	Unità: -	Def: Max:	-	2
	Visualizza l'induttanza totale di d	dispersione dinamica	identificata			<u>I.</u>
Indice		aloporolono amamio	i idonimodia.			
	r1912[1] : Fase_V r1912[2] : Fase_W					
r1925	CO: tensione identificat		11143\/	Min:	-	Livello:
	Gruppo P: INVERTER	Tipo dati: Float	Unità: ∨	Def: Max:	-	2
	Visualizza la tensione identificat	a in stato attivo degli	IGBT			
r1926	CO: tempo morto ident.			Min:	-	Livello:
	Gruppo P: INVERTER	Tipo dati: Float	Unità: us	Def: Max:	-	2
	Visualizza il tempo morto identifi	icato dell'interblocco	unità di comando.			•
P1930	Valore riferimento tensi			Min:	0	Livello:
		Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: ∨ -	Def: Max:	0 1000	4
	Specifica la tensione di riferimer impiegato per la taratura derivaz		e di un vettore tension	one di prova	(ad esempio	
P1931	Fase	•		Min:	1	Livello:
		Tipo dati: U16 Attivo: No:	Unità: - -	Def: Max:	1 6	4
	Definisce la fase del vettore di te	ensione				ı
P2000[3]	Frequenza di riferimento			Min:	1.00	Livello:
		Tipo dati: Float Attivo: Subito:	Unità : Hz -	Def: Max:	50.00 650.00	2
	Impostazione di frequenza a pie	ena scala utilizzata d	al collegamento seria	ale (corrispo	nde a 4000H). I/O
_	analogici e controller P/D.	o	a. conogamento com	a.c (cccpc		,, 0
Indiaa						
Indice	: P2000[0] :1° Gruppo dati azioi					
Indice	:	namento (DDS)				
	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento	namento (DDS) namento (DDS)		Min:	10	Livello:
	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16	Unità: V	Def:	1000	Livello:
	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	-	Def: Max:	1000 2000	3
P2001[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H).	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	-	Def: Max:	1000 2000	3
P2001[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	- 6) impiegata per il co	Def: Max: ollegamento	1000 2000 seriale (corri	3
P2001[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 %	- 6) impiegata per il co	Def: Max: ollegamento	1000 2000 seriale (corri	3
P2001[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400: P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS)	- 6) impiegata per il co	Def: Max: ollegamento	1000 2000 seriale (corri	3
P2001[3] Esemp Indice	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400: P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo P2001[namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS)	- 6) impiegata per il co	Def: Max: ollegamento tensione di 2	1000 2000 seriale (corri	3
P2001[3] Esemp Indice	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400: P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion Corrente di riferimento CStat: CT	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: a (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS)	- 6) impiegata per il co	Def: Max: ollegamento tensione di 2 Min: Def:	1000 2000 seriale (corri	3 sponde a
P2001[3] Esemp Indice	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400: P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion Corrente di riferimento CStat: CT	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: a (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: Float Attivo: Subito:	- '6') impiegata per il co USS denotano una t Unità: A	Def: Max: collegamento tensione di 2 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a
P2001[3] Esemp Indice	P2000[0] : 1° Gruppo dati azion P2000[1] : 2° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400 et azion P2001[0] : 1° Gruppo dati azion P2001[1] : 2° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion P2001[2] : Corrente di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Corrente di uscita a piena scala et azion P2001[2] : COMM	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) to dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega	- '6') impiegata per il co USS denotano una t Unità: A	Def: Max: collegamento tensione di 2 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a
P2001[3] Esemplindice P2002[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion Tensione di riferimento CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400 et i 200 et	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS)	- '6') impiegata per il co USS denotano una t Unità: A	Def: Max: collegamento tensione di 2 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a
P2001[3] Esemplindice P2002[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400: P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Corrente di uscita a piena scala P2002[0]: 1° Gruppo dati azion P2002[1]: 2° Gruppo P2002	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS)	- '6') impiegata per il co USS denotano una t Unità: A	Def: Max: collegamento tensione di 2 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a
P2001[3] Esemplindice P2002[3]	P2000[0]: 1° Gruppo dati azion P2000[1]: 2° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion P2000[2]: 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400 P2001[0]: 1° Gruppo dati azion P2001[1]: 2° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion P2001[2]: 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Corrente di uscita a piena scala P2002[0]: 1° Gruppo dati azion P2002[1]: 2° Gruppo dati azion P2002[1]: 2° Gruppo dati azion P2002[1]: 2° Gruppo dati azion P2002[2]: 3° Gruppo P2002	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: I (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS)	- '6') impiegata per il co USS denotano una t Unità: A	Def: Max: collegamento tensione di 2 Min: Def: Max: cponde a 400	1000 2000 seriale (corri	sponde a
P2001[3] Esemplindice P2002[3] Indice	P2000[0] : 1° Gruppo dati azion P2000[1] : 2° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 4000 : P2001[0] : 1° Gruppo dati azion P2001[1] : 2° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Corrente di uscita a piena scala : P2002[0] : 1° Gruppo dati azion P2002[1] : 2° Gruppo dati azion P2002[2] : 3° Gruppo P2002[2] : 3° Gruppo dati azion P2002[2] : 3° Gruppo P2002[2] : 3°	namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: It (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) tipo dati: Float Attivo: Subito: Utilizzata sul collega namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS)	Unità: Nm	Def: Max: collegamento densione di 2 Min: Def: Max: coponde a 400 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a Livello: 3
P2001[3] Esemplindice P2002[3]	P2000[0] : 1° Gruppo dati azion P2000[1] : 2° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 400 : P2001[0] : 1° Gruppo dati azion P2001[1] : 2° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion Corrente di uscita a piena scala : P2002[0] : 1° Gruppo dati azion P2002[1] : 2° Gruppo dati azion P2002[2] : 3° Gr	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: a (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) tipo dati: Float Attivo: Subito: ala utilizzata sul collega	Unità: Nm	Def: Max: collegamento densione di 2 Min: Def: Max: coponde a 400 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a Livello: 3
P2001[3] Esemplindice P2002[3] Indice	P2000[0] : 1° Gruppo dati azion P2000[1] : 2° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion P2000[2] : 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Tensione di uscita a piena scala 4000H). Dio: P0201 = 230 specifica che i 4000 : P2001[0] : 1° Gruppo dati azion P2001[1] : 2° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion P2001[2] : 3° Gruppo dati azion CStat: CT Gruppo P: COMM Corrente di uscita a piena scala : P2002[0] : 1° Gruppo dati azion P2002[1] : 2° Gruppo dati azion P2002[2] : 3° Gruppo P2002[2] : 3° Gruppo dati azion P2002[2] : 3° Gruppo P2002[2] : 3°	namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: U16 Attivo: Subito: a (e cioè pari al 100 % OH ricevuti a mezzo namento (DDS) namento (DDS) namento (DDS) Tipo dati: Float Attivo: Subito: utilizzata sul collega namento (DDS)	Unità: Nm	Def: Max: collegamento densione di 2 Min: Def: Max: coponde a 400 Min: Def: Max:	1000 2000 seriale (corri	sponde a Livello: 3

r2004[3] Potenza di riferimento Livello: Min: Tipo dati: Float Unità: -Def: 3 Gruppo P: COMM Max:

Potenza di riferimento a piena scala utilizzata sul collegamento seriale (corrisponde a 4000H).

Indice:

r2004[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) r2004[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) r2004[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2009[2] Omologazione USS

Livello: Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -CT Def: 0 3 Gruppo P: COMM Attivo: Subito: Max:

Abilita la normalizzazione speciale per USS.

Impostazioni possibili:

- Disabilitato
- Abilitato

Indice:

P2009[0]: Collegamento COM interfaccia seriale Collegamento BOP interfaccia seriale P2009[1]

Se abilitato, il valore di riferimento principale (parola 2 in PZD) non viene interpretato come 100 % = 4000H, ma come valore "assoluto" (ad esempio. 4000H = 16384 significa 163,84 Hz)

P2010[2]	Velocità	di trasmissio	ne USS		Min:	4	Livello:
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	6	2
	Gruppo P:	COMM	Attivo: Subito:	-	Max:	13	

Imposta la velocità di trasmissione per la comunicazione USS.

Impostazioni possibili:

- 2400 baud
- 5 4800 baud
- 6 9600 baud
- 7 19200 baud
- 8 38400 baud
- 57600 baud
- 76800 baud 10
- 93750 baud 11
- 12 115200 baud
- 13 187500 baud

Indice:

P2010[0]: Collegamento COM interfaccia seriale P2010[1]: Collegamento BOP interfaccia seriale

P2011[2] Indirizzo USS

Livello: Min: 0 Tipo dati: U16 Unità: -**CStat:** CUT Def: 0 2 Gruppo P: COMM Attivo: Subito: Max: 31

Imposta un unico indirizzo per l'inverter.

Indice:

P2011[0]: Collegamento COM interfaccia seriale P2011[1]: Collegamento BOP interfaccia seriale

Avvertenza:

Si potranno collegare altri 30 inverter (per un totale cioè di 31 inverter) mediante collegamento seriale ed impiegare il protocollo per bus seriale USS per controllarli.

P2012[2]	Lunghez	za PZD USS			Min:	0	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	2	3	
	Gruppo P:	COMM	Attivo: Subito:	-	Max:	8	•	

Definisce il numero di parole a 16 bit nella parte PZD del telegramma USS . La parte PZD del telegramma USS viene impiegata per il valore di riferimento principale e per controllare l'inverter.

Indice:

P2012[0]: Collegamento COM interfaccia seriale P2012[1] : Collegamento BOP interfaccia seriale

P2013[2]	Lunghez	za PKW USS			Min:	0	Livello:	l
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	127	3	l
	Gruppo P:	COMM	Attivo: Subito:	-	Max:	127		l

Definisce il numero di parole a 16 bit nella parte PKW del telegramma USS. La parte PKW del telegramma USS viene utilizzata per la lettura e la scrittura di singoli valori parametrici

Impostazioni possibili:

- Nessuna parola 0
- 3 3 Parole
- 4 Parole 4 127 Variabile

Indice:

P2013[0]: Collegamento COM interfaccia seriale P2013[1]: Collegamento BOP interfaccia seriale

Nota:

L'impostazione di P2013 incide sull'ordinamento parole PKW, per maggiori informazioni si veda il manuale di progettazione

P2014[2] Tempo telegramma USS

Livello: Min. n CStat: Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 3 Gruppo P: COMM Attivo: No: Max: 65535

Definisce l'intervallo di tempo dopo il quale verrà generata una segnalazione di errore (F0070) nel caso in cui non venga ricevuto alcun telegramma dai canali USS.

Indice:

P2014[0]: Collegamento COM interfaccia seriale P2014[1]: Collegamento BOP interfaccia seriale

Nota:

Per default (intervallo temporale impostato a 0), non viene generata alcuna segnalazione di errore (e cioè la funzione di sorveglianza è disabilitata)

r2015[8] CO: PZD da collegamento BOP (USS) Gruppo P: COMM

Livello: Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Max:

Visualizza i dati di processo ricevuti a mezzo USS su collegamento BOP (RS232 USS).

Indice:

r2015[0]: Parola ricevuta 0 r2015[1] : Parola ricevuta 1 r2015[2]: Parola ricevuta 2 r2015[3]: Parola ricevuta 3 : Parola ricevuta 4 r2015[4] r2015[5] : Parola ricevuta 5 r2015[6]: Parola ricevuta 6 r2015[7] : Parola ricevuta 7

Avvertenza:

Le parole di controllo possono essere visualizzate come parametri a bit r2032 e r2033.

CI: PZD a collegamento BOP (USS) P2016[8]

Livello: **CStat:** Tipo dati: U32 Unità: -Def: 52:0 CT 3 Gruppo P: COMM Attivo: No: 4000:0 Max:

Seleziona i segnali da trasmettere all'interfaccia seriale mediante collegamento BOP

Esempio:

P2016[0] = 52.0 (default). In questo caso, il valore di r0052[0] (CO/BO: Parola di stato) viene trasmesso come 1° PZD al collegamento BOP.

Indice:

P2016[0]: Parola trasmessa0 P2016[1]: Parola trasmessa1 P2016[2]: Parola trasmessa2 P2016[3]: Parola trasmessa3 P2016[4]: Parola trasmessa4 P2016[5]: Parola trasmessa5 P2016[6]: Parola trasmessa6 P2016[7]: Parola trasmessa7

Avvertenza:

Se r0052 non è indicizzato, non viene visualizzato un indice (".0").

r2018[8]	CO: PZD da collegamento			Min:	-	Livello:
	Gruppo P: COMM	ipo dati: U16	Unità: -	Def: Max:	-	3
	Visualizza i dati di processo ricev	uti a mezzo USS su o	collegamento COM			
Indice:	r2018[0]: Parola ricevuta 0 r2018[1]: Parola ricevuta 1 r2018[2]: Parola ricevuta 2 r2018[3]: Parola ricevuta 3 r2018[4]: Parola ricevuta 4 r2018[5]: Parola ricevuta 5 r2018[6]: Parola ricevuta 6					
Avvert	r2018[7] : Parola ricevuta 7 enza:					
	Le parole di controllo possono es		e parametri a bit r203			
P2019[8]	CI: PZD a collegamento C	COM (USS) ipo dati: U32	Unità: -	Min: Def:	0:0 52:0	Livello:
		ttivo: No:	-	Max:	4000:0	J
Indice:						
Dettag	P2019[0]: Parola trasmessa0 P2019[1]: Parola trasmessa1 P2019[2]: Parola trasmessa2 P2019[3]: Parola trasmessa3 P2019[4]: Parola trasmessa4 P2019[5]: Parola trasmessa5 P2019[6]: Parola trasmessa6 P2019[7]: Parola trasmessa7					
_	Vedi r2016 (PZD a collegamento					
r2024[2]	Telegrammi privi di error	i USS ipo dati: U16	Unità: -	Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: COMM	1 po dati. 0 10	Omta.	Max:	-	3
	Visualizza il numero di telegramm	ni USS privi di errori ri	cevuti.			
Indice:	r2024[0]: Collegamento COM in r2024[1]: Collegamento BOP in					
r2025[2]	Telegrammi respinti USS		11-242-	Min:	-	Livello:
	Gruppo P: COMM	ipo dati: U16	Unità: -	Def: Max:	-	3
	Visualizza il numero di telegramm	ni USS scartati.				
Indice:	r2025[0]:Collegamento COM in	nterfaccia seriale				
	r2025[1] : Collegamento BOP in	terfaccia seriale				
r2026[2]	Errore diritto di accesso	carattere USS ipo dati: U16	Unità: -	Min: Def:	-	Livello:
	Gruppo P: COMM			Max:	-	<u> </u>
Indice:	Visualizza il numero di errori di di	ritti di accesso per ca	ratteri USS.			
maice.	r2026[0]: Collegamento COM in r2026[1]: Collegamento BOP in					_
r2027[2]	Errore overflow USS			Min:	-	Livello:
	Gruppo P: COMM	ipo dati: U16	Unità: -	Def: Max:	-	3
	Visualizza il numero di telegramm	ni USS con errore di c	verflow.			
Indice:	r2027[0] : Collegamento COM in r2027[1] : Collegamento BOP in					
r2028[2]	Errore di parità USS			Min:	-	Livello:
	•	ipo dati: U16	Unità: -	Def: Max:	-	3
	C. appor. October			wa.		L
	Visualizza il numero di telegramm	i USS con errori di na	arità			

r2029[2]	Avvio L	JSS non iden	tificato Tipo dati: U16	Unità: -		Min: Def:	-	Livello
	Gruppo F	P: COMM	ripo dati: 016	Unita: -		Max:	-	3
Indice		a il numero di tele	grammi USS con avvio no	on identificato.				
maice	r2029[0]		COM interfaccia seriale BOP interfaccia seriale					
r2030[2]	Errore	BCC USS				Min:	-	Livello
	Gruppo F	P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -		Def: Max:	-	3
Indice		a il numero di tele	grammi USS con errori B	CC error.				
indice	r2030[0]		COM interfaccia seriale BOP interfaccia seriale					
r2031[2]	Errore	lunghezza US		11143		Min:	-	Livello
	Gruppo F	P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -		Def: Max:	-	3
		a il numero di tele	grammi USS di lunghezza	a errata.				
Indice	r2031[0]		COM interfaccia seriale BOP interfaccia seriale					
r2032		_	collegamento BOP	•		Min:	-	Livello
	Gruppo F	P: COMM	Tipo dati: U16	Unità: -		Def: Max:	-	3
			rollo1 dal collegamento B	OP (parola PZI) 1 in			<u> </u>
Camp		ON/OFF1		dia	0	NO		
		·			1	SÌ		
	Bit01	OFF2: arrest	co elettrico		0 1	sì NO		
	Bit02	OFF3: arrest	o rapido		0	sì		
	Bit03	Abilitaz. im	mulai		1	NO NO		
	DICOS	ADITICAZ. III	φαιδι		1	sì		
	Bit04	Abil. gen. r	rampa		0 1	NO SÌ		
	Bit05	Avvio gen. r	campa		0	NO		
	Bit06	Abil walows	e riferimento		1 0	SÌ NO		
	DICUO	ADII. VAIOLE	: TITETIMENCO		1	sì		
	Bit07	Conferma err	core		0 1	NO SÌ		
	Bit08	Comando a im	mpulsi a destra		0	NO NO		
	Bit09		mpulsi a sinistra		1 0	sì NO		
	Bit10	Controllo da	ı PLC		1 0	sì NO		
	Bit11	Inversione (inversione v.rif)		0	sì NO		
	Bit13	Potenz. moto	ore MOP sù		1 0	SÌ NO		
	Bit14	Potenz. moto			1 0	SÌ NO		
			-					
	Bit15	CDC Ri+ 0 (T	uocale/Remoto)		1 0	sì NO		

r2033	BO: pa	arola ctrl2 da collegamento BOP (USS) Tipo dati: U16 Unità:		Min: - Def: -	Livello
	Gruppo	P: COMM		Max: -	3
Came	Visualizz oi bit:	za la parola di controllo 2 dal collegamento BOP (e cio	è parola P	ZD 4 in USS)	
Carri	Bit00	Frequenza fissa Bit 0	0	NO	
	BICOO	rrequenza rrasa bic o	1	SÌ	
	Bit01	Frequenza fissa Bit 1	0	NO	
	DICCI	rrequenza rrada are r	1	sì	
	Bit02	Frequenza fissa Bit 2	0	NO	
	002	1	1	sì	
	Bit03	Frequenza fissa Bit 3	0	NO	
		1	1	SÌ	
	Bit04	Gruppo dati azionamento (DDS) Bit 0	0	NO	
		THE THE PERSON OF THE PERSON O	1	SÌ	
	Bit05	Gruppo dati azionamento (DDS) Bit 1	0	NO	
			1	sì	
	Bit08	PID abilitato	0	NO	
			1	sì	
	Bit09	Freno in c.c. abilitato	0	NO	
			1	sì	
	Bit11	Deriva	0	NO	
			1	sì	
	Bit12	Regolaz. coppia	0	NO	
			1	sì	
	Bit13	Guasto esterno1	0	sì	
			1	NO	
	Bit15	Gruppo dati comando (CDS) Bit 1	0	NO	
			1	sì	
Diper	ndenza: P0700 =	5 (USS su collegamento COM) e P0719 = 0 (Cmd / V	alore riferi	mento = parametro	BICO).
2036		arola ctrl1 da collegamento COM (USS)		Min: -	Livello

r2036 BO: parola ctrl1 da collegamento COM (USS)

Tipo dati: U16 Unità: - Def: - Def: - Max: - 3

Visualizza la parola di controllo 1 dal collegamento COM (e cioè parola PZD 1 IN USS)

Campi	bit:
-------	------

DIL.			
Bit00	ON/OFF1	0	ИÓ
		1	sì
Bit01	OFF2: arresto elettrico	0	SÌ
		1	NO
Bit02	OFF3: arresto rapido	0	SÌ
		1	NO
Bit03	Abilitaz. impulsi	0	NO
		1	SÌ
Bit04	Abil. gen. rampa	0	NO
		1	SÌ
Bit05	Avvio gen. rampa	0	NO
		1	SÌ
Bit06	Abil. valore riferimento	0	NO
		1	SÌ
Bit07	Conferma errore	0	NO
		1	SÌ
Bit08	Comando a impulsi a destra	0	NO
		1	sì
Bit09	Comando a impulsi a sinistra	0	NO
		1	sì
Bit10	Controllo da PLC	0	NO
		1	sì
Bit11	Inversione (inversione v.rif)	0	NO
		1	sì
Bit13	Potenz. motore MOP sù	0	NO
		1	sì
Bit14	Potenz. motore MOP giù	0	NO
	J.	1	sì
Bit15	CDS Bit 0 (Locale/Remoto)	0	NO
	. ,	1	sì
		_	

Dettagli:

Vedi r2033 (parola di controllo 2 dal collegamento BOP)

		ioia ciriz ua c	collegamento CON	/I (USS) Unità: -		Min:	-	Livello
	Gruppo I	P: COMM	Tipo dati: U16	Uilita: -		Def: Max:	<u>-</u>	3
	Visualizza	a la parola di cont	rollo 2 dal collegamento	COM (e cioè pa	arola P	ZD 4 in US	S)	<u> </u>
Campi		·	· ·	` .			,	
	Bit00	Frequenza fi	ssa Bit 0		0 1	NO SÌ		
	Bit01	Frequenza fi	ssa Bit 1		0	NO		
	Bit02	Frequenza fi	ssa Bit 2		1 0	SÌ NO		
	D:+02	Execuence fi	aga Dit 3		1	SÌ		
	Bit03	Frequenza fi	SSA BIL 3		0 1	NO SÌ		
	Bit04	Gruppo dati	azionamento (DDS)	Bit 0	0 1	NO SÌ		
	Bit05	Gruppo dati	azionamento (DDS)	Bit 1	0	NO SÌ		
	Bit08	PID abilitat	0		1 0	NO		
	Bit09	Freno in c.c	. abilitato		1 0	SÌ NO		
	D:+11				1	SÌ		
	Bit11	Deriva			0 1	NO SÌ		
	Bit12	Regolaz. cop	pia		0 1	NO SÌ		
	Bit13	Guasto ester	mo1		0	SÌ		
	Bit15	Gruppo dati	comando (CDS) Bit	1	1 0	NO NO		
5.4			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	sì		
Dettag	•	33 (narola di contr	ollo 2 dal collegamento	BOP)				
2040				BOI)				Livello
2040	CStat:	CT COMM	Tipo dati: U16 Attivo: No:	Unità: ms -		Min: Def: Max:	0 20 65535	3
							- (50070) -	
			po dopo il quale viene g		gnalazı	one di error	e (F0070) s	e non
		Hicevuli lelegiaiiii	ii attiaveiso ii collegalli	ento (SOL).				
Dipend	denza:	-	ni attraverso il collegam	ento (SOL).				
	denza: Impostaz	ione 0 = sorveglia	-	ento (SOL).				15
	denza: Impostaz Parame	ione 0 = sorveglia	nza disabilitata			Min:	0	Livello
	denza: Impostaz Parame CStat:	ione 0 = sorveglia	-	ento (SOL). Unità: -			0 0 65535	Livello 3
	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM	nza disabilitata Tipo dati: U16 Attivo: Subito:			Min: Def:	0	
Dipend 22041[5] Indice	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura:	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co	Tipo dati: U16 Attivo: Subito:			Min: Def:	0	
P2041[5]	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	nza disabilitata Tipo dati: U16 Attivo: Subito: omunicazione (CB).			Min: Def:	0	
2041[5]	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0] P2041[1]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Parametro CB	nza disabilitata Tipo dati: U16 Attivo: Subito: omunicazione (CB).			Min: Def:	0	
2041[5]	Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0] P2041[1] P2041[2]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	ripo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB).			Min: Def:	0	
22041[5] Indice:	Impostaz Impostaz Parame CStat: Gruppo Configura Configura P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Parametro CB : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: Dimunicazione (CB).			Min: Def:	0	
2041[5]	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: omunicazione (CB). 0 1 2 3 4	Unità: - -		Min: Def: Max:	0 65535	3
P2041[5]	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] P2041[4] Si veda il	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: Dimunicazione (CB).	Unità: - -	definiz	Min: Def: Max:	0 65535	3
P2041[5] Indice	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] Jli: Si veda il impostazi	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: omunicazione (CB). 0 1 2 3 4	Unità: - -	definiz	Min: Def: Max:	0 65535	3 adeguate
P2041[5] Indice	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] Jli: Si veda il impostazi	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 0 1 2 3 4 e della scheda di comun	Unità: - - nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] Pii: Si veda il impostazi	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: omunicazione (CB). 0 1 2 3 4	Unità: - -	definiz	Min: Def: Max:	0 65535	3
P2041[5] Indice	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[3] P2041[4] P2041[4] Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB rispettivo manual ioni CD da CB P: COMM	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 0 1 2 3 4 e della scheda di comun	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5]	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] P2041[4] Iii: Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza:	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB rispettivo manual ioni ZD da CB P: COMM a il PZD ricevuto co	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: Dimunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] JII: Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza: : r2050[0]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: Dimunicazione (CB). 0 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] Jii: Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza: r2050[0] r2050[1]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: Dimunicazione (CB). 0 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: : P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[3] P2041[4] pli: Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza: : r2050[0] r2050[1] r2050[2]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] P2041[4] Impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza: r2050[0] r2050[1] r2050[2] r2050[3]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[2] P2041[4] P2041[4] P2041[4] Visualizza: r2050[0] r2050[1] r2050[2] r2050[3] r2050[4]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
P2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[1] P2041[4] P2041[4] P2041[4] Visualizza: r2050[0] r2050[1] r2050[1] r2050[2] r2050[3] r2050[4] r2050[5]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Parame	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicazione dati: U16 dalla scheda di comunicazione dati: U16 dalla scheda di comunicazione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate
2041[5] Indice: Dettag	denza: Impostaz Parame CStat: Gruppo I Configura: P2041[0] P2041[1] P2041[1] P2041[3] P2041[4] Pii: Si veda il impostazi CO: PZ Gruppo I Visualizza: r2050[0] r2050[1] r2050[1] r2050[2] r2050[3] r2050[4] r2050[6]	ione 0 = sorveglia etro CB CT P: COMM a una scheda di co : Parametro CB : Paramet	Tipo dati: U16 Attivo: Subito: comunicazione (CB). 1 2 3 4 e della scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16 dalla scheda di comunicatione dati: U16	Unità: nicazione per la	definiz	Min: Def: Max: ione del pro Min: Def:	0 65535	adeguate

enza: Le parole di controllo possono essere visualizzate come parametri a bit r2032 e r2033.

P2051[8]	CI: PZD a CB			Min: 0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def: 52:0	J
	Gruppo P: COMM	Attivo: No:	-	Max : 400	0:0

Collega il PZD alla CB.

Questo parametro consente all'utente di definire la sorgente delle parole di stato ed i valori effettivi per la risposta PZD

Impostazioni:

Parola di stato 1 = 52

CO/BO: Parola di stato effettiva 1 (vedi r0052)

Valore attuale 1 = 21 frequenza di uscita dell'inverter (vedi r0021)

Sono possibili altre impostazioni BICO

Indice:

P2051[0]: Parola trasmessa0 P2051[1]: Parola trasmessa1 P2051[2]: Parola trasmessa2 P2051[3]: Parola trasmessa3 P2051[4]: Parola trasmessa4 P2051[5]: Parola trasmessa5 P2051[6]: Parola trasmessa6 P2051[7]: Parola trasmessa7

Livello: r2053[5] Identificazione CB Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Gruppo P: COMM Max:

Visualizza i dati di identificazione della scheda di comunicazione (CB). I vari tipo di CB (r2035[0]) vengono indicati nella dichiarazione Enum.

Impostazioni possibili:

- Nessuna scheda opzionale CB
- PROFIBUS DP
- DeviceNet
- 56 non definito

Indice:

r2053[0] : CB type (PROFIBUS = 1)

Versione firmware r2053[1]

r2053[2] Particolari versione firmware r2053[3] : Data firmware (anno)

r2053[4] : Data firmware (giorno/mese)

r2054[7] Diagnosi CB

Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Gruppo P: COMM Max:

Visualizza le informazioni diagnostiche della scheda di comunicazione (CB).

Indice:

r2054[0]: Diagnosi CB 0 r2054[1] Diagnosi CB 1 r2054[2] Diagnosi CB 2 r2054[3]: Diagnosi CB 3 r2054[4] : Diagnosi CB 4 r2054[5] : Diagnosi CB 5 r2054[6] : Diagnosi CB 6

Dettagli:

Si veda il rispettivo manuale della scheda di comunicazione.

Livello:

r2090	BO: Pa	arola di controllo1 da CB Tipo dati: U16	Unità: -	Min: - Def: -	Livello
	Gruppo	P: COMM	Offica	Max: -	3
		za la parola di controllo 1 ricevuta dalla sch	eda di comunicazione	e (CB).	
Cam	pi bit:	/			
	Bit00	ON/OFF1	0	NO	
			1	sì	
	Bit01	OFF2: arresto elettrico	0	sì	
			1	NO	
	Bit02	OFF3: arresto rapido	0	sì	
	_		1	NO	
	Bit03	Abilitaz. impulsi	0	NO	
			1	sì	
	Bit04	Abil. gen. rampa	0	NO	
			1	sì	
	Bit05	Avvio gen. rampa	0	NO	
			1	SÌ	
	Bit06	Abil. valore riferimento	0	NO	
			1	sì	
	Bit07	Conferma errore	0	NO	
			1	SÌ	
	Bit08	Comando a impulsi a destra	0	NO	
			1	sì	
	Bit09	Comando a impulsi a sinistra	0	NO	
		-	1	sì	
	Bit10	Controllo da PLC	0	NO	
			1	sì	
	Bit11	<pre>Inversione (inversione v.rif)</pre>	0	NO	
		(1	sì	
	Bit13	Potenz. motore MOP sù	0	NO	
	DICIO	1000111. motore nor bu	1	sì	
	Bit14	Potenz. motore MOP giù	0	NO	
	DICIT	roconz. Mocore Hor gra	1	sì	
			_	51	

Dettagli:

Bit15

Si veda il rispettivo manuale della scheda di comunicazione per la definizione del protocollo e le impostazioni adeguate

0

NO SÌ

r2091	BO: Parola di controllo2 da CB		Min: -	Livello:
	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	3
	Gruppo P: COMM		Max: -	

Visualizza la parola di controllo 2 ricevuta dalla scheda di comunicazione (CB).

CDS Bit 0 (Locale/Remoto)

Campi bit:		,	/-
•	Frequenza fissa Bit 0	0	NO
		1	sì
Bit01	Frequenza fissa Bit 1	0	NO
		1	SÌ
Bit02	Frequenza fissa Bit 2	0	NO
D:+02	Formula fine Dit 2	1	SÌ
B1CU3	Frequenza fissa Bit 3	0 1	NO SÌ
Bit04	Gruppo dati azionamento (DDS) Bit 0	0	NO
DICOT	Gruppo dati azionamento (DDS) Dit o	1	sì
Bit05	Gruppo dati azionamento (DDS) Bit 1	0	NO
		1	SÌ
Bit08	PID abilitato	0	NO
		1	SÌ
Bit09	Freno in c.c. abilitato	0	NO
-1		1	sì
Bit11	Deriva	0 1	NO SÌ
₽i+12	Regolaz. coppia	0	NO
DICIZ	Regulaz. Coppia	1	sì
Bit13	Guasto esterno1	0	sì
		1	NO
Bit15	Gruppo dati comando (CDS) Bit 1	0	NO
		1	SÌ

Dettagli:

Si veda il rispettivo manuale della scheda di comunicazione per la definizione del protocollo e le impostazioni adeguate

P2100[3]	Selezione numer	Selezione numero allarme				Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: Subito:	-	Max:	65535	

Seleziona sino a 3 errori o segnalazioni per reazioni non di default.

Esempio:

Se si vuole che F0005 esegua un comando OFF3 invece che OFF2, impostare P2100[0] = 5 e quindi selezionare la reazione desiderata in P2101[0] (in questo caso impostare P2101[0] = 3).

Avvertenza:

Tutti i codici di errore hanno la reazione di default in OFF2. Per alcuni codici di errore causati da disinserimenti dell'hardware (ad esempio per sovracorrente) le reazioni di default non sono modificabili.

P2101[3]	Valore reazione di arresto				Min:	0	Livello:
	CStat:	CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	3
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: Subito:	-	Max:	4	

Imposta i valori della reazione di arresto azionamento per l'errore selezionato con P2100 (reazione di arresto a numero allarme).

Questo parametro indicizzato specifica la reazione speciale a errori/segnalazioni definita negli indici da 0 a 2 del parametro P2100.

Impostazioni possibili:

- Nessuna reazione, nessuna visualizzazione
- Reazione di arresto OFF1
- Reazione di arresto OFF2
- Reazione di arresto OFF3
- 4 Nessuna reazione solo segnalazione

Avvertenza:

Le impostazioni 0 - 3 sono disponibili solamente per i codici di errore

Le impostazioni 0 ed 4 sono disponibili solo per le segnalazioni

Indice 0 (del parametro P2101) fa riferimento agli errori/segnalazioni dell'indice 0 (del parametro P2100)

P2103[3]	BI: 1. Co	BI: 1. Conferma errori			Min:	0:0	Livello:
	CStat:	CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	722:2	3
	Gruppo P:	COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	•

Definisce la sorgente di conferma errore, ad esempio mediante tastiera/DIN, ecc. (a seconda dell'impostazione).

Impostazioni:

Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.0 =

722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.2 =

Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

Indice:

P2103[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS)

P2103[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS)

P2103[2] 3° Gruppo dati comando (CDS)

P2104[3]

BI: 2. Conferma errori			Min:	0:0	Livello:
CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3
Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	

Seleziona la seconda sorgente di conferma errore.

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO)

Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO)

722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.3 =

Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) 722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO) 722.5 =

Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 7226 =

722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99)

Indice:


P2104[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2104[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2104[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P2106[3] Livello: BI: errore esterno Min: 0.0 CStat: Tipo dati: U32 Unità: -Def: 1:0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: 4000:0 Max: Seleziona la sorgente di errori esterni. Impostazioni: 722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.2 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) 722 3 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.4 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO) 722.6 = Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99) Indice: P2106[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2106[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2106[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) r2110[4] Numero segnalazione Livello: Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 2 Gruppo P: ALARMI Max: Visualizza le informazioni di segnalazione. Si potranno visualizzare sino a 2 segnalazioni attive (indici 0 e 1) e 2 segnalazioni storiche (indici 2 e 3). Indice: r2110[0] : Segnalazioni recenti --, segnalazione 1 r2110[1] : Segnalazioni recenti --, segnalazione 2 r2110[2] : Segnalazioni recenti -1, segnalazione 3 r2110[3] : Segnalazioni recenti -1, segnalazione 4 Avvertenza: Se una segnalazione è attiva si avrà il lampeggio a tastiera. In tal caso i LED indicheranno lo stato di segnalazione. Se si impiega un pannello AOP, il display mostrerà il numero ed il testo della segnalazione attiva... Nota: Gli indici 0 e 1 non vengono memorizzati. P2111 Livello: Numero totale segnalazioni Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -CT Def: 0 3 Gruppo P: ALARMI Attivo: Subito: Max: Visualizza il numero di segnalazioni (sino a 4) dall'ultimo reset. Impostare questo parametro a 0 per resettare lo storico segnalazioni. Livello: r2114[2] Contatore ore di esercizior Min: Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Gruppo P: ALARMI Max: Visualizza il contatore tempo di elaborazione Dettagli: Vedi il parametro P0948 (ora errore) Livello: P2115[3] Orologio in tempo reale AOP Min: 0 CStat: Tipo dati: U16 Unità: -Def: CT 0 3 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 65535 Visualizza il tempo reale AOP. Dettagli: Vedi il parametro P0948 (ora errore) P2120 Livello: Contatore indicazioni Min: 0 CStat: Unità: -CUT Tipo dati: U16 Def: 0 4 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 65535

Indica il numero totale di eventi di allarme. Questo parametro viene incrementato ogni volta che si verifica un evento di allarme

P2150[3] Frequenza di isteresi f,hys Min: 0.00 Livello: CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 3.00 3 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 10.00

Definisce il livello di isteresi applicato per il raffronto di frequenza e velocità al valore di soglia, come illustrato nel seguente schema.




Indice:

P2150[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2150[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2150[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2151[3]	CI: val. rif. velo	CI: val. rif. velocità per Msg			0:0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3
	Gruppo P: ALARM	Attivo: No:	-	Max:	4000:0	

Seleziona il segnale di riferimento (velocità) da raffrontare al valore di soglia, come illustrato nel seguente schema.



Indice:

P2151[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2151[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2151[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Si veda anche lo schema del parametro P2150 (frequenza di isteresi f,hys)

P2152[3]	CI: vel. effett. per Msg			Min:	0:0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	3
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	4000:0	•

Seleziona il segnale (velocità) da raffrontare con il valore di soglia.

Indice:

P2152[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2152[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2152[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dettagli:

Si vedano gli schemi riportati ai parametri P2150 (frequenza di isteresi f,hys) e P2151 (riferimento di velocità per messaggio)

P2153[3]	Filtro velocità a costante temporale				Min:	0	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	5	2	l
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	1000		l

Specifica la costante temporale del filtro di velocità di primo ordine. La velocità filtrata viene quindi raffrontata con il valore di soglia come illustrato nel seguente schema.

P1080: f,min P2152 CI: Act. speed for Msg f,filtered | n,filtered | <= n,min for Msg P2155: f.1 0..30..650Hz P2153 Time-Constant Speed-Filter P2150: f,hys 0..5..1000ms 0..3..10Hz | n,filtered | <= n,1 P2155: f,1 0..30..650Hz P2156: Delay time f,1 0..10..10000ms P2150: f,hys n,filtered | > n,1 0..3..10Hz P2156: Delay time f 1 P2150: f,hys 0..10..10000ms 0..3..10Hz see

P2157

Indice:

P2153[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2153[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2153[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi anche lo schema nel parametro P2157 (frequenza di soglia f_2)

P2155[3]	Frequenza di soglia f	1	Min:	0.00	Livello:	
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	30.00	3
	Gruppo P. ALARMI	Attivo: No:	_	May:	650.00	•

Imposta una soglia di raffronto della velocità effettiva o della frequenza ai valori di soglia.

Tale soglia controlla i bit di stato 4 e 5 nella parola di stato 2 (r0053).

Indice:

P2155[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2155[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2155[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Vedi lo schema nel parametro P2153 (filtro velocità a costante temporale)

P2156[3]	Tempo ritardo frequ	Min:	0	Livello:		
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	3
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10000	

Imposta il tempo di ritardo prima del raffronto frequenza di soglia (P2155).

Indice:


P2156[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2156[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2156[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2153 (filtro velocità a costante temporale)

P2157[3]	Frequent	za di soglia f_:		Min:	0.00	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	30.00	2
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	650.00	_

Soglia_2 per il raffronto di velocità, frequenza o coppia ai valori di soglia, come illustrato nel seguente schema.



Indice:

P2157[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2157[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2157[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2153 (filtro velocità a costante temporale)

P2158[3]	Tempo r	itardo frequen		Min:	0	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	2
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10000	_

Tempo di ritardo per il raffronto di velocità o frequenza alla soglia_2.

Indice:

P2158[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2158[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2158[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2157 (frequenza di soglia f_2)

P2159[3]	Frequenza di soglia f_3				Min:	0.00	Livello:	ĺ
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	30.00	2	ĺ
	Gruppo F	P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	650.00	_	ĺ

Soglia_3 per il raffronto di velocità, frequenza o coppia ai valori di soglia

Indice:

P2159[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2159[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2159[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2157 (frequenza di soglia f_2)

P2160[3]	Tempo ri	Tempo ritardo frequenza di soglia f_3 Min: 0					
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	2
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10000	_

Tempo di ritardo per il raffronto di velocità o frequenza alla soglia_3.

Indice:

P2160[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2160[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2160[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2157 (frequenza di soglia f_2)

P2161[3] Livello: Soglia min. per rif. freq. Min: 0.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 3.00 2 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: 10.00 Max:

Valore minimo di soglia per il raffronto del valore di riferimento di velocità o frequenza.

Indice:

P2161[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2161[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2161[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2151 (riferimento di velocità per messaggio)

Livello: P2162[3] Freq. isteresi per vel. eccessiva Min: 0.00 CStat: Tipo dati: Float Unità: Hz 20.00 CUT Def: 2 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: 650.00 Max:

Velocità di isteresi (o frequenza) per il rilevamento di sovravelocità, come illustrato nello schema seguente .

P1082: fmax




Indice:

P2162[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2162[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2162[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2163[3]	Immissio	mmissione freq. per scost. ammiss. Min: 0.00						
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	3.00	2	
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	20.00	_	

Soglia per il rilevamento dello scostamento di velocità dal valore di riferimento, come illustrato nello schema seguente.



Indice:

P2163[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2163[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2163[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2164[3]

Freq. di isteresiscostamento					0.00	Livello:	
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def:	3.00	3	
Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10.00		

Frequenza di isteresi per il rilevamento dello scostamento ammesso (rispetto al valore di riferimento) di frequenza o velocità. Tale frequenza controlla il bit 8 nella parola di stato 1 (P0052) e il bit 6 nella parola di stato 2 (P0053)

Indice:

P2164[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2164[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2164[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2163 (immissione di frequenza per scostamento ammissibile)

Total to obtain a fiel parameter (2 for (infinite of the analysis a field of the obtained a finite obtained)							
P2165[3]	Scostamento amme	costamento ammesso tempo di ritardo					
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def : 10	2		
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max: 10000	_		

Tempo di ritardo per il rilevamento dello scostamento ammesso di velocità o frequenza dal valore di riferimento.

Indice:

P2165[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2165[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2165[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2163 (immissione di frequenza per scostamento ammissibile)

P2166[3]	Tempo ritardo	Tempo ritardo accel. compl. Min: 0					
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	2	
	Gruppo P: ALARI	/II Attivo: No:	-	Max:	10000	_	

Tempo di ritardo per il segnale che indica il termine dell'accelerazione.

Indice:

P2166[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2166[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2166[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)


Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2163 (immissione di frequenza per scostamento ammissibile)

P2167[3] Frequenza disinserimento f,off CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Hz Def: 1.00 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: - Max: 10.00 Livello: 3

Imposta la soglia di frequenza al di sotto della quale viene comandato lo spegnimento dell'inverter.

Se la frequenza scende al di sotto di tale valore di soglia, viene impostato il bit 1 nella parola di stato 2 (r0053).



Indice:

P2167[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2167[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2167[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Disinserito solo se attivati OFF1 o OFF3

P2168[3]	Rirardo Toff	(disinserimento inverter)	Min:	0	Livello:	
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	3
	Gruppo P: ALA	RMI Attivo: No:	-	Max:	10000	•

Definisce l'intervallo di tempo per il quale l'inverter può funzionare al di sotto della frequenza di disinserimento (P2167) prima che si attui il disinserimento stesso.

Indice:

P2168[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2168[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2168[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

Attivo se il freno di stazionamento (P1215) non è parametrizzato.

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2167 (frequenza di disinserimento)


r2169	CO: freq. filtrata effettiva	Min: -	Livello:	
	Tipo dati: Float	Unità: Hz	Def: -	2
	Gruppo P: ALARMI		Max: -	_

Velocità (o freguenza) filtrata per il messaggio dietro al filtro passabasso di primo ordine.

P2170[3] Corrente di soglia I Livello: Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 100.0 3 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: 400.0 Max:

Definisce la corrente di soglia in rapporto percentuale al parametro P0305 (corrente nominale motore) da utilizzare nel raffronto di I_eff. e I_soglia come illustrato nello schema seguente.

|I,act| > I,thresh



Indice:

P2170[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2170[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2170[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Questa soglia controlla il bit 3 nella parola di stato 3 (P0053)

P2171[3] Corrente di ritardo

Corrente di ritardo			Min:	0	Livello:
CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	10	3
Gruppo P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10000	

Definisce il tempo di ritardo prima dell'attivazione del raffronto di corrente.

Indice:

P2171[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2171[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2171[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:


Vedi lo schema nel parametro P2170 (corrente di soglia I,soglia)

P2172[3] Soglia tensione circuito intermedio

Soglia te	ensione circuito	intermedio		Min:	0	Livello:
CStat:	CUT	• • • • • • •	Unità: ∨	Def:	800	3
Gruppo P:	ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	2000	

Definisce la tensione circuito intermedio da raffrontare alla tensione effettiva come illustrato nello schema seguente.

|Vdc,act| <,> Vdc,thresh



Indice:

P2172[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2172[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2172[2] 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Avvertenza:

Questa tensione controlla i bit 7 e 8 nella parola di stato 3 (P0053).

P2173[3]	Ritardo Vdc			Min:	0	Livello:
	CStat: CUT Gruppo P: ALARMI	Tipo dati: U16 Attivo: No:	Unità: ms	Def: Max:	10 10000	3
	Definisce il tempo di ritard	o prima doll'attivazione de	al confronto di coglia			
Indice	•	o prima dell'attivazione de	ei comitorito di soglia.			
maio	5.					

P2173[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS) **Dettagli:**

Vedi lo schema nel parametro P2172 (soglia tensione circuito intermedio)

P2174[3]	Valore di soglia cop	ppia		Min:	0.0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità : Nm		5.13	2
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: No	-	Max:	99999.0	I ivello:
	Valore di soglia coppia pe	r il confronto con la coppia	a reale.			

Indice:

P2174[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2174[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2174[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

 P2176[3]
 Tempo ritardo per soglia coppia
 Min:
 0

 CStat:
 CUT
 Tipo dati: U16
 Unità: ms
 Def:
 10

 Gruppo P:
 ALARMI
 Attivo: No:
 Max:
 10000

Tempo di ritardo per il raffronto tra coppia effettiva e soglia.

Indice:

P2176[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2176[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2176[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Livello: P2177[3] Tempo ritardo per blocco motore Min: 0 Tipo dati: U16 CStat: CUT Unità: ms Def: 10 2 10000 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max:

Tempo di ritardo per l'identificazione di blocco motore.

Indice:

P2177[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2177[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2177[2] : 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2178[3] Livello: Tempo ritardo per stallo motore Min: 0 **CStat:** CUT Tipo dati: U16 Unità: ms Def: 10 2 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 10000

Tempo di ritardo per l'identificazione di stallo motore.


Indice:

P2178[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2178[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2178[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

P2179 Livello: Limite corrente per ident. assenza carico Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 3.0 3 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 10.0

Corrente di soglia per A0922 (assenza carico) in rapporto percentuale al parametro P0305 (corrente nominale motore), come illustrato nello schema seguente.

load missing



Avvertenza:

Può essere che il motore non sia collegato (assenza carico) o che manchi una fase.

Nota:

Se non può essere immesso il valore di riferimento motore e non viene superato il limite di corrente (P2179), viene emesso l'allarme A0922 (assenza di carico) allo scadere del tempo di ritardo (P2180).

P2180	Tempo ritardo per i	dent. assenza cario	ю.	Min:	0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: ms	Def:	2000	3
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	10000	

Tempo di ritardo assenza carico

Avvertenza:

Può essere che il motore non sia collegato (assenza carico) o che manchi una fase.

Nota:

Se non può essere immesso il valore di riferimento motore e non viene superato il limite di corrente (P2179), viene emesso l'allarme A0922 (assenza di carico) allo scadere del tempo di ritardo (P2180).

Dettagli:

Vedi lo schema nel parametro P2179 (limite di corrente per assenza identificazione di carico)

P2181[3]	Modo rilevamento g	uasto cinghia		Min : 0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	2
	Gruppo P: ALARMI	Attivo: Subito:	-	Max : 6	_

Imposta la modalità di rilevamento guasto cinghia.

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 Segn. bassa coppia/velocità
- 2 Segn. alta coppia/velocità
- 3 Segn. alta/bassa coppia/velocità
- 4 Disins. bassa coppia/velocità
- 5 Disins. alta coppia/velocità
- 6 Disins. alta/bassa coppia/velocità

Indice:


P2181[0] : 1° Gruppo dati comando (CDS) P2181[1] : 2° Gruppo dati comando (CDS) P2181[2] : 3° Gruppo dati comando (CDS)

Livello:

P2182[3] Frequenza di soglia cinghia 1 Min: 0.0 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: Nm Def: 5.13 Gruppo P: ALARMI Attivo: No: Max: 99999.0

Imposta la frequenza di soglia 1 per il raffronto della coppia effettiva con la coppia di inviluppo per il rilevamento di guasto della cinghia.

L'inviluppo coppia/frequenza viene definito da 9 parametri - 3 sono parametri di frequenza (P2182 - P2184) e gli altri 6 definiscono i limiti inferiori e superiori di coppia (P2185 - P2190) per ogni frequenza (vedere lo schema seguente).



La regione ammissibile di frequenza/coppia viene definita dall'area tratteggiata. Quando il valore di coppia fuoriesce dall'area indicata, si verifica una condizione di disinserimento o di segnalazione (vedere il parametro P2181).

Indice:

P2182[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2182[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2182[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Nota:

La coppia è illimitata al di sotto dell'impostazione del parametro P2182 e al di sopra dell'impostazione del parametro P2184. Normalmente P2182

<= limite inferiore di coppia (P1521), e P2184 >

= limite superiore di coppia (P1520)

P2183[3]

Frequer	ıza di soglia	cinghia 2		Min:	0.0	Livello:
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Def:	5.13	2
Gruppo P	: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	99999.0	

Imposta la frequenza di soglia 2 per il raffronto della coppia effettiva con la coppia di inviluppo per il rilevamento di guasto della cinghia.

Indice:

P2183[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2183[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2183[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P2182 (frequenza di soglia nastro 1)

rrequer	iza ui Sogiia C	iligilia s		Wiin:	0.0	LIVCIIO.	ı
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: Nm	Def:	5.13	2	I
Gruppo P	: ALARMI	Attivo: No:	-	Max:	99999.0	_	

Imposta la frequenza di soglia 3 per il raffronto della coppia effettiva con la coppia di inviluppo per il rilevamento di guasto della cinghia.

Indice:

P2184[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2184[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2184[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Livello:

Dettagli:

	Vedi il parametro P218	2 (frequenza di soglia nastro 1).
--	------------------------	-----------------------------------

	Vedi il parametro P2182	(frequenza di soglia nastro	1).			
P2185[3]	Soglia superiore of CStat: CUT Gruppo P: ALARMI	li coppia 1 Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Nm	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	Livello:
	Valore di soglia di limite	superiore 1 per il raffronto o	lella coppia effettiva.			
Indice	: P2185[0] : 1° Gruppo o P2185[1] : 2° Gruppo o P2185[2] : 3° Gruppo o	lati azionamento (DDS)				
P2186[3]	Soglia inferiore di CStat: CUT Gruppo P: ALARMI	coppia 1 Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità : Nm	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	Livello 2
		inferiore 1 per il raffronto de	ella coppia effettiva.			1
Indice	: P2186[0] : 1° Gruppo c P2186[1] : 2° Gruppo c P2186[2] : 3° Gruppo c	lati azionamento (DDS)				
P2187[3]	Soglia superiore of CStat: CUT Gruppo P: ALARMI		Unità : Nm -	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	
to all a		superiore 2 per il raffronto o	lella coppia effettiva.			
Indice	: P2187[0] : 1° Gruppo c P2187[1] : 2° Gruppo c P2187[2] : 3° Gruppo c	lati azionamento (DDS)				
P2188[3]	Soglia inferiore di CStat: CUT Gruppo P: ALARMI	coppia 2 Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Nm -	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	Livello 2
Indice		lati azionamento (DDS)	ella coppia effettiva.			
P2189[3]	Soglia superiore of CStat: CUT Gruppo P: ALARMI		Unità : Nm	Min: Def: Max:	0.0 99999.0 99999.0	
		superiore 3 per il raffronto o	lella coppia effettiva.			
Indice	: P2189[0] : 1° Gruppo c P2189[1] : 2° Gruppo c P2189[2] : 3° Gruppo c	lati azionamento (DDS)				
P2190[3]	Soglia inferiore di CStat: CUT Gruppo P: ALARMI	coppia 3 Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: Nm -	Min: Def: Max:	0.0 5.13 99999.0	Livello 2
Indice		inferiore 3 per il raffronto de	ella coppia effettiva.			
maice	P2190[0] : 1° Gruppo c P2190[1] : 2° Gruppo c P2190[2] : 3° Gruppo c	lati azionamento (DDS)				
P2191[3]	Tolleranza errore CStat: CUT Gruppo P : ALARMS	di velocità cinghia Tipo dati: Float Attivo: No	Unità: Hz -	Min: Def: Max:	0.00 3.00 20.00	Livello 2
	Limite di scostamento di	velocità per il rilevamento o	li rottura cinghia.			
Indice	P2191[0]: 1° Gruppo d P2191[1]: 2° Gruppo d P2191[2]: 3° Gruppo d	ati azionamento (DDS)				
P2192[3]		per avaria cinghia Tipo dati U16 Attivo: No	Unità: s	Min: Def: Max:	0 10 65	Livello 2

I valori di tempo, velocità o coppia devono superare i limiti prima che venga rilevata la condizione di avaria cinghia.

Attivo: No

Max:

65

Gruppo P: ALARMI

Indice:

P2192[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2192[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2192[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

r2197): Parola di stato 1 monitor Tipo dati: U16 Unità: -		Min: - Def: -	Livello:
	Gruppo	P: ALARMI		Max: -	
Camp		to (parola di stato 1) del monitor di stato.			
Camp	Bit00	Freq. effett. r0024 <= P1080	0 1	NO SÌ	
	Bit01	Freq. effett. r0024 <= P2155	0	NO	
	Bit02	Freq. effettiva r0024 > P2155	1	SÌ NO	
	Bit03	Freq. effett. r0024 > zero	1	SÌ NO	
	Bit04	Freq. effettiva r0024 >= val rif.	1	SÌ NO	
	Bit05	Freq. effettiva r0024 <= P2167	1 0	sì NO	
	Bit06	Freq. effettiva r0024 >= P1082	1 0	sì NO	
	Bit07	Freq. effettiva r0024 == v. rif.	1 0	sì NO	
	Bit08	Corr. effettiva r0068 >= P2170	1 0	SÌ NO	
	Bit09	Vdc eff. non filtr. < P2172	1 0	SÌ NO	
	Bit10	Act. unfilt. Vdc > P2172	1 0	SÌ NO	
	Bit11	Condizione a vuoto	1 0	SÌ NO	
			1	sì	1
2198	CO/BC): Parola di stato 2 monitor Tipo dati: ∪16 Unità: -		Min: - Def: -	Livello
	_	ripo dati: 016 Unita: -		Dei: -	
	Gruppo	P: ALARMI		Max: -	2
	Bit di sta	P: ALARMI to (parola di stato 2) del monitor di stato.			
Camp	Bit di sta		0		
Camp	Bit di sta	nto (parola di stato 2) del monitor di stato.		Max: -	
Camp	Bit di sta bi bit: Bit00	to (parola di stato 2) del monitor di stato.	0	Max: - NO SÌ	
Camp	Bit di sta bi bit: Bit00	to (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157	0 1 0	Max: - NO SÌ NO SÌ	
Camp	Bit di sta bi bit: Bit00 Bit01 Bit02	N, filtrato r2169 < P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 < P2159 N, filtrato r2169 > P2159	0 1 0 1 0	Max: - NO SÌ NO SÌ NO SÌ	
Camp	Bit di sta ii bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04	N, filtrato r2169 < P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 < P2159 N, filtrato r2169 > P2159 N, filtrato r2169 > P2159 n, impostato < P2161	0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ	
Camp	Bit di sta ii bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05	N, filtrato r2169 < P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 < P2159 N, filtrato r2169 > P2159 N, filtrato r2169 > P2159 n, impostato < P2161 n, impostato t > 0	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÎ	
Camp	Bit di sta si bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06	nto (parola di stato 2) del monitor di stato. N, filtrato r2169 < P2157 N, filtrato r2169 > P2157 N, filtrato r2169 < P2159 N, filtrato r2169 > P2159 n, impostato < P2161 n, impostato t > 0 Motore bloccato	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ	
Camp	Bit di sta vi bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07	to (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157 N,filtrato r2169 < P2159 N,filtrato r2169 > P2159 n,impostato < P2161 n,impostato t > 0 Motore bloccato Motore in stallo	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÌ	
Camp	Bit di sta si bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08	to (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157 N,filtrato r2169 < P2159 N,filtrato r2169 > P2159 n,impostato < P2161 n,impostato t > 0 Motore bloccato Motore in stallo I,eff. r0068 < P2170	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÌ	
Camp	Bit di sta bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09	nto (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157 N,filtrato r2169 < P2159 N,filtrato r2169 > P2159 n,impostato < P2161 n,impostato t > 0 Motore bloccato Motore in stallo I,eff. r0068 < P2170 T,eff. > P2174 & v. rif. raggiunto	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÎ	
Camp	Bit di sta si bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10	<pre>nto (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157 N,filtrato r2169 < P2159 N,filtrato r2169 > P2159 N,filtrato r2169 > P2159 n,impostato < P2161 n,impostato t > 0 Motore bloccato Motore in stallo I,eff. r0068 < P2170 T,eff. > P2174 & v. rif. raggiunto T,eff. > P2174</pre>	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÎ	
Camp	Bit di sta bit: Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09	nto (parola di stato 2) del monitor di stato. N,filtrato r2169 < P2157 N,filtrato r2169 > P2157 N,filtrato r2169 < P2159 N,filtrato r2169 > P2159 n,impostato < P2161 n,impostato t > 0 Motore bloccato Motore in stallo I,eff. r0068 < P2170 T,eff. > P2174 & v. rif. raggiunto	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Max: - NO SÎ	

P2200[3] BI: Abilita controller PID CStat: CT Gruppo P: TECH Tipo dati: U32 Attivo: Subito: Tipo dati: U32 Attivo: Subito: Min: 0:0 Def: 0:0 Max: 4000:0

Modo PID Consente all'utente di abilitare/disabilitare il controller PID. L'impostazione ad 1 di questa funzione abilita il controller a regolazione PID.

Indice:

P2200[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2200[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2200[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

Dipendenza:

Impostando questo parametro a 1 vengono automaticamente disabilitati i tempi normali di rampa impostati nei parametri P1120 e P1121 e i normali valori di riferimento frequenza.

Tuttavia, in seguito ad un comando OFF1 o OFF 3, la frequenza di uscita dell'inverter verrà portata al valore di rampa zero avvalendosi del tempo di rampa impostato nel parametro P1121 (P1135 per OFF3).

Avvertenza:

La sorgente del valore di riferimento PID viene selezionata con il parametro P2253. Il valore di riferimento PID ed il segnale di retroazione PID sono interpretati come valori percentuali (non in Hz). . L'uscita del controller PID viene visualizzata in forma percentuale e quindi normalizzata in [Hz] mediante P2000 (frequenza di riferimento) quando è abilitata la funzione PID.

Nel livello 3, l'abilitazione della sorgente controller PID può anche derivare dagli ingressi digitali nelle impostazioni da 722.0 a 722.2 per DIN1 - DIN3 o da qualsiasi altra sorgente BICO.

Nota:

Le frequenze minima e massima motore (P1080 e P1082), come pure le frequenze di dispersione (da P1091 a P1094) rimangono attive sull'uscita inverter. Tuttavia, abilitando le frequenze di dispersione con il comando PID si potranno creare instabilità

P2201[3] Val. rif. fisso PID 1 Livello: Min: -200.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 0.00 2 Attivo: No: 200.00 Gruppo P: TECH Max:

Definisce il valore fisso di riferimento 1 PID 1

Inoltre, si potrà impostare uno qualsiasi dei parametri di ingresso digitale al valore fisso di riferimento PID mediante gli ingressi digitali (P0701 - P0706).

Vi sono tre modalità di selezione per il valore fisso di riferimento PID:

1 Selezione diretta (P0701 = 15 o P0702 = 15, ecc.)

In questa modalità operativa, 1 ingresso digitale seleziona 1 valore fisso di riferimento PID.

2 Selezione diretta con comando ON (P0701 = 16 o P0702 = 16, ecc.)

Vale quanto descritto per il precedente punto 1), ad eccezione del fatto che questo tipo di selezione comporta l'emissione di un comando ON coincidente con una qualsiasi selezione di un valore di riferimento.

3 Selezione in codice binario decimale (P0701 - P0706 = 17)

Utilizzando questa metodica di selezione a valore fisso di riferimento PID è possibile scegliere sino a 16 diversi valori di riferimento PID. I valori di riferimento vengono selezionati secondo la seguente tabella:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P2201	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P2202	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P2203	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P2204	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P2205	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P2206	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P2207	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P2208	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P2209	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P2210	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P2211	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P2212	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P2213	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P2214	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P2215	FF15	Active	Active	Active	Active

Indice:

P2201[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2201[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2201[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dipendenza:

P2000 = 1 richiesto nel livello di accesso utente 2 per abilitare la sorgente valore di riferimento.

Nella modalità 1 (precedente):

Per l'avvio del motore è richiesto un comando ON (impulsi di abilitazione).

Nella modalità 2 (precedente): Se per il valore fisso di riferimento PID vengono programmati e contemporaneamente selezionati più ingressi, i valori di riferimento selezionati vengono sommati.

Avvertenza:

Si potranno miscelare tipi diversi di frequenze fisse, si ricordi tuttavia che queste verranno sommate se selezionate assieme.

100 % = 4000 esadecimale

Val. rif. fisso PID 2 P2202[3]

Val. rif. f	isso PID 2			Min:	-200.00	Livello:
CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	10.00	2
Gruppo P:	TECH	Attivo: No:	-	Max:	200.00	-

Definisce il valore fisso di riferimento PID2

Indice:

P2202[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2202[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2202[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Dettagli:

Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1).

Livello:

P2203[3] Livello: Val. rif. fisso PID 3 Min: -200 00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 20.00 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 200 00 Definisce il valore fisso di riferimento PID 3 Indice: P2203[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2203[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2203[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1). Livello: P2204[3] Val. rif. fisso PID 4 Min: -200.00 CStat: Tipo dati: Float Unità: % 30.00 CUT Def: 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: 200.00 Max: Definisce il valore fisso di riferimento PID 4 Indice: P2204[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2204[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2204[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1) Livello: P2205[3] Val. rif. fisso PID 5 Min: -200.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 40.00 2 Gruppo P: TECH 200.00 Attivo: No: Max: Definisce il valore fisso di riferimento PID 5 Indice: P2205[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2205[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2205[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1). P2206[3] Val. rif. fisso PID 6 Livello: Min: -200.00 Tipo dati: Float CStat: 50.00 CUT Unità: % Def: 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 200.00 Definisce il valore fisso di riferimento PID 6 Indice: P2206[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2206[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2206[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1). P2207[3] Val. rif. fisso PID 7 Livello: Min: -200.00 CStat: Tipo dati: Float Unità: % 60.00 CUT Def: 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 200.00 Definisce il valore fisso di riferimento PID 7 Indice: P2207[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2207[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2207[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1) P2208[3] Livello: Val. rif. fisso PID 8 Min: -200.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 70.00 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: 200.00 Max: Definisce il valore fisso di riferimento PID 8 Indice: P2208[0] : 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2208[1] : 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2208[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1).

P2209[3]	Val. rif. fisso PID 9			Min	-200.00	Livello:	
F 2209[3]	CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % -	Min: Def: Max:	80.00 200.00	2	
Indice	Definisce il valore fisso di riferimento PID 9						
Dettag	P2209[0] : 1° Gruppo dati a. P2209[1] : 2° Gruppo dati a. P2209[2] : 3° Gruppo dati a.	zionamento (DDS)					
Dellag	Vedi il parametro P2201 (val	ore fisso di riferimento l	PID 1).				
P2210[3]	Val. rif. fisso PID 10 CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: %	Min: Def: Max:	-200.00 90.00 200.00	Livello:	
	Definisce il valore fisso di rife	rimento PID 10					
Indice:	P2210[0] : 1° Gruppo dati a. P2210[1] : 2° Gruppo dati a. P2210[2] : 3° Gruppo dati a.	zionamento (DDS)					
Dettag	li: Vedi il parametro P2201 (val	ore fisso di riferimento l	PID 1)				
P2211[3]	Val. rif. fisso PID 11 CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: %	Min: Def: Max:	-200.00 100.00 200.00	Livello:	
Indice	Definisce il valore fisso di rife P2211[0] : 1° Gruppo dati a						
Dettag	P2211[1] : 2° Gruppo dati a. P2211[2] : 3° Gruppo dati a.	zionamento (DDS)					
	Vedi il parametro P2201 (val	ore fisso di riferimento l	PID 1).			T	
P2212[3]	Val. rif. fisso PID 12 CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % -	Min: Def: Max:	-200.00 110.00 200.00	Livello:	
Indice	P2212[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2212[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS)						
Dettag							
P2213[3]	Vedi il parametro P2201 (val. Val. rif. fisso PID 13	ore fisso di riferimento i	기).	Mini	200.00	Livello:	
F2213[3]	CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % -	Min: Def: Max:	-200.00 120.00 200.00	2	
1	Definisce il valore fisso di rife	rimento PID 13					
Indice	P2213[0] : 1° Gruppo dati a. P2213[1] : 2° Gruppo dati a. P2213[2] : 3° Gruppo dati a.	zionamento (DDS)					
Dettag	li: Vedi il parametro P2201 (val	ore fisso di riferimento l	OID 1)				
P2214[3]	Val. rif. fisso PID 14	ore nose at mennento i	ו טו.	Min:	-200.00	Livello:	
[•]	CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % -	Def: Max:	130.00 200.00	2	
Indice	Definisce il valore fisso di riferimento PID 14						
	P2214[0] : 1° Gruppo dati a. P2214[1] : 2° Gruppo dati a. P2214[2] : 3° Gruppo dati a.	zionamento (DDS)					
Dettag	li: Vedi il parametro P2201 (val	ore fisso di riferimento l	PID 1).				

P2215[3] Val. rif. fisso PID 15 Livello: Min: -200.00 CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: % Def: 130.00 2 Attivo: No: 200.00 Gruppo P: TECH Max: Definisce il valore fisso di riferimento PID 15 Indice: P2215[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2215[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2215[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS) Dettagli: Vedi il parametro P2201 (valore fisso di riferimento PID 1). Livello: P2216 Val. rif. fisso modo PID - Bit 0 Min: 1 Tipo dati: U16 Unità: -CStat: CT Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: Max: 3 Vi sono tre diverse modalità di selezione delle frequenze fisse per il valore di riferimento PID. Il parametro P1016 definisce la modalità di selezione Bit 0. Impostazioni possibili: Selezione diretta Selezione diretta+ comando ON Selezione a codice binario + comando ON P2217 Livello: Val. rif. fisso modo PID - Bit 1 Min: 1 Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: Max: 3 BCD o Bit 1 di selezione diretta per il valore di riferimento PID. Impostazioni possibili: Selezione diretta Selezione diretta+ comando ON Selezione a codice binario + comando ON P2218 Livello: Val. rif. fisso modo PID - Bit 2 Min: 1 Tipo dati: U16 CStat: CT Unità: -Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: 3 Max: BCD o Bit 2 di selezione diretta per il valore di riferimento PID . Impostazioni possibili: Selezione diretta 1 Selezione diretta+ comando ON 2 Selezione a codice binario + comando ON Livello: P2219 Val. rif. fisso modo PID - Bit 3 Min: CStat: CT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: Max: 3 BCD o Bit 3 di selezione diretta per il valore di riferimento PID . Impostazioni possibili: Selezione diretta Selezione diretta+ comando ON Selezione a codice binario + comando ON P2220[3] Livello: BI: Val. rif. fisso sel. PID Bit 0 Min: 0.0 CStat: CT Tipo dati: U32 Unità: -Def: 0:0 3 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: 4000:0 Definisce la sorgente di comando del Bit 0 di selezione del valore fisso di riferimento PID Impostazioni: 722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO) 722.3 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.4 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 7 (a mezzo ingresso analogico 1, richiede che P0707 venga impostato a 99) 722.6 = 722.7 = Ingresso digitale 8 (a mezzo ingresso analogico 2, richiede che P0708 venga impostato a 99) Indice: P2220[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2220[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS)

P2220[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

						_
P2221[3]	BI: val. rif. fisso sel.PI CStat: CT Gruppo P: COMANDI	DBit 1 Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	Livello:
Impos	Definisce la sorgente di coma tazioni:	ndo del Bit 1 di selezio	one del valore fisso	di riferimento	PID.	
impos	722.0 = Ingresso digitale 1 722.1 = Ingresso digitale 2 722.2 = Ingresso digitale 3 722.3 = Ingresso digitale 4 722.4 = Ingresso digitale 5 722.5 = Ingresso digitale 6	(richiede che P0702 v (richiede che P0703 v (richiede che P0704 v (richiede che P0705 v	renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9	99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)		
Indice	: P2221[0] : 1° Gruppo dati co P2221[1] : 2° Gruppo dati co P2221[2] : 3° Gruppo dati co	mando (CDS)				
P2222[3]	BI: val. rif. fisso sel.PI	DRit 2		Min	0.0	Livello:
F Z Z Z Z [3]	CStat: CT Gruppo P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	0:0 0:0 4000:0	3
Impos	Definisce la sorgente di coma tazioni:	ndo del Bit 2 di selezi	one del valore fisso	di riferimento	PID	
	722.0 = Ingresso digitale 1 722.1 = Ingresso digitale 2 722.2 = Ingresso digitale 3 722.3 = Ingresso digitale 4 722.4 = Ingresso digitale 5 722.5 = Ingresso digitale 6	(richiede che P0702 v (richiede che P0703 v (richiede che P0704 v (richiede che P0705 v	renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9	99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)		
Indice		omando (CDS) omando (CDS)	<u> </u>	,		
P2223[3]	BI: val. rif. fisso sel.PI	DBit 3		Min:	0:0	Livello:
• •	CStat: CT Gruppo P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: -	Def: Max:	722:3 4000:0	3
·	Definisce la sorgente di coma tazioni: 722.0 = Ingresso digitale 1 722.1 = Ingresso digitale 2 722.2 = Ingresso digitale 3 722.3 = Ingresso digitale 4 722.4 = Ingresso digitale 5 722.5 = Ingresso digitale 6	ndo del Bit 3 di selezio (richiede che P0701 v (richiede che P0702 v	renga impostato a S renga impostato a S renga impostato a S renga impostato a S renga impostato a S	di riferimento 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO) 99, BICO)		1
Indice	P2223[0] : 1° Gruppo dati co P2223[1] : 2° Gruppo dati co P2223[2] : 3° Gruppo dati co	mando (CDS)				
r2224	CO:val.rif. fisso effett.			Min:	-	Livello:
	Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float	Unità: %	Def: Max:	-	2
	Visualizza l'uscita totale della	selezione valore fisso	di riferimento PID	<u> </u>		
Avvert	enza: 100 % = 4000 esadecimale					
P2225	Val. rif. fisso modo PII CStat: CT Gruppo P: TECH	O - Bit 4 Tipo dati: U16 Attivo: Subito:	Unità: - -	Min: Def: Max:	1 1 3	Livello:

Selezione diretta o selezione diretta + comando ON Bit 4 per il valore di riferimento PID .

- Impostazioni possibili:

 1 Selezione diretta

 - Selezione diretta+ comando ON Selezione a codice binario + comando ON

P2226[3] Livello: BI:val. rif. fisso sel.PIDBit 4 Min: 0.0 **CStat:** Tipo dati: U32 Unità: -722:4 Def: 3 4000:0 Gruppo P: COMANDI Attivo: Subito: Max:

Definisce la sorgente di comando del Bit 4 di selezione del valore fisso di riferimento PID

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) 722.1 = Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) 722.2 = Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722.3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO) 722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

Indice:

P2226[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2226[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2226[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P2227 Val. rif. fisso modo PID - Bit 5

Livello: Min: CStat: Tipo dati: U16 Unità: -CT Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: 3 Max:

Selezione diretta / selezione diretta + ON Bit 5 per valore di riferimento PID .

Impostazioni possibili:

- Selezione diretta 1
- Selezione diretta+ comando ON 2
- Selezione a codice binario + comando ON

P2228[3]	BI: val. rif. fisso sel.PIDBit 5			Min:	0:0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	722:5	3
	Gruppo P: COMANDI	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	

Definisce la sorgente di comando del Bit 5 di selezione del valore fisso di riferimento PID

Impostazioni:

722.0 = Ingresso digitale 1 (richiede che P0701 venga impostato a 99, BICO) Ingresso digitale 2 (richiede che P0702 venga impostato a 99, BICO) 722.1 =

Ingresso digitale 3 (richiede che P0703 venga impostato a 99, BICO) 722 2 =

722 3 = Ingresso digitale 4 (richiede che P0704 venga impostato a 99, BICO)

722.4 = Ingresso digitale 5 (richiede che P0705 venga impostato a 99, BICO)

722.5 = Ingresso digitale 6 (richiede che P0706 venga impostato a 99, BICO)

Indice:

P2228[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2228[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) : 3° Gruppo dati comando (CDS

P2231[3] Memoria valore riferimento PID-MOP Livello: Min: 0 CStat: CUT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 2 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max:

Memoria valore di riferimento

Impostazioni possibili:

Il valore di riferimento PID-MOP non verrà memorizzato

Il valore di riferimento PID-MOP verrà memorizzato (viene aggiornato il parametro P2240)

Indice:

P2231[0]: 1° Gruppo dati azionamento (DDS) P2231[1]: 2° Gruppo dati azionamento (DDS) P2231[2]: 3° Gruppo dati azionamento (DDS)

Selezionando 0 il valore di riferimento torna al valore impostato nel parametro P2240 (valore di riferimento PID-MOP) dopo un comando OFF

Selezionando 1, l'unità "ricorda" il valore di riferimento attivo e il parametro P2240 viene aggiornato con il

Dettagli:

Vedi il parametro P2240 (valore di riferimento PID-MOP)

P2232	Inb rev. diret. PID-MOP				0	Livello:
	CStat: CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	1	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: Subito:	-	Max:	1	_

Inibisce la selezione del valore di riferimento inversione senso di rotazione quando viene selezionato il potenziometro motore PID come valore di riferimento principale o valore di riferimento aggiuntivo (con il parametro P1000)

Impostazioni possibili:

- 0 Consentita inversione senso marcia
- Inibita inversione senso marcia

Avvertenza:

L'impostazione 0 abilita l'inversione del senso di rotazione motore utilizzando il valore di riferimento potenziometro motore (aumento /riduzione frequenza mediante ingressi digitali o pulsanti su/giù tastiera).

P2235[3]	BI: Abil	litaPID-MOP (c	comando UP) Tipo dati: U32	Unità: -	Min: Def:	0:0 19:13	Livello:
		P: COMANDI	Attivo: Subito:	omia -	Max:	4000:0	3
Impos	tazioni:	la sorgente del co	mando "su" (UP). 1 (richiede che P0701 v	venga impostato a 9	9, BICO)		
	722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 =	Ingresso digitale : Ingresso digitale : Ingresso digitale :	2 (richiede che P0702) 3 (richiede che P0703) 4 (richiede che P0704) 5 (richiede che P0705) 6 (richiede che P0706) 1 tastiera	venga impostato a 9 venga impostato a 9 venga impostato a 9	9, BICO) 9, BICO) 9, BICO)		
Indice	:						
	P2235[1]	: 1° Gruppo dati o: 2° Gruppo dati o: 3° Gruppo dati o	comando (CDS)				_
P2236[3]		lita PID-MOP (,		Min:	0:0	Livello:
	CStat: Gruppo I	CT P: COMANDI	Tipo dati: U32 Attivo: Subito:	Unità: - -	Def: Max:	19:14 4000:0	3
lmnos			mando "giù" (DOWN).				
IIIpos	722.0 = 722.1 = 722.2 = 722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 =	Ingresso digitale :	1 (richiede che P0701 che P0701 che P0702 che P0702 che P0703 che P0703 che P0704 che P0705 che P0706 che	renga impostato a 9 ralogico 1, richiede o	9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) che P0707 ver		
Indice		Cursore "giù" (DO	ovvin) tastiera				
	P2236[1]	1° Gruppo dati o2° Gruppo dati o3° Gruppo dati o	comando (CDS)				
P2240[3]		riferimento PI	, ,		Min:	-200.00	Livello:
	CStat: Gruppo F	CUT P : TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: % -	Def: Max:	10.00 200.00	2
	Valore di	riferimento del pote	enziometro motore.	ento digitale PID in	[%].		1
Impos	722.1 =	Ingresso digitale	1 (richiede che P0701				
	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 =	Ingresso digitale : Ingresso digitale ! Ingresso digitale ! Ingresso digitale ! Ingresso digitale !	2 (itchiede che P0702 d 3 (richiede che P0703 d 4 (richiede che P0705 d 5 (richiede che P0706 d 6 (richiede che P0706 d 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar	renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 ralogico 1, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		
	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D =	Ingresso digitale : Ingresso digitale ! Ingresso digitale ! Ingresso digitale ! Ingresso digitale !	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar	renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 ralogico 1, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		
Indice	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D = : P2240[0] P2240[1]	Ingresso digitale Cursore "su" (UP) : 1° Gruppo dati a: 2° Gruppo dati a:	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar	renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 renga impostato a 9 ralogico 1, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		
	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D = : P2240[0] P2240[1] P2240[2] denza: Per modif 1. Utilizza	Ingresso digitale angresso dig	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar v tastiera azionamento (DDS) azionamento (DDS)	venga impostato a 9 alogico 1, richiede o alogico 2, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		
	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D = : P2240[0] P2240[1] P2240[2] denza: Per modif 1. Utilizza 2. Impost tenza:	Ingresso digitale and	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar 1 tastiera azionamento (DDS) azionamento (DDS) azionamento (DDS) erimento: JP / DOWN) sul pannel	venga impostato a 9 alogico 1, richiede o alogico 2, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		
Dipend	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D = : P2240[0] P2240[1] P2240[2] denza: Per modiff 1. Utilizza 2. Impost tenza: 100 % = 4	Ingresso digitale angresso dig	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar v 1 tastiera azionamento (DDS) azionamento (DDS) azionamento (DDS) erimento: JP / DOWN) sul pannel = 13/14 (funzione ingre	venga impostato a 9 alogico 1, richiede o alogico 2, richiede o	9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) 9, BICO) che P0707 ver che P0708 ver		
Dipend	722.3 = 722.4 = 722.5 = 722.6 = 722.7 = 19.D = : P2240[0] P2240[1] P2240[2] denza: Per modiff 1. Utilizza 2. Impost tenza: 100 % = 4	Ingresso digitale angresso dig	3 (richiede che P0703 v 4 (richiede che P0704 v 5 (richiede che P0705 v 6 (richiede che P0706 v 7 (a mezzo ingresso ar 8 (a mezzo ingresso ar v 1 tastiera azionamento (DDS) azionamento (DDS) azionamento (DDS) erimento: JP / DOWN) sul pannel = 13/14 (funzione ingre	venga impostato a 9 alogico 1, richiede o alogico 2, richiede o	9, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO) 19, BICO)		o a 99)

Visualizza il valore di riferimento di uscita del potenziometro motore in [%].

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale

P2253[3]	CI: Val.rif.PID			Min:	0:0	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: U32	Unità: -	Def:	0:0	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	_

Definisce la sorgente per l'immissione del valore di riferimento PID.

Questo parametro consente all'utente di selezionare la sorgente per il valore di riferimento PID. Di norma, un valore di riferimento digitale viene selezionando avvalendosi di un valore fisso di riferimento PID o di un valore di riferimento attivo.

Impostazioni:

755 = Ingresso analogico 1

2224 Valore fisso di riferimento PI (vedi i parametri da P2201 a P2207)

= Valore di riferimento PI attivo (vedi il parametro P2240) 2250

Indice:

P2253[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2253[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2253[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P2254[3] CI: sorgente compens. PID

Livello: Min: 0:0 Unità: -**CStat:** CUT Tipo dati: U32 Def: 0:0 3 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: Max: 4000:0

Seleziona la sorgente di compensazione per il valore di riferimento PID . Questo segnale viene moltiplicato per il guadagno di compensazione e aggiunto al valore di riferimento PID.

Impostazioni:

755 = Ingresso analogico 1

Valore fisso di riferimento PI (vedi i parametri da P2201 a P2207) 2224

2250 = Valore di riferimento PI attivo (vedi il parametro P2240)

Indice:

P2254[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2254[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2254[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)

P2255 Fattore guadagno val.rif.PID

Livello: Min: 0.00 Tipo dati: Float 100.00 **CStat:** CUT Unità: -Def: 3 Gruppo P: TECH Attivo: No: 100.00 Max:

Fattore di guadagno per il valore di riferimento PID . L'ingresso di compensazione viene moltiplicato per questo fattore di guadagno per produrre un rapporto adeguato tra valore di riferimento e compensazione


P2256

Fattore guadagno compens. PID Livello: Min: 0.00 100.00 **CStat:** Tipo dati: Float Unità: -Def: CUT 3 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 100.00

Fattore di guadagno per la compensazione PID. Questo fattore di guadagno rapporta in scala il segnale di compensazione, che viene aggiunto al valore di riferimento principale PID.

P2257	Tempo accel. per valrif.PID			Min:	0.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	1.00	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	650.00	_

Imposta il tempo di accelerazione per il valore di riferimento PID.



Dipendenza:

P2200 = 1 (controllo PID abilitato) disabilita il tempo normale di accelerazione (P1120).


Il tempo di rampa PID è efficace solamente per il valore di riferimento PI ed è attivo solamente quando viene modificato il valore di riferimento PID, oppure quando viene impartito un comando di marcia (RUN) (quando il controllo PID utilizza tale rampa per raggiungere il proprio valore a partire dal punto 0%)..

Nota:

Un'impostazione eccessivamente bassa del tempo di accelerazione potrebbe provocare il disinserimento dell'inverter, ad esempio per sovracorrente.

P2258	Tempo decel. per val. rif.PID			Min:	0.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	1.00	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	650.00	_

Imposta tempo di decelerazione per il valore di riferimento PID .



Dipendenza:

P2200 = 1 (controllo PID abilitato) disabilita il tempo normale di accelerazione (P1120).

Il valore di riferimento di rampa PI è abilitato solo in caso di modifiche del valore di riferimento PID.

I tempi di rampa impiegati dopo OFF1 & OFF3 vengono rispettivamente definiti nei parametri P1121 (tempo di decelerazione) e (tempo di decelerazione OFF3).

Nota:

Un'impostazione eccessivamente bassa del tempo di decelerazione potrebbe causare il disinserimento dell'inverter per sovratensione (F0002) o per sovracorrente (F0001).

CO: val.rif. eff. PID			Min:	-	Livello
Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float	Unita: %	Det: Max:	-	2
Visualizza valore attivo totale	di riferimento PID in [%	6].			
rtenza: 100 % = 4000 esadecimale					
Costante temporale fi CStat: CUT	Itro val.rif. PID Tipo dati: Float	Unità: s	Min: Def:	0.00 0.00	Livello
Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	60.00	
	rale di livellamento del v	valore di riferimento	PID.		
	. PID		Min:	_	Livello
	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	-	3
Gruppo P: TECH			Max:	-	
	ento PID in [%] dopo il li	vellamento.			
100 % = 4000 esadecimale					
Tipo controller PID			Min:	0	Livello
	•	Unità: -			3
			IVIUA.		
	D.				
 Componente D sul segn 					
·	ale di errore				Livelle
	Tino dati: U32	l Inità: -			Livello 2
Gruppo P: TECH	Attivo: Subito:	-	Max:	4000:0	
755 = Valore di riferimento i 2224 = Valore fisso di rife 2250 = Valore di riferimen e: P2264[0] : 1° Gruppo dati co P2264[1] : 2° Gruppo dati co	rimento PID to uscita PID-MOP omando (CDS) omando (CDS)				
	omando (CDS)				
	ngresso analogico è pos	ssibile implementare	e scostament	o e guadagn	o
avvalendosi dei parametri da		nsionamento in scal	a ADC).		1
0 1 1 1 611				0.00	Livello
Costante temp. filtro i		Unità: s	Min: Def:	0.00	2
Costante temp. filtro i CStat: CUT Gruppo P: TECH	retroazionato PID Tipo dati: Float Attivo: No:	Unità: s -	Min: Def: Max:	0.00 60.00	2
CStat: CUT Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No:	-	Def:		2
CStat: CUT	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio	-	Def:		2 Livello
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio	-	Def: Max: Min: Def:		<u> </u>
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio a PID	- ne PID.	Def: Max: Min:		Livello
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata Gruppo P: TECH Visualizza il segnale di retroa	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio a PID Tipo dati: Float	- ne PID.	Def: Max: Min: Def:		Livello
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata Gruppo P: TECH	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio a PID Tipo dati: Float	- ne PID.	Def: Max: Min: Def:		Livello
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata Gruppo P: TECH Visualizza il segnale di retroa rtenza:	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio PID Tipo dati: Float azione PID in [%].	- ne PID.	Def: Max: Min: Def:		Livello 2
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata Gruppo P: TECH Visualizza il segnale di retroa rtenza: 100 % = 4000 esadecimale Valore max. retroaz. F CStat: CUT	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio a PID Tipo dati: Float azione PID in [%].	- ne PID.	Min: Min: Def: Max:	-200.00 100.00	Livello
CStat: CUT Gruppo P: TECH Definisce la costante tempora CO: retroazione fitrata Gruppo P: TECH Visualizza il segnale di retroa rtenza: 100 % = 4000 esadecimale Valore max. retroaz. F	Tipo dati: Float Attivo: No: ale del filtro di retroazio a PID Tipo dati: Float azione PID in [%].	- ne PID. Unità: %	Def: Max: Min: Def: Max:		Livello 2
	Gruppo P: TECH Visualizza valore attivo totale rtenza: 100 % = 4000 esadecimale Costante temporale fi CStat: CUT Gruppo P: TECH Imposta una costante temporate 0 = nessun livellamento CO: val. rif. filtrato eff Gruppo P: TECH Visualizza il valore di riferime rtenza: 100 % = 4000 esadecimale Tipo controller PID CStat: CT Gruppo P: TECH Imposta il tipo di controller PI stazioni possibili: 0 Componente D sul segn 1 Componente D sul segn 1 Componente D sul segn 1 Componente D sul segn CI: Retroazione PID CStat: CUT Gruppo P: TECH Seleziona la sorgente del segn stazioni: 755 = Valore di riferimento il 2224 = Valore fisso di rife 2250 = Valore di riferimento e: P2264[0] : 1° Gruppo dati ce P2264[1] : 2° Gruppo dati ce P2264[2] : 3° Gruppo dati ce P2264[2] : 3° Gruppo dati ce rtenza: Quando viene selezionato l'ir	Tipo dati: Float Visualizza valore attivo totale di riferimento PID in [% retenza: 100 % = 4000 esadecimale Costante temporale filtro val.rif. PID CStat: CUT Tipo dati: Float Gruppo P: TECH Attivo: No: Imposta una costante temporale di livellamento del virtenza: 0 = nessun livellamento CO: val. rif. filtrato eff. PID Tipo dati: Float Gruppo P: TECH Visualizza il valore di riferimento PID in [%] dopo il li retenza: 100 % = 4000 esadecimale Tipo controller PID CStat: CT Tipo dati: U16 Gruppo P: TECH Attivo: No: Imposta il tipo di controller PID. Imposta il tipo di controller PID. Imposta il tipo di controller PID. Stazioni possibili: 0 Componente D sul segnale retroazionato 1 Componente D sul segnale di errore CI: Retroazione PID CStat: CUT Tipo dati: U32 Gruppo P: TECH Attivo: Subito: Seleziona la sorgente del segnale di retroazione PID stazioni: 755 = Valore di riferimento ingresso analogico 1 2224 = Valore fisso di riferimento PID 2250 = Valore di riferimento uscita PID-MOP e: P2264[0]: 1° Gruppo dati comando (CDS) P2264[1]: 2° Gruppo dati comando (CDS) P2264[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) P2264[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS) P2264[2]: 3° Gruppo dati comando (CDS)	Tipo dati: Float Unità: % Gruppo P: TECH Visualizza valore attivo totale di riferimento PID in [%]. rtenza: 100 % = 4000 esadecimale Costante temporale filtro val.rif. PID CStat: CUT Tipo dati: Float Unità: s Gruppo P: TECH Attivo: No: - Imposta una costante temporale di livellamento del valore di riferimento rtenza: 0 = nessun livellamento CO: val. rif. filtrato eff. PID	Tipo dati: Float Unità: % Def: Max: Visualizza valore attivo totale di riferimento PID in [%]. Trenza: 100 % = 4000 esadecimale Costante temporale filtro val.rif. PID	Gruppo P: TECH Inpodati: Float Initia: % Initia: Nama:

Quando è abilitata la funzione PID (P2200 = 1) ed il segnale sale al di sopra di tale valore, l'inverter si disinserirà con F0222.

P2268	Valore min. per retroaz. PID			Min:	-200.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.00	3
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	200.00	

Imposta il limite inferiore per il valore del segnale di retroazione in [%].

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale

Nota:

Quando è abilitata la funzione PID (P2200 = 1) ed il segnale sale al di sopra di tale valore, l'inverter si disinserirà con F0221.

P2269 Livello: Guadagno applicato a retroaz. PID Min: 0.00 **CStat:** CUT Tipo dati: Float Unità: -Def: 100.00 3 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 500.00

Consente all'utente di rapportare in scala il segnale di retroazione PID come valore percentuale.

Un guadagno del 100,0 % significa che il segnale di retroazione non si è modificato rispetto al valore di default.

P2270 Livello: Selettore funzione retroazionamento PID Min: 0 **CStat:** CUT Tipo dati: U16 Unità: -Def: 0 3 Gruppo P: TECH Attivo: No: Max: 3

Applica funzioni matematiche al segnale di retroazione PID, consentendo la moltiplicazione del risultato per P2269 (guadagno applicato al retroazionamento PID).

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 Radice quadrata (radice(x))
- 2 Quadrata (x*x)
- B Cubica (x*x*x)

P2271	Tipo trasduttore PID			Min:	0	Livello:	
	CStat:	CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	2
	Gruppo P:	TECH	Attivo: No:	-	Max:	1	_

Consente all'utente di selezionare il tipo di trasduttore per il segnale di retroazione PID .

Valori:

 ${\tt 0:[default]\ se\ il\ segnale\ di\ retroazione\ \grave{e}\ inferiore\ al\ valore\ di\ riferimento\ PID,}\\$

il controller PID aumenterà la velocità motore per correggerlo .

- 1 : se il segnale di retroazione è superiore al valore di riferimento PID,
- il controller PID ridurrà la velocità motore per correggerlo .

Impostazioni possibili:

- 0 Disabilitato
- 1 Inversione del segnale retroazionato PID

Nota:

È essenziale che venga selezionato il tipo corretto di trasduttore.

In caso di incertezza sulla selezione 0 o 1, si potrà stabilire come segue il tipo effettivo di trasduttore:

- 1 Disabilitare la funzione PID (P2200 = 0).
- 2 Aumentare la frequenza motore misurando nel contempo il segnale retroazionato.
- 3 Se il segnale retroazionato aumenta con l'aumentare della frequenza motore, il trasduttore PID dovrà essere di tipo 0.
- 4 Se il segnale retroazionato diminuisce con l'aumentare della frequenza motore, si dovrà impostare il trasduttore PID di tipo 1.

r2272	CO: retroazionamento in scala PID	CO: retroazionamento in scala PID		
	Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	2
	Gruppo P: TECH		Max: -	_

Visualizza il segnale retroazionato PID scalato in [%].

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale

r2273	CO: errore PID			Min: -	Livello:
		Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	2
	Gruppo P: TECH			Max: -	

Visualizza la segnalazione di errore PID (differenza) tra il valore di riferimento ed i segnali di retroazione in [%].

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale


P2274	tempo derivata PID			Min:	0.000	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	0.000	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	60.000	_

Imposta il tempo azione derivativa PID.

P2280	Guadagno proporz	ionale PID		Min:	3.000	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: -	Def:	3.000	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	65.000	_

Consente all'utente di impostare il guadagno proporzionale per il controller PID.

Il controller PID viene implementato avvalendosi del modello standard.



Per ottenere i migliori risultati, abilitare entrambi i termini P ed I.

Dipendenza:

Se il termine P viene impostato a 0, il termine I funge da quadratico del segnale di errore.

Avvertenza:

Se il sistema può incorrere in improvvise variazioni di fase nel segnale di retroazione, per l'ottimizzazione delle prestazioni il termine P dovrà essere in genere impostato su di un valore ridotto (0,5) con un più rapido termine I.

Il termine D (P2274) moltiplica la differenza tra il segnale di retroazione corrente e quello precedente, accelerando di conseguenza la reazione del controller all'improvvisa comparsa di un errore.

Nota:

Il termine D dovrà essere usato con cautela, dal momento in cui può causare fluttuazioni di uscita del controller in quanto ogni cambiamento nel segnale di retroazione viene amplificato dall'azione derivativa del controller.

P2285	Tempo integrale PID			Min:	0.000	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	0.000	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	60.000	_

Imposta la costante temporale azione integratrice per il controller PID.

Dettagli:

Vedi il parametro P2280 (guadagno proporzionale PID).

P2291	Limite superiore di	uscitra PID		Min:	-200.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	100.00	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	200.00	_

Imposta il limite superiore per l'uscita del controller PID in [%].

Dipendenza:

Se il valore F max (P1082) è superiore all'impostazione di P2000 (frequenza di riferimento), si dovranno cambiare i parametri P2000 o P2291 (limite superiore uscita PID) per ottenere il valore F max.

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale (come definito dal parametro P2000 (freguenza di riferimento)).

P2292	2 Limite inferiore di uscita PID				-200.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	0.00	2
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	200.00	_

Imposta il limite superiore per l'uscita del controller PID in [%].

Dipendenza:

Un valore negativo consente il funzionamento bipolare del controller PID.

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale

P2293	Tempo accel./dece	I limite PID		Min:	0.00	Livello:
	CStat: CUT	Tipo dati: Float	Unità: s	Def:	1.00	3
	Gruppo P: TECH	Attivo: No:	-	Max:	100.00	

Imposta il tasso massimo di rampa sull'uscita del controller PID.

Quando PI è abilitato, i limiti di uscita vengono accelerati da 0 ai valori limite impostati nei parametri P2291 (limite superiore di uscita PID) e P2292 (limite inferiore di uscita PID). I limiti impediscono che si instaurino ingenti cambiamenti di fase sull'uscita del controller PID all'avviamento dell'inverter. Una volta raggiunti i limiti, l'uscita del controller PID è istantanea.

Questi tempi di rampa vengono impiegati ogni volta che viene impartito un comando di marcia (RUN).

Avvertenza:

Se viene impartito un comando OFF1 o OFF 3, la frequenza di uscita dell'inverter decresce come impostato nei parametri P1121 (tempo di decelerazione) o P1135 (tempo di decelerazione OFF3).

r2294	CO: uscita effettiva PID		Min: -	Livello:
	Tipo dati: Float	Unità: %	Def: -	2
	Gruppo P: TECH		Max: -	

Visualizza l'uscita PID in [%]

Avvertenza:

100 % = 4000 esadecimale

P2350 Abilita modulazione automatica PID Level: Min: 0 Tipo dati: U16 CStat: CUT Unità: -Def: 0 2 Gruppo P: TECH Attivo: No Max: 4

Abilita la funzione di modulazione automatica del controller PID.

Impostazioni possibili:

- 0 modulazione automatica PID bloccata
- 1 modulazione automatica PID St. ZN
- 2 modulazione automatica PID con oscillazioni ridotte
- 3 modulazione automatica PID senza oscillazioni
- 4 modulazione automatica PID solo PI

Condizioni:

Attivo quando viene abilitato il loop PID (vedere P2200).

Nota:

Dopo la modulazione automatica questo parametro viene impostato a zero (modulazione automatica completata).

P2354	Durata superamen	to tempo di modulaz	zione PID	Min:	60	Level:
	CStat: CUT	Tipo dati : U16	Unità: s	Def:	240	3
	Gruppo P : FUNC	Attivo: No	-	Max:	65000	

Importante:

Questo parametro determina la durata del tempo di attesa per la funzione di modulazione automatica prima di interrompere un ciclo di modulazione nel caso in cui non si rilevino oscillazioni.

P2355	Fattore di correzione modulazione PID					0.00	Level:
	CStat:	CUT	Tipo dati: Float	Unità: %	Def:	5.00	3
	Gruppo P	:TECH	Attivo: No	-	Max:	20.00	

Imposta il fattore di correzione e la deviazione applicati per la modulazione automatica PID.

Nota:

Variabile in base alle condizioni impianto, ad esempio, una costante temporale sistema particolarmente lunga può richiedere un valore maggiore.

P3900	Fine messa in eserc	cizio rapida		Min:	0	Livello:
	CStat: C	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	1
	Gruppo P: RAPIDA	Attivo: Subito:	Servizio rapida	Max:	3	•

Esegue i calcoli necessari per l'ottimizzazione di funzionamento del motore.

Ultimati i calcoli, P3900 e P0010 (gruppi di parametri per la messa in esercizio) vengono automaticamente resettati al valore 0 iniziale.

Impostazioni possibili:

- 0 Nessuna messa in esercizio rapida
- 1 Avvio messa in esercizio rapida con reset ai valori di fabbrica
- 2 Avvio messa in esercizio rapida
- 3 Avvio messa in esercizio rapida solo per dati motore

Dipendenza:

Modificabile solo quando P0010 = 1 (messa in esercizio rapida)

Avvertenza:

Selezionando l'impostazione 1 verranno mantenute solamente le impostazioni parametriche effettuate a mezzo del menu di "Messa in esercizio rapida", tutte le modifiche apportate agli altri parametri verranno perse, incluse quelle di I/O. Vengono eseguiti anche i calcoli motore.

Selezionando l'impostazione 2, vengono calcolati solo i parametri che dipendono da quelli del menu di "Messa in esercizio rapida" (P0010=1) . Vengono inoltre resettate ai valori di default le impostazioni di I/O ed eseguiti i calcoli motore.

Selezionando l'impostazione 3, vengono eseguiti solo i calcoli motore e controller. L'uscita dalla messa in esercizio rapida con questa impostazione consente di risparmiare tempo (ad esempio, se si sono modificati solamente i dati della targhetta dei dati caratteristici).

Calcola una varietà di parametri motore sovrascrivendo i valori precedenti. Tra questi i parametri P0344 (Livello 3, peso motore), P0350 (Livello 3, tempo di smagnetizzazione), P2000 (frequenza di riferimento), P2002 (Livello 3, corrente di riferimento).

P3950	Accesso parametri i	Accesso parametri nascosti				
	CStat: CUT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	4
	Gruppo P: SEMPRE	Attivo: Subito:	-	Max:	255	7

Accede a speciali funzioni di sviluppo e di fabbrica

r3954[13]	Versione CM e GUI ID			Min: -	Livello:
		Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	4
	Gruppo P: -	•		Max: -	

Impiegato per classificare il firmware (solo per uso interno SIEMENS).

Indice:

r3954[0]: Versione CM (edizione principale) r3954[1]: Versione CM (edizione minore) r3954[2]: Versione CM (livello base o patch) r3954[3]: GUI ID

r3954[4] : GUI ID r3954[5] : GUI ID r3954[6] : GUI ID r3954[7] : GUI ID r3954[8] : GUI ID r3954[9] : GUI ID r3954[10] : GUI ID

r3954[11]: GUI ID, edizione principale r3954[12]: GUI ID, edizione minore

P3980	Selezione coman	do messa in esercizio)	Min : 0	Livello:
	CStat: T	Tipo dati: U16	Unità: -	Def : 0	4
	Gruppo P: -	Attivo: Subito:	-	Max : 66	T

Alterna sorgenti di comando e di riferimento tra parametri BICO liberamente programmabili e profili fissi di comando/riferimento per la messa in esercizio.

Le sorgenti di comando e riferimento possono essere modificate indipendentemente. La cifra delle decine seleziona la sorgente di comando, mentre la cifra delle unità seleziona la sorgente di riferimento. Impostazioni possibili:

stazio	oni possibili:	
0	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Parametro BICO
1	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
2	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
3	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= Frequenza fissa
4	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
5	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= USS su collegamento COM
6	Cmd = Parametro BICO	Valore riferimento= CB su collegamento COM
10	Cmd = BOP	Valore riferimento= Parametro BICO
11	Cmd = BOP	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
12	Cmd = BOP	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
13	Cmd = BOP	Valore riferimento= Frequenza fissa
14	Cmd = BOP	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
15	Cmd = BOP	Valore riferimento= USS su collegamento COM
16	Cmd = BOP	Valore riferimento= CB su collegamento COM
20	Cmd = Terminali	Valore riferimento= Parametro BICO
21	Cmd = Terminali	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
22	Cmd = Terminali	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
23	Cmd = Terminali	Valore riferimento= Frequenza fissa
24	Cmd = Terminali	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
25	Cmd = Terminali	Valore riferimento= USS su collegamento COM
	Cmd = Terminali	Valore riferimento= CB su collegamento COM
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Parametro BICO
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= Frequenza fissa
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= USS su collegamento COM
	Cmd = USS su collegamento BOP	Valore riferimento= CB su collegamento COM
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Parametro BICO
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= Frequenza fissa
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento COM
	Cmd = USS su collegamento COM	Valore riferimento= CB su collegamento COM
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Parametro BICO
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento MOP
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Valore riferimento analogico
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= Frequenza fissa
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento BOP
	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= USS su collegamento COM
00	Cmd = CB su collegamento COM	Valore riferimento= CB su collegamento COM

P3981	Reset er	rore attivo			Min:	0	Livello:
	CStat:	CT	Tipo dati: U16	Unità: -	Def:	0	4
	Gruppo P:	ALARMI	Attivo: Subito:	-	Max:	1	_

Resetta gli errori attivi quando cambiato da 0 a 1.

Impostazioni possibili:

Nessun ripristino errore 0

Ripristino errore

Avvertenza:

Opera il reset automatico a 0.

Dettagli:

Vedi il parametro P0947 (ultimo codice di errore)


r3986[2]	Numero di parametri			Min: -	Livello:
	•	Tipo dati: U16	Unità: -	Def: -	4
	Gruppo P: -	•		Max: -	_


Numero di parametri nell'azionamento


Indice:


r3986[0] : Sola lettura r3986[1] : Lettura e scrittura


2 Function diagrams




















3 Allarmi e segnalazioni

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf
F0001 Sovracorrente	 La potenza del motore (P0307) non corrisponde a quella dell'inverter (P0206) Cavo motore in cortocircuito Difetti di dispersione a terra 	Controllare quanto segue: 1. che la potenza motore (P0307) corrisponda a quella dell'inverter (P0206). 2. che non si siano superati i limiti di lunghezza cavo. 3. che il cavo motore ed il motore non presentino cortocircuiti o difetti di dispersione a terra. 4. che i parametri motore corrispondano al motore utilizzato. 5. che il valore della resistenza statorica (P0350) sia corretto. 6. che il motore non sia ostacolato o in sovraccarico Aumentare il tempo di rampa Ridurre l'aumento di corrente	Off II
F0002 Sovratensione	 La tensione del circuito intermedio (r0026) supera il livello di disinserimento (P2172) La sovratensione può essere causata da una tensione di rete eccessiva o dal fatto che il motore si trovi in modalità rigenerativa. La modalità rigenerativa può essere instaurata da rapide decelerazioni o dal fatto che il motore sia trascinato da un carico attivo. 	Controllare quanto segue: 1. che la tensione di rete (P0210) rientri nei limiti indicati sulla targhetta dei dati caratteristici . 2. che il controller circuito intermedio sia correttamente abilitato (P1240) e parametrizzato. 3. che il tempo di decelerazione (P1121) corrisponda al carico inerziale . 4. che la potenza frenante richiesta rientri nei limiti prescritti. Nota Inerzie più elevate richiedono tempi di rampa più lunghi, in caso contrario applicare la resistenza di frenatura.	Off II
F0003 Sottotensione	 Interruzioni nell'alimentazione di rete. Picchi di carico oltre i limiti prescritti. 	Controllare quanto segue: Che la tensione di rete (P0210) rientri nei limiti indicati sulla targhetta dei dati caratteristici L'alimentazione elettrica non dovrà essere soggetta a cadute o riduzioni temporanee di tensione.	Off II
F0004 Sovratemperatura inverter	 Ventilazione inadeguata La ventola non funziona Temperatura ambiente eccessivamente elevata. 	Controllare quanto segue: 1. che la ventola giri ad inverter in funzione 2. che la frequenza impulsi sia impostata al valore di default La temperatura ambiente potrebbe essere superiore a quanto indicato per l'inverter	Off II
F0005 I2T inverter	 L'inverter è in sovraccarico. Ciclo di servizio eccessivamente gravoso. La potenza motore (P0307) supera la capacità di potenza dell'inverter (P0206). 	Controllare quanto segue: 1. che il carico del ciclo di servizio rientri nei limiti prescritti. 2. che la potenza motore (P0307) corrisponda a quella dell'inverter (P0206)	Off II
F0011 Sovratemperatura motore I2T	> II motore è in sovraccarico	Controllare quanto segue: 1. che il carico del ciclo di servizio sia corretto 2. che la costante termica temporale del motore (P0611) sia corretta 3. che il livello di segnalazione l2t motore corrisponda	Off II
F0012 Perdita segnale temp. inverter	Interruzione nel filo del sensore di temperatura (corpo di raffreddamento) inverter		Off I
F0021 Difetto di dispersione a terra	 Il difetto si verifica se la somma delle correnti di fase è superiore al 5 % della corrente nominale inverter. Nota Questo difetto si verifica solamente negli inverter provvisti di 3 sensori di corrente. Le grandezze costruttive da D aF 		Off II

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf
			erma
F0022 Errore powerstack	Errore causato dai seguenti eventi: > (1) sovracorrente circuito intermedio= IGBT in coro > (2) cortocircuito del chopper > (3) difetto di dispersione a terra > Grandezze costruttive da A a C (1),(2),(3) > Grandezze costruttive da D ad E (1),(2) > Grandezza costruttiva F(2) Dal momento in cui tutti questi errori sono assegnati ad un solo segnale sul powerstack, non è possibile stabilire quale di questi si sia effettivamente verificato.		Off II
F0030 Guasto nella ventola	> La ventola non funziona	L'errore non può essere mascherato sino a che sono collegati moduli opzionali (AOP o BOP).Occorre sostituire la ventola.	Off II
F0040	➤ Solo modelli MM 440	Sosituire la Veritola.	Off II
Errore taratura automatica			
F0041 Mancata identificazione dati motore	 Mancata identificazione dei dati motore. Valore allarme = 0: Assenza carico Valore allarme = 1: Si è raggiunto il livello limite di corrente Valore allarme = 2: La resistenza statorica identificata è inferiore allo 0,1% o superiore al 100%. Valore allarme = 3: La resistenza rotore identificata è inferiore allo 0,1% o superiore al 100%. Valore allarme = 4: La resistenza statorica identificata è inferiore al 50% e superiore al 500% Valore allarme = 5: La reattanza principale identificata è inferiore al 50% e superiore al 500% Valore allarme = 6: La costante temporale rotore identificata è inferiore a 10ms o superiore a 5s Valore allarme = 7: La reattanza totale di dispersione identificata è inferiore al 5% e superiore al 50% Valore allarme = 8: La reattanza statorica di dispersione è inferiore al 25% e superiore al 250% Valore allarme = 9: L'induttanza di dispersione rotore è inferiore al 25% e superiore al 250% Valore allarme = 20: La tensione di inserimento IGBT identificata è inferiore a 0,5 o superiore a 10V Valore allarme = 30: Regolatore di corrente al limite di tensione Valore allarme = 40: Inconsistenza del set di dati identification, mancata almeno una identificazione Valore percentuali basati sull'impedenza 7b = Venet poem / scat(3) / Impet poem 	O: Controllare che il motore sia collegato all'inverter. 1-40: Controllare che i dati motore in P304-311 siano corretti. Controllare il tipo di cablaggio motore richiesto (a stella, delta).	Off II
F0051 Errore parametro	Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom Mancata lettura o scrittura in fase di memorizzazione del parametro non	Reset ai valori di fabbrica e nuova parametrizzazione. Sostituire l'azionamento	Off II
F0052 Frore powerstack	volatile. Mancata lettura delle informazioni powerstack o dati pop validi	Sostituire l'azionamento	Off II
Frore powerstack F0053 Errore EEPROM di IO	powerstack o dati non validi. Mancata lettura delle informazioni relative alla EEPROM di IO o dati non validi.	Controllare i dati Sostituire il modulo di IO	Off II
F0060 Superamento del tempo Asic	> Errore nelle comunicazioni interne	Se il guasto persiste, sostituire l'inverter Rivolgersi al centro di assistenza	Off II
F0070 Errore valore di riferimento CB	Nessun valore di riferimento ricevuto dalla CB (scheda di comunicazione) durante il tempo telegramma OFF	Controllare la CB ed il partner di comunicazione	Off II
F0071 Errore valore di riferimento USS (collegamento-BOP)	Nessun valore di riferimento ricevuto dalla USS durante il tempo telegramma OFF	Controllare il master USS	Off II

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf
F0072 Errore valore di riferimento USS (collegamento COMM)	 Nessun valore di riferimento ricevuto dalla USS durante il tempo telegramma OFF 	Controllare il master USSr	Off II
F0080 ADC ha perso il segnale di ingresso	 Interruzione circuitale Segnale fuori limiti 		Off II
F0085 Errore esterno	 Errore esterno triggerato attraverso ingressi 	Disabilitare ingressoper trigger errore.	Off II
F0101 Stack Overflow	> Errore software o guasto processore	Lanciare le routine di autodiagnosi.	Off II
F0221 Segnale di retroazione PID inferiore al valoreminimo	Segnale di retroazione PID inferiore al valore minimo del parametro P545.	Cambiare il valore del parametro P545.Regolare il guadagno segnale di retroazione.	Off II
F0222 Segnale di retroazione PID superiore al valoremassimo	Segnale di retroazione PID superiore al valore massimo del parametro P544.	Cambiare il valore del parametro P544.Regolare il guadagno segnale di retroazione.	Off II
F0450 Errore test BIST	Valore di errore: 1. Errore per alcuni test della sezione di alimentazione 2. Errore per alcuni test della scheda di controllo 4. Errore per alcuni dei testfunzionali 1. Errore per alcuni dei test del modulo di IO. (Solo modelli MM 420) 16. La RAM interna risulta guasta dopo l' autodiagnosi all'accensione	L'azionamento potrà funzionare ma alcune funzioni non opereranno correttamente. Sostituire l'azionamento.	Off II
F0452 Rilevamento avaria cinghia	Le condizioni di carico sul motore indicano un'avaria nella cinghia o meccanica. Le condizioni di carico sul motore indicano un'avaria nella cinghia o meccanica.	 Controllare quanto segue: che non vi siano rotture, inceppamenti o ostruzioni nel cinematismo. che il sensore di velocità esterno, se impiegato, funzioni correttamente. che i parametri P0402 (impulsi minuto alla velocità nominale), P2164 (scostamento freq. isteresi) e P2165 (tempo di ritardo per scostamento ammesso)presentino i valori corretti. che i parametri P2155 (frequenza di soglia f1), P2157 (frequenza di soglia f2), P2159 (frequenza di soglia f3), P2174 (soglia superiore di coppia 1), P2175 (soglia inferiore di coppia 1), P2176 (ritardo T_coppia), P2182 (soglia superiore di coppia 2), P2183 (soglia inferiore di coppia 3) e P2185 (soglia inferiore di coppia 3) presentino i valori corretti. Lubrificare secondo necessità. 	Off II
F0499 Separazione segnalazioni di errore			
F0501 Limitazione di corrente	 La potenza motore non corrisponde a quella dell'inverter I conduttori motore sono troppo corti Difetti di dispersione a terra 	Controllare quanto segue: che la potenza motore (P0307) corrisponda a quella dell'inverter (P0206). che non si siano superati i limiti di lunghezza cavo. che il cavo motore ed il motore non presentino cortocircuiti o difetti di dispersione a terra. che i parametri motore corrispondano al motore utilizzato. che il valore della resistenza statorica (P0350) sia corretto che il motore non sia ostacolato o in sovraccarico Aumentare il tempo di accelerazione. Ridurre l'aumento di corrente.	

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf erma
F0502 Limite sovratensione	 Raggiungimento del limite di sovratensione. Questa segnalazione può essere generata in fase di decelerazione, se il controller circuito intermedio è disabilitato (P1240 = 0). 	Se la segnalazione viene generata in permanenza, controllare la tensione di ingresso dell'azionamento.	
F0503 Limite di sottotensione	 Caduta nell'alimentazione di rete La tensione di rete (P0210), e di conseguenza la tensione circuito intermedio (R0026), sono al di sotto del limite specificato (P2172). 	Controllare la tensione di rete (P0210).	
F0504 Sovratemperatura inverter	Superamento del livello di segnalazione della temperatura corpo di raffreddamento inverter (P0614), con conseguente riduzione della frequenza impulsi e/o della frequenza di uscita (a seconda della parametrizzazione in (P0610)	Controllare quanto segue: che la temperatura ambiente rientri nei limiti prescritti che le condizioni di carico e il ciclo di servizio siano adeguati che la ventola giri a motore in funzione	
F0505 I2T inverter	 Superamento del livello di segnalazione, la corrente verrà ridotta se parametrizzata (P0610 = 1) 	Controllare se il ciclo di servizio rientra nei limiti prescritti	
F0506 Ciclo di servizio inverter	La differenza di tempratura tra il corpo di raffreddamento e la giunzione IGBT supera i limiti di segnalazione	Controllare se il ciclo di servizio ed i carichi d'urto rientrano nei limiti prescritti	
F0510 Sovratemperatura motore			
F0511 Sovratemperatura I2T motore	Sovraccarico motore. Carico eccessivo ciclo di servizio.	Controllare quanto segue: 1. che il parametro P0611 (costante temporale I2t motore) sia impostato al valore corretto 2. che il parametro P0614 (Livello segnalazione sovraccarico I2t motore) sia impostato sul livello corretto	
F0512 Perdita segnale temperatura motore	Interruzione circuitale del sensore di temperatura motore. Se viene rilevata una interruzione circuitale, il monitoraggio temperatura commuta al monitoraggio con il modello termico motore.		
F0535 Surriscaldamento resistenza di frenatura			
F0541 Attivazione identificazione dati motore	È stata selezionata (P1910) o è in corso l'identificazione dati motore		
F0600 Segnalazione superamento RTOS			
F0700 Segnalazione CB 1 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	Specifico per la CB (scheda di comunicazione)	Vedi il Manuale per l'utente della CB	
F0701 Segnalazione CB 2 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	Specifico per la CB (scheda di comunicazione)	Vedi il Manuale per l'utente della CB	
F0702 Segnalazione CB 3 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	Specifico per la CB (scheda di comunicazione)	Vedi il Manuale per l'utente della CB	
F0703 Segnalazione CB 4 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	Specifico per la CB (scheda di comunicazione)	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0704 Segnalazione CB 5 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	 Specifico per la CB (scheda di comunicazione) 	Vedi il manuale per l'utente della CB	

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf
F0705 Segnalazione CB 6 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	 Specifico per la CB (scheda di comunicazione) 	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0706 Segnalazione CB 7 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	 Specifico per la CB (scheda di comunicazione) 	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0707 Segnalazione CB 8 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	Specifico per la CB (scheda di comunicazione)	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0708 Segnalazione CB 9 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	 Specifico per la CB (scheda di comunicazione) 	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0709 Segnalazione CB 10 vedi il manuale CB per ulteriori informazioni.	 Specifico per la CB (scheda di comunicazione) 	Vedi il manuale per l'utente della CB	
F0710 Errore comunicazione CB	Perdita della comunicazione con laCB (scheda di comunicazione).	Controllare l'hardware della CB	
F0711 Errore comunicazioni CB	La CB (scheda di comunicazione) segnala un errore di configurazione.	Controllare i parametri della CB	
F0910 Controller Vdc-max disattivato	 Il controller Vdc max è stato disattivato dal momento in cui non è in grado di mantenere la tensione circuito intermedio (r0026) nei limiti di tolleranza (P2172). Si verifica se la tensione di rete (P0210) risulta in permanenza troppo alta. Si verifica se il motore viene trascinato da un carico attivo passando di conseguenza in modalità rigenerativa. Si verifica a carichi inerziali particolarmente elevati, in fase di decelerazione. 	Controllare quanto segue: 1. che la tensione di ingresso (P0756) rientri a specifiche. 2. che il carico corrisponda. In certi casi, applicare la resistenza di frenatura.	
F0911 Controller Vdc-max attivo	Il controller Vdc max è attivo, di conseguenza verranno automaticamente aumentati i tempi di rampa per mantenere la tensione circuito intermedio (r0026) entro i limiti di specifica (P2172).		
F0912 Controller Vdc-min attivo	Il controller Vdc min verrà attivato se la tensione circuito intermedio (r0026) scende al di sotto del livello minimo (P2172). L'energia cinetica del motore viene impiegata per tamponare la tensione circuito intermedio, causando di conseguenza una decelerazione nell'azionamento! Di conseguenza, le cadute di rete non necessariamente portano ad un disinserimento da sottotensione.		
F0920 Errata impostazione dei parametri ADC.	 I parametri ADC non devono essere impostati allo stesso valore, dal momento in cui ciò produrrebbe segnali illogici. Indice 0: impostazioni uguali dei parametri di uscita Indice 1: impostazioni uguali dei parametri di ingresso Indice 2: le impostazioni di ingresso dei parametri non corrispondono al tipo di ADC 		

Error	Causa	Diagnosi & Eliminazione	Conf erma
F0921 Errata impostazione dei parametri DAC	 I parametri DAC non devono essere impostati allo stesso valore, dal momento in cui ciò produrrebbe segnali illogici. Indice 0: impostazioni uguali dei parametri di uscita Indice 1: impostazioni uguali dei parametri di ingresso Indice 2: le impostazioni di uscita dei parametri non corrispondono al tipo di DAC 		
F0922 Inverter in assenza di carico	 Non viene applicato carico all'inverter. Di conseguenza alcune funzioni possono non operare come alle condizioni normali di carico. 		
F0923 Richiesta JOG sia a destra sia a sinistra	 Sono stati richiesti i comandi a impulsi (JOG) sia a destra sia a sinistra (P1055/P1056). Questo congela la frequenza di uscita RFG al suo valore corrente. 		
F0924 Rilevamento avaria cinghia	Le condizioni di carico sul motore indicano un'avaria nella cinghia o meccanica.	 Lubrificare secondo necessità. Controllare quanto segue: che non vi siano rotture, inceppamenti o ostruzioni nel cinematismo. che il sensore di velocità esterno, se impiegato, funzioni correttamente. che i parametri P0402 (impulsi minuto alla velocità nominale), P2164 (scostamento freq. isteresi) e P2165 (tempo di ritardo per scostamento ammesso) presentino i valori corretti. che i parametri P2155 (frequenza di soglia f1), P2157 (frequenza di soglia f2), P2159 (frequenza di soglia f3), P2174 (soglia superiore di coppia 1), P2175 (soglia inferiore di coppia 1), P2176 (ritardo T_coppia), P2182 (soglia superiore di coppia 2), P2183 (soglia inferiore di coppia 3) e P2185 (soglia inferiore di coppia 3) presentino i valori corretti. 	

Si prega di inviare suggerimenti e/o correzioni	
Presso Siemens AG	Suggerimenti Correzioni
Automation & Drives SD VM 4 Postfach 3269	Per pubblicazione/manuale: MICROMASTER 440 Lista parametri
D-91050 Erlangen Repubblica Federale Tedesca	
Suggerimenti per la documentazione tecnica_	Documentazione utente
Da Nome:	Numero di ordinazione: 6SE6400-5BB00-0CP0 Data di pubblicazione: Edizione A1
Società/Reparto assistenza Indirizzo:	Nel caso in cui notiate degli errori di stampa nella presente pubblicazione, si prega di notificarceli sulla presente pagina. Sono anche graditi tutti i suggerimenti
Telefono: /	migliorativi.

N. ordinazione: 6SE6400-5BB00-0CP0

